说明书菲林制作单							
编 码 16163200007044							
名 称 中文说明书							
印刷颜色		双色印刷					
材 料 105g哑粉纸+内页80g双胶纸							
成型	方式	装订					
页	数	20 p					
尺	尺 寸 145x210mm						
设计	/日期	韦婷婷20231011					

注:

背面增加物料编码二维码、更改材质 20231031 安全警示-注意事项更改内容 20240222

注:本文件含有美的集团的绝密信息,禁止任何人未经授权以任何形式使用(包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发)



净水机

使用说明书

服务热线: 400-830-8289

佛山市美的清湖净水设备有限公司

地址:佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二

邮编: 528311

网址: www.midea.com 版本号: 202402(A版)

物料编码: 16163200007044

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管 更多使用指引请【扫描机身二维码】查看电子版

安全警示	宗正、强耐、注意	01
注意事项	注意事项	03
安装说明	安装注意事项 安装过程中注意事项 冲洗说明 防倾倒安装说明	04 05 05 06
服务指南	环保清单 保修卡、服务承诺 滤芯服务卡、安装告知书	08

安全警示

⚠注意

为保证使用安全,避免对您和他人造成伤害和财产损失,请您务必遵守以下安全注意事项,不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

○ 表示【禁止】的内容









禁止阳光照射 禁止易燃物品 禁止潮湿区域 禁止湿手触:

- · 禁止使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器,否则,可能损坏产品;严禁本产品冲洗、浸泡。
- 本产品禁止安装在易燃易爆品周围、强电磁干扰环境、明火环境、强烈腐蚀环境等。
- 禁止带电安装或维修。
- · 禁止使用排插。
- · 对于不符合条件的插座,应由有资质专业人员进行改装,否则需拒绝安装,以免导致漏电事故。
- · 禁止安装在易燃易爆品、强电磁干扰、明火、强烈腐蚀等环境周围。
- 切将盛水容器置于产品上、水浸入产品内部使电器绝缘性减弱、导致触电、起火等。
- 禁止改造电源线。
- · 禁止私自改造产品用途及功能。
- 长时间不使用时,须关闭三通球阀(不带球阀机器请先断开净水机与自来水间连接),并将机器内的水排出。
- · 安装调试完成后应检查密封性,无滴漏现象。
- · 避免存放于强烈阳光照射的地方,易造成产品部件老化;避免将产品储存或暴露在0°C以下的环境中。
- ・ 附近有强磁器具、可能引起火灾、产品损坏或电路故障、潮湿或多尘的区域、可能引起电路损坏。
- 请勿让幼童操作、接触、靠近或攀爬产品、儿童及智力障碍人士应在监护者协同下使用。
- · 切断电源时,请勿直接拉拔电源线,以防拉断;请保持电源插头清洁,勿用湿手插拔电源插头;请不要使用升压变压器连接到电源插头;不得剪接电源线、使用劣质电源插座,避免安全隐患。
- · 请勿将插座、插头装在接水盆正下方,存在漏水导致安全风险,需将插座、电源适配器固定在墙上,插座、插头不得存在 滴水、进水风险,存在安全隐患。
- · 插座、插头周围留有空间,禁止被其他物品挤压;请勿在产品上放置重物。

● 表示【强制】的内容



需要专业人员

- · 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- · 请接市政自来水使用,在0.1-0.4MPa的进水压力范围内使用产品,低于或高于水压时,请相应安装增压或减压阀。
- · 请使用本公司提供的配件,PE管应使用随产品附带的新软管,旧软管组件不可重复使用。
- · 必须由专业人员安装或移装,自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品或发生触电危险,自行移动和搬运容易操作不当, 引起机器损坏。
- · 当进水不符合市政自来水标准(包括水中泥沙含量大、余氯超标等情况)时,应在本产品前加装预处理装置。
- · 出现故障时,迅速切断电源、水源并联系当地经销服务网点或全国服务热线400-830-8289。
- · 环境温度较低时,流量将有所减少,此为滤芯固有特征。
- 定期清洗和更换滤芯。
- · 产品在制水时, 会有轻微振动和噪音, 属正常现象。
- · 本产品仅限于室内安装,安装的周围1.5米范围内有应有可靠的地漏,以避免产品可能漏水因排水不畅而造成的损失。
- · 若长时间不使用本产品,请关闭电源和三通球阀(不带球阀机器请先断开净水机与自来水间连接)。再次使用时,应先放水3-5分钟才能正常使用。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- · 清洁本机或进行保养维护之前,须断开主电源、关闭水阀,否则可能会发生意外。
- · 为避免由热断路器的误复位产生危险,器具不能通过外部开关装置供电,例如定时器或者连接到由通用部件定时进行通、 断的电路。
- · 遇停水或管道维修时,请切断电源和关闭三通球阀(不带球阀机器请关闭入户自来水总阀门)。恢复供水时,请打开其他 水龙头排净泥沙后再打开三通球阀(不带球阀机器请先断开净水机与自来水间连接),否则大量泥沙可能导致滤芯堵塞。
- 建议使用带防水盖的插座,避免滴水导致的安全隐患。

注意事项

⚠注意

为保障产品正常运行,避免保养不当出现故障,危害到饮水安全,净水设备在日常使用过程中都需要保养。













禁止非专用刀切PE管

禁止管路漏水

避免阳光直射

避免潮湿区域

避免零摄氏度运行

禁止强挥发性溶剂清洗

- · 检查产品各项功能是否正常运行。
- 检查产品管路是否漏水(进水三通、外接PE管、内部接头等)。
- ・ 检查关键零部件是否己达到保养周期,并及时维护更换,使用两年左右的接头、PE管应检查是否变形、老化以确定是否需要更换。 与穿板快接连接的PE管是否切除(需切除20cm)重新插入连接。注意保证PE管插入深度15-17mm,安装前测量PE管,并在PE管上
- 打点标记后再插到机器内,插入深度要到达黑点的位置。
- · 切PE管必需使用专用的切管刀,不允许PE管出现斜口、批锋等现象。
- 本产品由我司专业人员定期上门保养及更换滤材,以保证出水品质。不要自行拆装更换滤芯。
- 产品清洁保养时请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂,否则可能造成裂纹、划伤和变色。
- · 检查产品周边是否有积水, 判断是否漏水。
- 检查产品浓缩水管是否固定不松动。
- 长时间外出前,检查产品电源与进水开关/三通球阀(不带球阀机器请先断开净水机与自来水间连接)是否关闭。
- · 不要将产品侧放、卧放、倒放。
- 不要将产品接头、管道随意自行改动。
- 当进水温度低至0℃时,要关掉进水阀并将净水机内的水排空,防止结冰冻裂。
- 为防止产品管路老化、请勿将产品安装在日光直接照射的地方。

安装说明

安装注意事项

⚠注意

净水设备的安装由当地服务网点的专业人员进行,非专业人员安装有可能会导致产品漏水、漏电、起燃等故障,危害到您的财产安全,为保障产品正常运行,请您选择服务网点的专业人员安装。







避免阳光直射

付 禁止非专用刀切割 禁止PE管打折

- · 注意确认水源,产品使用范围:市政自来水,或符合GB5749要求的水源。
- · 注意确认进水端水压,水压范围0.1~0.4MPa,高于/低于此水压必须安装减压/增压装置。
- · 注意确认安装环境温度,产品使用温度范围4~38℃.请勿将本产品安装在环境温度和水温可能高于40℃的地方。
- · 注意产品安装位置,选择安装在橱柜、阳台等水源进水处,严禁安装在阳光直射处或会被雨水淋到处。
- · 注意检查用户连接净水机管路是否合理、是否老化。
- · 注意确认水龙头附件包完好,不齐全不可安装。
- · 注意保证PE管插入深度15-17mm,安装前测量PE管,并在PE管上打点标记后再插到机器内,插入深度要到达黑点的位置。
- · 注意检测出水水质TDS值。
- · 注意告知用户产品日常使用与保养注意事项。
- 请勿将本产品安装在环境温度和水温可能低于0℃的地方。
- · 本机器1.5米范围内需要一个220V~的固定式电源插座、请确保电源插座及适配器位于室内干燥处、以防潮湿对产品的影响。

安装过程中注意事项

- ·不要使用非美的配件。
- ·不要漏检三通球阀的密封性,确认没有渗水或漏水。
- ·不要将产品(包括压力罐)侧放、卧放甚至倒放。
- ・不要使用未冲洗的滤芯(滤芯冲洗时间10~20分钟)。
- ·不要用非切管刀或者其他工具切割PE管。

- ·不要在接头漏水时只更换接头卡爪,必须更换整个接头。
- ·不要遗漏任何一个接头卡销。
- ·不要将管路处于打折状态。
- ·不要将废水管随意插入用户的下水道,必须用扎带固定排水管。

冲洗说明

⚠注意

请以实际机型为准,详细冲洗步骤图解请查阅电子说明书。

超滤:首次安装本机时,打开水龙头正常制水3小时,再关闭水龙头静置2小时后,正常制水1小时,以保证机器出水卫生安全。 小通量(压力罐):首次安装使用时,在制满水停机的情况下,前3罐水需排掉,制满第4罐水后关闭水龙头静置2小时后将水 排出,待第5罐水制满后直接排掉,以保证机器出水卫生安全。

大通量:由于反渗透膜的亲水特性,膜内含有保湿成分(主要成分为食品级甘油,为了初装后产水的口感更佳,初装第一天尽可能使用机器,产水不建议饮用,可用于厨房清洗用水若不能按以上操作,建议安装后每隔2小时打开水龙头制水20分钟并排掉,循环12次以上,以便充分保证口感,激活膜的性能。

其他(仅适用于部分带加热的机型):

首次使用时,打开加热功能,制水加热完成后,对内部管路进行清洗:

- 1.将进水球阀关闭;
- 2.内部排空:将接水容器放在接水口下方,先按沸水出水,待加热灯闪时切换常温水出水,将内部排空;
- 3.拔掉电源线, 拧开排水帽, 拔掉排水塞, 排出热罐余水;
- 4.打开进水球阀, 重新上电:
- 5.制水完成后,重复以上1-4点,进行清洗,重复清洗5次,第6次静置2小时后,排空,再重复6次(总共12次,具体次数 可根据口感而定),清洗完成后机器可正常使用。

防倾倒安装说明

⚠注意

- ·安装操作需由当地经销商服务网点的专业人员进行;
- · 仅适用于需要固定安装的机器: 图片仅供参考, 具体请以实物为准;
- · 为防止产品意外倾倒,产品使用前请按照以下说明固定安装。

安装方式一(仅适用于需要支座固定的机型)

1. 从说明书包装袋取出支座和螺钉。




2. 用螺钉将支座固定于机器底座,再用螺钉将支座固定于地面或墙面。



安装方式二(仅适用于需要固定块固定的机型)


左右安装方式

- 1.从附件袋中取出固定块,螺钉和胶粒。
- 2.摆放好净水机后,固定块紧贴底座中间位置,用螺钉和胶粒将固定块固定于地面或橱柜(如下图所示)。



背面安装方式

- 1.取出净水机后面的黑色硅胶件,再取出硅胶件内的螺钉,然后取出附件中的塑料固定块及长螺钉,把塑料固定块用长螺钉打 在机器上。
- 2.在机器安装处,塑料固定块位置对应的地面上钻孔并安装膨胀胶粒,然后打上螺钉将机器固定牢固(如下图所示)



特别提示:

- · 有机物、重金属的加标试验按照《卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定》(2001)的要求进行试验。
- · 滤芯使用周期不是质量保证期限,是以原水符合生活饮用水国家标准,以一般家庭正常用水为基准的理想滤芯使用周期。
- · 滤芯的保养周期是预计期,因使用地域、水质、使用量及季节不同而导致实际使用周期有所不同(以当地经销服务网点建议为准)。只有适时更换滤芯才能喝上纯净的水。

滤芯生产企业: 佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司

滤芯生产企业地址: 佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会林港路19号樱花工业园B区公司名称: 佛山市美的清湖净水设备有限公司/佛山市麦克罗美的滤芯设备制造有限公司

公司地址:佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房二楼之二

佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会林港路19号樱花工业园B区

备注: 具体产品的公司名称及地址以产品的卫生许可批件为准

服务指南

环保清单

● 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件, 具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

東郊性夕物	中国RoHS管控物质或元素							
零部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	备	
外壳	0	0	0	0	0	0	1.	
电子组(器)件	X	0	0	0	0	0	趇	
过滤组件	0	0	0	0	0	0	É	
无铅净水龙头	0	0	0	0	0	0	限	
金属水龙头	X	0	0	0	0	0	2. 或	
塑料结构件	0	0	0	0	0	0	权	
塑料水龙头	0	0	0	0	0	0	定	
电子组(器)件	X	X	X	0	0	0	3.	
热罐	0	0	0	0	0	0	不实	
电子冰胆	0	0	0	0	0	0	头	
即热组件	0	0	0	0	0	0	K	
水泵	X	0	0	0	0	0		
臭氧发生器	X	0	0	0	0	0		
金属结构件	0	0	0	0	0	0		
硅橡胶件	0	0	0	0	0	0		
包装印刷件	0	0	0	0	0	0		

备注:

1."○"表示中国RoHS管控物质 或元素在该部件所有均质材料中 的含量均在GB/T26572规定的 限量要求以下:

2." X "表示中国RoHS管控物质 或元素至少在该部件的某一均质 材料中的含量超出GB/T26572规 定的限量要求:

3.以上清单中所包含零部件依据 不同产品型号略有不同, 具体以 实物为准。

本产品在说明书所述的正常情况下使用时的"环保 使用期限"为10年,该期 限引用自中国家用电器协 会《关于家用电器环保使 用期限的指导意见》。



保修卡

相关信息(用户填写)	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
维修点	发票号码

维修记录		
维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称	维修单位电话	
维修员签名		

维修电话: 400-830-8289

- 在购买本公司产品时,请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司
- · 维修时请携带保修卡及有效发票正本

本政策适用于在中华人民共和国境内(中国香港、中国澳门、中国台湾除外)销售使 用的产品,消费者在指定区域外的地区使用,不能享受指定区域的"三包"政策。 佛山市美的清湖净水设备有限公司

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司当地经销服务 网点或客户服务中心联系。

美的牌家用净水机实行整机保修三年. 核 心部件电路板、水泵保修五年, 耗材不在 保修范围之内(耗材包括各种滤芯、反渗 诱膜)。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。 下列情况之一者,不属于保修范围:

- 1. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2.非本公司指定维修部自行装拆修理而造 成损坏。
- 3.发票型号与维修产品型号不符或者有涂 改。
- 4.无有效发票。
- 5.因不可抗拒力造成损坏。
- 6.用本公司的非标配的赠品或附件所发生 的质量事故,我司不负责任。
- 7.本产品用于非家庭用途,将实行整机保 修半年。
- 8.属人为造成故障或使用不当造成故障不 属干保修范围。
- 9.请遵照本说明书要求正确安装使用,产 品安全使用年限为8年。
- 10.超出正常使用条件,强行使用本产品造 成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品,本公司客户服 务中心仍热情为您服务。

净水机	滤芯服	圣七





滤芯名称	第一次保养 年月 签名:	第二次保养 年月 签名:	第三次保养 年月 签名:	第四次保养 年月 签名:	第五次保养 年月 签名:	第六次保养 年月 签名:
	支	支	支	支	支	支
	支	支	支	支	支	支
	支	支	支	支	支	支
	支	支	支	支	支	支
	支	支	支	支	支	支

	7
昷	鑿提示

1.建议更换周期: PP棉滤芯4-6个月,活性炭滤芯6-12个月,反渗透膜滤芯24-36个月,超滤膜滤芯18-24个月 2.超过1周不使用净水机,请提前关闭水源、电源,再次使用时先放水3-5分钟。

净水机滤芯服务卡



		(MIdea) 400-830-828
购买机型:	安装日期:	全国统一服务热线 信息咨询 安装错停 检测 健康饮水 用心传递
昭条网占:	安华 k 吕答夕:	健康饮水 用心传递

滤芯名称	第一次保养 年月 签名:	第二次保养 年月 签名:	第三次保养 年月 签名:	第四次保养 年月 签名:	第五次保养 年月 签名:	第六次保养 年月 签名:
	支	支	支	支	支	支
	支	支	支	支	支	支
	支	支	支	支	支	支
	支	支	支	支	支	支
	支	支	支	支	支	支

	7
' —	흐스나며

│ 1.建议更换周期:PP棉滤芯4-6个月,活性炭滤芯6-12个月,反渗透膜滤芯24-36个月,超滤膜滤芯18-24个月。 │ 2.超过1周不使用净水机,请提前关闭水源、电源,再次使用时先放水3-5分钟。

│ 温馨提示 │ 3.为了您的饮水安全,请定期更换滤芯,滤芯的使用寿命为建议周期,实际情况根据水质差异有所不同。



净水设备服务安装卡

请安装人员填写该页内容,否则无法录单结算费用(必填)

用户档案情况

用户姓名:	固定电话:				手机:				
通讯地址:									
购买机型:		生产批	반号:			生产条	码:		
购买日期:	年 月	\Box	安装日期	: 年	月	\Box			
产品安装情况									
供水方式:	□自来水	□井水	□集中供7	K	□其	性			
安装用户水压: □kg/cm2(公斤) □装减压阀/增压阀 备注: 水压需在0.1-0.4MPa范围内,高于或低于此范围必须安装减压阀/增压阀									
安装用户水质:	□原水T□	S值	□纯水TD:	S值					
安装位置: 备注:要求无阳:	□橱下 光直射,无	□台上 雨水直淋	□壁挂	□阳台		1生间	□水表间	□其他	
电路连接:	电路连接: □固定插座, 插座质量良好,无滴水、进水风险								
水路连接:	□角阀质	量良好,接口]无生锈、清	牙等不良					
浓缩水排放方式	: □排放到	下水道	□排放到位	者水桶	□排	放到卫	生间	□其他	



净水设备服务安装卡

为维护您的消费权益,请根据实际情况在下列栏目中"✓"或填写相关内容

用	户」	监	睯	Ė

1.是否收费?	□是	□否	□金额: テ			
2.是否按预约时间准时	土门?	□是	□否	超过时间:	小时	
3.是否在您家吃饭、喝	曷饮料、吸烟?	□是	□否			
4.服务态度:	□很好	□较好	□一般	□差	□很差	
5.安装配件使用情况:	□用户自购	□网点代购				
6.是否对设备进行了调	周试:□是	□否				
7.是否在安装后对安装	長地点进行清洁:	□是	□否			
8.是否对您进行设备使	使用指导 :	□是	□否			
9.您是否还有其他建议:						
备注: 1.本表若无美的服务网点名称盖章和用户亲自签名均属无效。						
2.安装初期(2-3天)纯水TDS值会逐渐变小(随原水不同,略有差异) 用户签名/日期:						

安装告知书



尊敬的用户:

感谢您选择美的净水机,为了保障您可以更好地使用净水机,请联系当地经销服务网点的专业人员进行安装,全国服务热线 400-830-8289。

在安装时,我们有以下安装步骤需要您协助确认效果,给您带来的不便敬起谅解。示意图可能与实物有差异,具体以实物为准。

安装规范确认	注:部分机型无储水罐	2 水龙头
	4	生活水 分別型有) 次用水 → 浓缩水

安装人员需确认事项,符合请打" ✓ ",不符合请打" X "。

1.使用市政自来水(),非市政自来水() 。	4.安装位置没有被
2.进水水压实测压力:MPa. 装减压 / 增原	玉阀。()	5.使用固定插座,
备注:水压需在0.1-0.4MPa范围内,高于或低	3.于水压必须	6. 插座、插头位置
安装减压阀 / 增压阀。		主体不存在滴水、
3.角阀、水管接头没有生锈。	()	7.不得剪接电源线

4.安装位置没有被阳光直射,没有被雨水淋	村到的风险。())
5.使用固定插座,插座质量良好,不使用劣	6质插座。 ())

6. 插座、插头位置不得在接水盆正下方。插座、描头及适配器 主体不存在滴水、进水风险。 ()

.不得剪接电源线。 ()

用户协助确认事项,符合请打"、	/",不符合请打" X "。		
1.进出水的PE管不应有打折。 2.对于颗粒活性炭滤芯(滤芯标贴上 备注: 只有颗粒活性炭滤芯需要冲洗 芯)不需要冲洗。 3.废水管需要用扎带、废水夹固定到 4.滤芯安装旋紧到位,通水无漏水问 5.安装完成后测试自来水TDS值为	, 其他(如PP棉、碳棒活 下水道,且固定牢固。 题。	f性炭等滤 () () ()	6.安装完成后售后有讲解使用方法。 () 7.安装完成后售后有讲解保养方法。 () 8.插座、电源适配器固定在墙上,电源线无剪接;机器、插头、插座、电源适配器不得装在接水盆正下方,无滴水进水风险。 () 备注:建议使用带防水盖的插座,避免滴水导致的安全隐患。
使用注意事项			
需断开净水机电源。再次使用时,应 2.环境温度较低时,出水流量有所减 3.净水机在制水时,会有轻微振动和 4.为保护机器,机器会自动冲洗,必 5.不应有其他物品导致净水机的进出 6.滤芯需要根据机器提示或美的服务 7.净水机周围环境低于2℃时,需要表	先放水3-5分钟后才能正常少、此为机器滤芯固有特征噪音,为正常现象。须固定好废水管到下水道。水管打折。 提示定期更换。不按时更换 统闭三通球阀(不带球阀机器,水龙头净水器等非反逐特性。因过滤原理不同,所由专业人员进行。请不要自	的使用。 证,为正常现象。 如果没有固定好 免滤芯会导致机器 品器请先断开净水机 参透过滤的净水机 所以不与超滤等机	见与自来水间连接),将机器里的水排空,防止机器冻裂。 ,并不能降低TDS,此为产品特性,是正常现象。 型对比。
以上内容安装人员均已讲解到位,本人已			
用户签名:	日期:		
安装 1. 品签名:	口期·		



企业标准编号:

Q/MDQH 001

Q/MDQH 002

Q/MDQH 011

Q/MDQH 012

(注: 具体企业标准编号以最新公布为准)

♪ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。产品若有技术改进,会编进新版说明书中,恕不另行通知。产品 外观、颜色如有改动,以实物为准。