

KZE45T87 - 101

文件含有美的集团的保密信息  
止任何人未经授权以任何形式使用  
括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

B

1

**清洁保养**

- 请在空气炸锅冷却状态下进行清洁工作，防止被烫伤。
- 使用后请及时清洗烤盘、炸桶，以免因食物残留油污的侵蚀造成涂层的损坏。
- 请勿使用较强腐蚀性的清洁剂来进行清洁，以防机器及您的健康受到损害。
- 请选择柔软干净的布来擦拭空气炸锅。请不要使用过湿的布来清洁空气炸锅，防止水进入到空气炸锅内部，易导致短路、火灾等。
- 请使用中性清洁剂或清水进行清洁烤盘和炸桶。
- 请不要使用坚硬、锋利（如钢丝球、刀片等）的物品来清洁烤盘和炸桶，防止刮花烤盘和炸桶。

**服务指南**

**异常现象解决方法**

异常情况	可能原因	检查要点及排除
产品未工作	电源未插	将电源线插头插入接地插座中
	没有旋转定时旋钮	将定时旋钮旋转到所需烹饪时间
	炸桶未装配到位	把炸锅拉出重新推到机身，装配到位
风扇不转或有异响	机器未接通	插入电源插头，旋转定时旋钮
	电机损坏或其他元器件短路	送至指定的维修网点维修
不能顺利的将炸锅推入产品	炸锅边缘变形	送至指定的维修网点维修
冒出白烟	正在烤制油腻的食材	在烤制油腻的食材将有大量的白烟，属正常现象
	炸锅中还有残留上次烤制后的油脂残渣	请务必在每次烘烤完成后清洗炸锅

**产品参数**

型号	额定电压	额定频率	额定功率	炸桶容量
MF-KZE45T87	220V~	50Hz	1350W	4.5L

**注意事项**

- 请勿使用塑料或纸质等不耐热的容器承载食物放入空气炸锅。
- 请勿使用玻璃或陶瓷的盘子或盖子。
- 可根据个人口味调整工作时间，工作过程中建议您经常检查食物避免食物烤焦。
- 为使烧烤、烘烤效果更好，建议使用前先预热3-5分钟。
- 空气炸锅处于工作状态时和工作结束后的一段时间内，外表面及出风口的温度可能非常高，请勿随意触摸、移动，以免造成危险。
- 空气炸锅工作时，确保炸锅推入整机到位，触发微动开关，以免影响机器运行安全与食物烘烤效果。
- 烤盘上的硅胶采用的是耐高温食品级材质，主要用于防止烤盘边缘刮伤炸桶涂层，烘烤食材时请勿拆下。
- 如需使用空气炸锅专用纸等辅助工具烹饪食物，建议适当调整烹饪时长。

**环保清单**

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	有毒有害物质或元素					
上盖	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
电机罩	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
风叶	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
烤盘组件	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
外壳	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
炸桶组件	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
底盖	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
电源线组件	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
电机组件	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。  
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

**声明**

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准: GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008

**Midea**

**365天以换代修**

**服务内容**

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

**有效凭证**

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

**凡属下列情况之一的，不属以换代修范围**

1. 非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2. 样机/赠品/优惠品：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
3. 不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4. 产品被拆卸过：购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
5. 非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

**以换代修原则**

1. 换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
2. 以换代修优先更换同型号产品；
3. 若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

**激活电子包修卡，领取服务权益**

**扫码激活权益**

② 按提示信息，点击登陆  
【点击此处】激活电子包修卡

③ 按要求填写信息，激活电子包修卡  
登记家电信息  
产品品类\*  
产品型号\*  
激活电子包修卡

**服务热线: 400-8899-315**

**广东美的生活电器制造有限公司**  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编：528311 | 网址：www.midea.com

**产品保修卡**

**产品相关信息（用户填写）**

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

**服务承诺**

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系  
**全国服务热线：400-8899-315**  
本产品实行整机一年包修期。（仅适用家庭使用的产品）  
包修期的起始日期以产品发票日期为准。

**凡属下列情况之一的，不属包修范围**

1. 用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书和开箱卡等）损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出包修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

**型号 MF-KZE45T87**

**电烤炉(美的空气炸锅) 使用说明书**

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

**365天以换代修**

**产品保修卡**

**产品相关信息（用户填写）**

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

**服务承诺**

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系  
**全国服务热线：400-8899-315**  
本产品实行整机一年包修期。（仅适用家庭使用的产品）  
包修期的起始日期以产品发票日期为准。

**凡属下列情况之一的，不属包修范围**

1. 用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书和开箱卡等）损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出包修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

**服务热线: 400-8899-315**

**广东美的生活电器制造有限公司**  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号  
邮编：528311 | 网址：www.midea.com

**365天以换代修**

**购买美的小家电365天内出现性能故障凭发票等有效凭证可直接免费以换代修**

**安全警示**

本节描述了安全事项的内容及重要性,以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文,并请务必遵守所描述的安全事项。

- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用,确保不会将产品当成玩具,要放在婴儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

**【警告】重点安全注意事项**

- 禁止让儿童单独操作使用,要放在婴幼儿不能接触的地方,以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 产品周围应留足够空间,与其它物品间保留30厘米以上的距离,且表面不能覆盖任何物品。
- 禁止将产品浸入水中或淋水。
- 禁止用湿手拔插插头,以免触电、受伤。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0~2000米。
- 除维修技术人员以外,其他人不得进行分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。

**【警告】重点安全注意事项**

- 在产品工作前,请检查烤盘炸桶放置是否到位,以免引起故障。
- 工作过程中,禁止用布等遮盖通风口,以免引起事故或者造成产品损坏。
- 产品在没有装入炸桶时不可开启。
- 工作过程中,禁止将手或脸靠近通风口,以免烫伤。
- 禁止将电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等,以免造成电源线破损引起火灾、触电。
- 工作过程中,出风口禁止对着电源线。
- 禁止向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品,避免触电伤害。

**【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项**

- 产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 装有心脏起搏器的人士或助听器植入耳蜗的使用者在使用本产品时,请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供说明。
- 产品必须在平稳、耐热台面使用,以免产品损坏或发生意外。
- 如果发现产品出现故障,请务必停止使用,并立即与本公司服务部联系。

**【温馨提示】其他安全事项**

- 本产品仅限于室内适用。
- 如产品图片与实物不一致,以产品实物为准。
- 首次使用需用200°C干烧10分钟,干烧过程中可能会出现少量白烟或异味,属于正常现象,不必惊慌。
- 请保管好说明书,以便日后使用过程中查询。
- 有此标识的位置:  
在器具工作期间,表面的温度很高,表面在使用过程中会变烫。

**产品简介**

**部件展示** △ 注意:说明书图片仅供参考,具体以包装箱内实物为准。

**使用前清洁**

**清洗并擦干**

- 步骤1: 请用清水冲洗炸桶、烤盘。
- 步骤2: 用干净的软布将水分擦干。

**使用说明**

**温度调节**

- 将温控旋钮调节到您想要的温度,温度可调节的范围为80°C到200°C。

**电源指示灯(炉灯)**

- 空气炸锅处于工作过程中,指示灯(炉灯)常亮。当定时旋钮设定在“0”分钟时,指示灯(炉灯)会处于熄灭状态。

**温馨提示**

- 不能用炸桶盛装水放在桌面上,以免水渗出流到视窗内或桌面上。

**定时旋钮设定**

- 0-60分钟为定时旋钮,时间最多可以设定为60分钟,当设定为“0”分钟时,空气炸锅将处于断电状态。
- 将定时旋钮顺时针旋转到想要的位置进行时间设定。同时,电源指示灯将点亮,当设定工作时间结束时,会有“叮”的一声提示,电源指示灯同时熄灭,空气炸锅进入断电状态。

**快速入门** (以烘烤“薯条”为例,以下产品图片仅供说明快速入门步骤参考,具体请以实物为准)

- 产品要稳定摆放于平坦的桌子,使电源线有足够的长度插在插座上,并且保持产品周围空气流通,不能接近易燃物品。
- 使用前先将烤盘放入炸桶底部。
- 将食材放入炸桶,然后推入主机。
- 参考顶盖上的菜单,通过旋钮设置相应的温度和时间烘烤食材,也可以根据个人口味调整烘烤温度和时间。  
温馨提示:小块类食物,请勿过多堆积烹饪。
- 当产品工作到一半的设定工作时间时,将炸桶拉出,使用筷子等工具将食材翻面后继续烘烤。
- 定时器“叮”一声响后,烘烤工作完成,食材烹饪好后,拔下插头,一只手按住机器顶部,另一只手握住炸桶把手将炸桶拉出,炸桶取出后放在平稳的桌面上,然后借助辅助工具(如筷子),取出已经烹饪好的食物,取桶过程中注意防烫。

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16161000017501		
产品型号/客户型号	MF-KZE45T87	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____ )		

注意：



6 1 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 - X X

码生成规则：Code-128  
数字部分为物料编码  
X为供应商简称(大写字母)，供方自行打印

美的生活电器事业部