

编号	材质描述	生产要求	成品尺寸
①	哑粉纸105g+哑油	正背表面过哑油；风琴页	W100mm*H140mm

封面

美的足浴器  
使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

140.00

100.00

本使用说明书由美的集团或子公司出版。美的随时可能对本使用说明书中的印刷错误、不准确的最新信息进行必要的改进和更改，或对程序/或设备进行改进，恕不另行通知。但是，此类更改将纳入到本指南的最新版中。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

**安全注意事项**

使用前请仔细阅读使用说明书，该安全说明能帮助您安全正确地使用本产品，避免您伤害自己或他人。

**标志说明**

以下标志用于对说明的种类进行分类和描述。

此标志用于提醒用户注意禁止采取的操作步骤。

此标志用于提醒用户注意了安全操作本产品时必须遵循的操作步骤。

**安全用电的注意事项**

- 器具具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。
- 如果液体从器具中泄漏，则不能再继续使用该器具。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商或其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 严禁用力拉扯电源线或使用电源线拉扯本产品，以免造成电源线软体损伤。
- 严禁在产品或电源线有损坏的情况下使用。
- 请勿将电源线放置在过热表面上。
- 请勿在有易燃、易爆气体或粉尘的地方使用。
- 使用时要确保电源线及插头干燥，并远离热源和水源。
- 请勿在使用过程中连接或切断电源。
- 电源线、插头、开关、控制面板等电器零件切勿触碰到水，更不可用水直接冲洗，否则会造成产品或零件损坏，更有触电的危险。
- 若本产品不慎掉入水中，请勿用手触碰，应立即拔下插头、切断电源。

请勿在通电状态下，将本产品闲置在一旁。

使用结束，请拔掉电源线后，再倒水。

请勿自行改造、拆解或修理本产品。

请勿使用任何非制造商指定的零部件，尤其是不符合本产品规格的零部件。

**使用的注意事项**

- 请勿跌落或碰撞本产品，产品有损坏时禁止使用。
- 本产品为私人用品，只作家庭使用，不可用于其他机构或于公共场合使用。
- 本产品仅可用于足浴，请勿用于任何其他用途。
- 严禁在无水状态下使用本产品。
- 请勿将40℃以上的水直接倒入本产品中，以免引起脚部烫伤或产品部件高温变形。
- 本产品不可加入含腐蚀性或有颗粒、絮状的液体。中药药包需用无纺布封装后浸水使用，禁止将中药药材直接浸入产品中。

严禁在有水情况下按压、踩踏本产品的上盖或上盖边缘。

使用本产品时，应水平放置。在使用结束后，也应水平放置收纳。

请勿将物品插入或掉落本产品的任何开口中。

禁止在本产品内摩擦脚皮、清洗袜子，以免污垢堵塞水道和污垢在本产品内残留、发霉。

足浴时，身体的毛孔呈扩张状态，注意此时请勿吹冷风，以免受凉。

初次使用者请勿直接使用42℃以上的水温，请根据自身可接受情况逐步调高水温。

请勿在雷电交加的天气时使用本产品。

每台足浴盆出厂均经过加水测试，因此您在首次打开本产品时，如发现少量余水，属正常现象。

**使用人群**

- 本产品非儿童玩具器具。
- 对于身体有残疾、精神不正常、智力有障碍或缺乏经验和知识的使用者（包括儿童），在没有监护人的情况下应阻止他们使用器具。
- 饭后饭后30分钟内，不适宜使用本产品。
- 对热不敏感者、癫痫或偏头痛人群，请谨慎使用本产品。
- 以下人群禁用：婴儿、心脏病患者，生理期或妊娠期的女性，严重血栓动脉硬化患者，糖尿病患者，糖尿病患者。
- 当足部有炎症、外伤、皮肤烫伤等状况时，请勿使用本产品。
- 正在使用心脏起搏器或植入医疗期者，使用前请咨询医生。
- 使用时如有不适，如头晕、头痛等，请立即停止使用。

**产品介绍**

部件展示

**使用说明**

**基本操作**

**开机准备**

- 将本产品平放在地面，取下可拆卸前盖，展开折叠的桶身（展开方法请见第7页）。
- 先加水，再将电源线插头插入插座。请确保加水后的水面在桶壁标注的最高水位线和最低水位线之间。建议加入约35℃的温水，以减少等待的时间。请勿将40℃以上的水直接倒入，以免引起脚部烫伤或本产品高温变形。药材禁止直接倒入产品内，应封装后浸入，以免造成水泵堵塞、滋生细菌、产生异味。

**开机启动**

- 拨动开关/模式推钮，选择水温档位。

**档位说明：**

- 当开关在“关”档，进入待机状态，指示灯亮红色灯，不加热，涌泉关闭。
- 推动开关至“中温”档，进入中温模式。
- 推动开关至“高温”档，进入高温模式。

**模式状态说明：**

- 当水温低于模式设定值时，自动开启加热和涌泉，指示灯亮黄色灯，直至水温达到设定值。
- 当加热至水温达到模式设定值时，停止加热，指示灯亮红色灯。

封底

ZS108

TEL 400-8609-663

广东美西科技有限公司  
地址：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会蓬莱路工业大道  
美的全球创新中心4栋2楼D区  
www.midea.com

# 美的西式小电事业部产品包装图纸

图纸编号  
Template

版本编号  
V1

物料名称  
美的【ZS108折叠款足浴盆】  
使用说明书

发布日期  
2024.07.31

制 图

基本结构工艺要求

线型：边缘线

粘台：

纹向：

公差：常规尺寸：0 mm — 10 mm ±0.25  
10 mm — 50 mm ±0.50  
50 mm — 200mm ±0.75  
200mm — ±1.00

基本印刷工艺要求

色彩： PANTONE 425C  
PANTONE PROCESS Blue C  
PANTONE 11-4001TPG

公差：套印误差 ≤ 0.1mm 模切跑位 ≤ 0.5mm

其他特殊注意事项

- 其他工艺要求见左图绿色标注
- 成型细节请供应商根据自身生产工艺情况进行微调
- 要求通过RoHS环保认证

比例 1:1 单位 mm

**开始泡脚**

- 泡脚，建议泡至微微出汗。严禁在有水情况下按压、踩踏本产品的上盖或上盖边缘，以免造成产品折叠，未足水溢出。建议泡脚的时长控制在15-30分钟。建议12-18岁人群，泡脚时长不超过10分钟；12岁以下儿童，不超过5分钟。

**关机结束**

- 使用结束后，务必切断电源后再倒水。

**折叠操作**

**展开方法**

- 移开前盖，一只手撑住桶底，另一只手握住边缘向上提。
- 沿下方方向旋转支撑臂至下方卡槽。
- 沿下方方向旋转支撑臂至下方卡槽。
- 双手分别握住本产品的左右边缘，往下压，即可完成折叠。

**展开方法**

- 沿下方方向旋转支撑臂至上方卡槽。
- 双手分别握住本产品的左右边缘，往下压，即可完成折叠。
- 展开完成图。
- 展开完成图。

**漏电保护插头的基本操作**

- 将漏电保护插头插入合格的插座内，接通电源，此时指示灯亮，表示漏电保护插头已接通电源，否则按复位键接通电源。
- 按试验按键，零火线两极断开，指示灯熄灭。
- 如果按试验按键后指示灯不熄灭，或按复位按键不能复位（按下复位按键后，漏电保护插头又立即自动断开，指示灯熄灭），说明漏电保护插头或本产品有故障。此时，请立即停止使用，联系客服，由专业人员进行维修。
- 请使用经过3C认证的插座，否则会因接触不良产生高温，从而损坏插头，甚至引发危险。
- 如漏电故障排除，漏电保护插头将无法复位。
- 如果本产品发生漏电危险，应立即按下漏电保护插头，切断电源。
- 漏电保护插头的使用环境温度：-5℃~40℃。
- 漏电保护插头对短路和人体同时接触零线和火线的情况，不能提供保护。

**清洁保养**

- 使用后，请将桶体内的水倒尽，放置安全、通风、干燥、阴凉处沥干。
- 在使用产品后或清洁前，请将电源插头从插座中拔出，确保产品电源已切断。
- 插接电源插头时，应用手握住插头，从电源插座上拔下。请勿通过拉电源线的方式来切断电源或移动本产品。
- 清洁时，请用软布擦拭桶体表面。
- 请勿用沾水的毛巾擦拭电源线插头。
- 请勿使用腐蚀性液体清洁机器。
- 请定期拆下、清洗过滤网盖和内部过滤网，避免冲液功能效果减弱。

**型号规格**

产品型号：ZS108  
规格尺寸：417\*582\*307mm（展开状态）  
额定电压：220V~  
额定频率：50Hz  
额定功率：800W  
执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008

服务热线：400-8609-663

**故障处理**

故障现象	原因分析	排除方法
机器不通电或无法工作	检查电源线是否接好 检查漏电保护开关复位按钮是否复位 检查加水水温是否超过50℃	检查电源线连接或接口连接 复位漏电保护开关复位按钮 更换温水或冷水
使用中停止工作	检查漏电保护开关是否正常 切断	按漏电保护开关复位按钮，若按复位按钮漏电保护开关依然异常切断，请联系售后处理
冲液功能减弱或冲液口不冲液	检查过滤网是否堵塞	取出过滤网清洗
机器有异响	检查过滤网是否堵塞 清水内是否有异物 若新机异响原因为水泵或电机故障	取出过滤网清洗 倒入清水运行一段时间，把水取内并倒掉 请联系售后处理

备注：若故障情况非上述情况时，请及时切断电源并与本公司售后联系，切勿自行拆卸或更换零件。

**环保清单**

产品中有毒物质的名称及含量

物质名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多环芳烃 (PAHs)	多溴联苯 (PBDE)
塑料部件	o	o	o	o	o	o
五金部件	x	o	o	o	o	o
电源线、内部配件	x	o	o	o	o	o
电机回路组件	x	o	o	o	o	o

本表依据GB/T 11364-45规定编制。  
o：表示该有毒物质在该部件所有材质中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
x：表示该有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10 此标志产品的环保使用期限为10年。在环保使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或在正常使用下不会发生外泄或改变。用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对人员、财产造成严重损害。产品过了环保使用期限废弃时，必须按照国家相关法律法规进行合理处理。

**产品保修卡**

用户信息  
姓名：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_  
邮箱：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_  
地址：\_\_\_\_\_

产品信息  
产品名称：\_\_\_\_\_  
产品型号：\_\_\_\_\_  
销售商信息  
签收日期：\_\_\_\_\_  
购买日期：\_\_\_\_\_  
故障描述  
\_\_\_\_\_

请认真填写的信息  
在您准备进行产品维修时，需要将此产品保修卡与产品一并寄回。

**售后政策**

7天无理由退货 365天保修

有关保修期内商品的保修，从签收日开始实施。您可凭本款享受退货、换货、维修的服务。

签收日起，7天内享受无理由退货；  
-签收日起，7-365天内发生质量问题，经本公司检测确认后可以享受保修。

关于7天无理由退货规则说明：  
-7天内质量问题：  
联系购买商家在线客服（或400客服）提供视频在线客服或产品不能正常使用，商家承担运费免费退换货。  
-7天内非质量问题：  
满足以下各条件，自商品签收7天内，支持无理由退货。  
1. 商品未使用/不影响二次销售；  
2. 商品外包装完好（未破坏商品包装）；  
3. 商品规格相符（型号）齐全。  
\*商品拆封影响二次销售的(商品不完好)，不符合七日无理由退货规则。如需退货退款，需要收取商品购买价10%的折旧费。

凡属于下列情况之一的，不属于保修范围：  
-未按产品说明书要求使用、维护、保管而造成的损坏；  
-因不正当操作、电源不正常、摔落及其他意外而造成的损坏；  
-正常使用过程中造成的老化、磨损、变色等；  
-非经本公司认可的维修或改造而造成的损坏；  
-产品的附件及赠品；  
-因不可抗力因素（雷、电、火等自然灾害）造成的损坏；超出保修期（保修期为1年）。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品。消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于保修范围内的产品。本公司客户服务中心仍会热情为您服务。当您需要进行产品维修或咨询时，请联系购买店铺的客服或拨打全国服务热线400-8609-663。