

绝密

A					

注意事项

请勿使用塑料吸管等不耐热的容器盛放食物放入空气炸锅。
请勿使用玻璃或陶瓷的杯子盛放。
请勿插入人口中调制工作时，工作过程中建议经常检查食物避免食物烧焦。
为使加热效果最佳，请勿超过容量 550 克。
空气炸锅在工作时，建议将油倒入同一份食材内，外表面及出口的温度可能非常高，请勿触摸触碰，以免造成危险。
空气炸锅在工作时，确保钢网放入机器，确保转动开关，以免影响机器运行安全与食物烹饪质量。
如需使用空气炸锅专用纸等辅助工具烹饪时，建议适当调整烹饪时间。

清洁保养

请在空气炸锅冷却状态下进行清洁工作，防止烫伤。
使用柔软的清洁布，以免刮伤漆面。
请勿用粗糙的清洁剂进行清洁，以免损伤机器及健康更甚。
请勿使用含漂白剂的清洁剂进行清洁，以免损坏。
请勿使用含氯的清洁剂进行清洁，以免损坏。
请勿使用含酸的清洁剂进行清洁，以免损坏。
请勿使用中性清洁剂清洗水进行清洁炸锅。
请不要使用坚硬、锋利（如铁丝球、刀片）的物品来清洁炸锅，防止刮伤炸锅。
请勿使用尖锐的物品来清洁炸锅。

服务指南

产品参数

型号	VH-KZE4501TQ	额定电压	220V~	额定频率	50Hz	额定功率	1325W	炸锅容量	4.5L
----	--------------	------	-------	------	------	------	-------	------	------

异常现象解决方法

当您发现产品有故障的时候，在送到维修网点维修之前请检查以下情况，进行确认。

异常情况	可能原因	检查要点及排除
产品未工作	没有接转定时按钮	将电源线插头插入插座插座中
产品未工作	产品未装好或装反	将定时旋钮调整到所需烹饪时间，并将产品重新推到机身，装配到位
风扇不转或声音	电机轴承或其他部件短路	将定时旋钮调整到机身，重新启动
不能顺利地将油倒入产品	炸锅边缘变形	送至指定的维修网点维修
留出空间	正在烤制油炸的食材	在烤制油炸的食材将有大量的白烟，属正常现象
留出空间	炸锅中还有上次烤制后的油脂残渣	请务必在每次烘烤完成后清理炸锅

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上面	○	○	○	○	○	○
电机罩	○	○	○	○	○	○
风叶	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
升降组件	○	○	○	○	○	○
盖板	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X
电机组件	○	○	○	X	X	X

本表依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O 表示该物质在该部件中的含量均符合 GB/T 26572规定的限值要求以下。
X 表示该物质至少在该部件的第一项材料中含量超过了GB/T 26572的限值要求。

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	维修电话:
联系电话:	维修日期:
产品型号:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员姓名:

服务承诺

用户如欲知悉，请到本公司特约维修网点或客户服务中心联系
全国统一服务热线：400-8899-315
本公司实行第一年包换，(仅适用于家用产品)
自购机日起日起以产品发票日期为基准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围

1. 产品超过保修期，保管不慎导致损坏人为损坏；
2. 由于不可抗拒的自然灾害，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件（如刀具、锅子等），印版（如说明书、操作手册）损坏；
4. 使用非我公司产品搭配的附件和耗材，造成损坏；
5. 产品序列号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 产品使用（如经营、商用、公司集体）的品；
7. 产品使用不当，或因意外事故造成损坏；
8. 有偿开发费；
9. 因不可抗力造成损坏。

服务热线: 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路 19 号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com
16162200002123-ZF

QR code

扫码关注人工小助手
获取电子说明书和电子手册

B					

安全警示

本节展示了安全须知的内容及最重要的一点，以防让使用者他人造成人身伤害或财产损失，谨在充分理解本节内容的基础上接受本节，并仔细阅读所描述的安全事项。

• 本产品专为无照的儿童及成人对产品的使用或对儿童玩耍的产品的情况。
• 请让儿童懂得操作前，要教导儿童认识产品或玩具，要在成年人监督下使用本产品。

[警告] 重点安全注意事项

- ▲ 禁止让儿童单独使用。
- ▲ 请放置在婴儿不能接触的地方，以免发生触电、烫伤等危险事故。
- ▲ 禁止将产品浸入水中或淋水。
- ▲ 禁止用手直接接触插头，以免触电、受潮。
- ▲ 除维修技术人员以外，其他人不得进行拆卸、维修，以免造成火灾、触电、烫伤。
- ▲ 产品正常的海拔高度范围为 0-2000 米。
- ▲ 产品在使用过程中，严禁将手伸入炸锅内，以免造成触电、烫伤。
- ▲ 工作过程中，禁止将手伸入炸锅内，以免造成触电、烫伤。
- ▲ 工作过程中，禁止将手伸入炸锅内，以免造成触电、烫伤。
- ▲ 工作过程中，禁止将手伸入炸锅内，以免造成触电、烫伤。
- ▲ 禁止将电源线进行折弯、靠近高温、潮湿、易燃、易爆等环境，以免造成电源线破损引起火灾、触电。
- ▲ 工作过程中，严禁将手伸入插电源线。
- ▲ 禁止向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电危险。

产品简介

部件展示

△ 注意：说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

使用说明

温度调节

将温度旋钮调节到您想要的温度，温度可调节的范围为80°C到200°C。

定时旋钮设定

0-60分钟为定时旋钮，时间最多可以设置为60分钟，当设置为“0”档，空气炸锅处于待机状态。

将定时旋钮拨到您想要的时间位置，当定时器开始工作时，会发出“滴”一声提示，空气炸锅进入烹饪状态。

温馨提示

- 不能将炸锅直接放在桌面上，以免水溢出到桌面上或桌面上。
- 请勿将炸锅直接放在桌面上，以免水溢出到桌面上或桌面上。
- 请勿将炸锅直接放在桌面上，以免水溢出到桌面上或桌面上。

产品特点

本产品为机械式定时温度可调空气炸锅，适用于家庭烹饪，用于烘烤食物，具有设计精良、功能多、速度快及使用方便等优点。

- 换挡灵活，安全防护：立体风道、防油喷溅、少油烟、健康省心；
- 旋钮控制，操作简单。

快速入门 (以使用“豪华”为例，以下产品图片仅供参考快速入门步骤参考，具体请以实物为准)

- 1 将产品放置于平坦的桌子，使电源线有足够的长度悬挂在插座上，并将产品放置空旷流通，不能靠近易燃物品。
- 2 将食材放入炸锅，然后接入主机。
- 3 在炸锅上盖上菜单，通过旋钮设置相应的烘焙模式，也可以根据个人口味调节烘焙时间。
- 4 如追求更好的烹饪效果，建议在烹饪过程中按揉动食物。

标记	变更日期	变更人	变更内容

注意:
16162000002123-XX
条码生成规则: Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母), 供方自行打印

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	梁爽媚	2024-04-25	标准化	姓名	XXXX-XX-XX			
校对	欧杰彬	2024-04-25					B	
审核	姓名	XXXX-XX-XX					重量	1:1
工艺	姓名	XXXX-XX-XX	审批	姓名	XXXX-XX-XX	共 1 张 第 1 张		

说明书
KZE4501TQ-101

80g双胶纸

美的生活电器事业部
说明书

KZE4501TQ-101

说明书技术要求			
物料编码	16162200002123		
产品型号/客户型号	WH-KZE4501TQ	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1 个 <input type="checkbox"/> 2 个 <input type="checkbox"/> 3 个 <input type="checkbox"/> 4 个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 凤琴折 <input checked="" type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____)		

1 2 3 4 5 6