

电热水壶

使用说明书



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

<p>● 无保温功能电路原理图</p> <p>环保清单</p> <p>产品中有毒有害物质或元素的名称及含量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">部件名称</th> <th colspan="6">有毒有害物质或元素</th> </tr> <tr> <th>铅(Pb)</th> <th>汞(Hg)</th> <th>镉(Cd)</th> <th>六价铬(Cr(VI))</th> <th>多溴联苯(PBB)</th> <th>多溴二苯醚(PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>壶盖组件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>内胆</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>加热组件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>温控器组件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>外壳总成</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>底盖</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>底座组件</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>PCB组件</td><td>X</td><td>○</td><td>X</td><td>○</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>电源线</td><td>X</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>X</td><td>X</td></tr> </tbody> </table> <p>本表格依据SJ/T11364的规定编制。</p> <p>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。</p> <p>X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。</p>	部件名称	有毒有害物质或元素						铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	壶盖组件	○	○	○	○	○	○	内胆	○	○	○	○	○	○	加热组件	○	○	○	○	○	○	温控器组件	○	○	○	○	○	○	外壳总成	○	○	○	○	○	○	底盖	○	○	○	○	○	○	底座组件	○	○	○	○	○	○	PCB组件	X	○	X	○	X	X	电源线	X	○	○	○	X	X	<h3>异常现象自检</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>故障</th> <th>可能性原因分析</th> <th>解决对策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>指示灯不亮</td><td>插头未插好 灯线松脱 灯线坏</td><td>检查插头 送售后服务点检修 送售后服务点检修</td></tr> <tr><td>不加热</td><td>开关按钮未按到位 发热管坏 温控器坏</td><td>按指示按到位 送售后服务点检修 送售后服务点检修</td></tr> <tr><td>水开不跳</td><td>壶盖没有合到位</td><td>壶盖合到位</td></tr> <tr><td>水未开跳断(早跳)</td><td>机器故障 壶底水垢太厚</td><td>送售后服务点检修 清洁水垢</td></tr> <tr><td></td><td>机器故障</td><td>送售后服务点检修</td></tr> </tbody> </table> <p>执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 GB9684-2011</p> <p>产品合格证</p> <p>电热水壶 检验结论：合格 检验员A1 检验日期：见生产批号 广东美的生活电器制造有限公司 MIDEA.COM</p>	故障	可能性原因分析	解决对策	指示灯不亮	插头未插好 灯线松脱 灯线坏	检查插头 送售后服务点检修 送售后服务点检修	不加热	开关按钮未按到位 发热管坏 温控器坏	按指示按到位 送售后服务点检修 送售后服务点检修	水开不跳	壶盖没有合到位	壶盖合到位	水未开跳断(早跳)	机器故障 壶底水垢太厚	送售后服务点检修 清洁水垢		机器故障	送售后服务点检修	<p>保修卡</p> <p>相关信息</p> <table border="1"> <tr><td>用户姓名</td><td>常用电话</td></tr> <tr><td>通讯地址</td><td></td></tr> <tr><td>产品型号</td><td>产品编号</td></tr> <tr><td>购买店铺</td><td>购买时间</td></tr> <tr><td>维修点</td><td>发票号码</td></tr> </table> <p>维修记录</p> <table border="1"> <tr><td>维修日期</td></tr> <tr><td>故障内容</td></tr> <tr><td>处理详情</td></tr> <tr><td>维修单位名称</td><td>维修单位电话</td><td>维修员签名</td></tr> </table> <p>维修电话：4008899315</p> <p>在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。维修期的起始日期以产品发票日期为准。</p> <p>维修服务保证</p> <p>产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。美的电热水壶实行一年保修期（仅限家庭使用的产品）。保修期的起始日期以产品发票日期为准。</p> <p>凡属下列情况之一的，不属于保修范围：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。 2. 经本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修。 3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。 4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏。 5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。 6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。 7. 不可抗力造成的损坏。 8. 无法恢复。 9. 因不可抗力造成损坏。 <p>不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您提供服务。</p> <p>TEL 400-8899-315</p> <p>广东美的生活电器制造有限公司 地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编：528311 网址：www.midea.com 物料编码：16163500001662</p>	用户姓名	常用电话	通讯地址		产品型号	产品编号	购买店铺	购买时间	维修点	发票号码	维修日期	故障内容	处理详情	维修单位名称	维修单位电话	维修员签名	<p>电热水壶</p> <p>使用说明书</p> <p>禁用的内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或电源基座浸入水中或其他液体中，以免发生危险。 操作时，请使用安全手柄，勿触摸热壶体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。 维修时，禁止使用其他外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。 电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。 注意：请用户勿自行拆开壶身尾盖或电源基座。 请勿将电源线悬挂在桌边或接触到高温物体。电热水壶长期不使用时，请将电源线储存于电源基座的藏线槽中。 请勿向电热水壶、基座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。 <p>可能造成人员伤亡事项</p> <ul style="list-style-type: none"> 请勿在无人看管的情况下运行本产品。 注意：确保电热水壶在移开底座前，关掉电源开关。 产品放置的台面需定时清洁、清理油污。 产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。 <p>电路原理图</p> <p>● 有保温功能电路原理图</p>
部件名称		有毒有害物质或元素																																																																																																															
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)																																																																																																											
壶盖组件	○	○	○	○	○	○																																																																																																											
内胆	○	○	○	○	○	○																																																																																																											
加热组件	○	○	○	○	○	○																																																																																																											
温控器组件	○	○	○	○	○	○																																																																																																											
外壳总成	○	○	○	○	○	○																																																																																																											
底盖	○	○	○	○	○	○																																																																																																											
底座组件	○	○	○	○	○	○																																																																																																											
PCB组件	X	○	X	○	X	X																																																																																																											
电源线	X	○	○	○	X	X																																																																																																											
故障	可能性原因分析	解决对策																																																																																																															
指示灯不亮	插头未插好 灯线松脱 灯线坏	检查插头 送售后服务点检修 送售后服务点检修																																																																																																															
不加热	开关按钮未按到位 发热管坏 温控器坏	按指示按到位 送售后服务点检修 送售后服务点检修																																																																																																															
水开不跳	壶盖没有合到位	壶盖合到位																																																																																																															
水未开跳断(早跳)	机器故障 壶底水垢太厚	送售后服务点检修 清洁水垢																																																																																																															
	机器故障	送售后服务点检修																																																																																																															
用户姓名	常用电话																																																																																																																
通讯地址																																																																																																																	
产品型号	产品编号																																																																																																																
购买店铺	购买时间																																																																																																																
维修点	发票号码																																																																																																																
维修日期																																																																																																																	
故障内容																																																																																																																	
处理详情																																																																																																																	
维修单位名称	维修单位电话	维修员签名																																																																																																															

105*210		说明书	美的电热水壶
制作	李慧	货号	MK-HJ1501 MK-H215E4 MK-H517E2 MK-H415E2 MK-H317E4 MK-TM1502 MK-HJ1701 MK-HP1501 MK-HJ1702 MK-HP1702 MK-HJ1703 MK-HJ1705
编码	16163500001662	型号	A1.20160419 B1.20160607 增加新型号SCU1579-HJ
版本信息			