

# 128g双铜纸+附哑膜

## 是否使用此材质。

# 颜色： 80k

功能说明

功能	食材	操作步骤	备注
炖	新鲜鱼、西红柿、蘑菇等食材，总量不超过350克，加水至1200~1400mL	在待机状态按“启动/停止”键，启动面板操作，按“菜单/选择”键选择“炖汤”功能，按“启动/停止”键启动程序开始运行，数码屏跑马灯至水烧开，开始倒计时15分钟左右，工作完成后，机器报警蜂鸣声提示，机器返回待机状态。	切勿加入过量的水或食材，以防熬煮不熟或熬炖时溢出“汤”，切勿在烹饪过程中加入食材；切勿二次加热，以防糊底。
	放适量的茶，加水至1200~1400mL	在待机状态按“启动/停止”键，启动面板操作，按“菜单/选择”键选择“花茶”功能，按“启动/停止”键启动程序开始运行，数码屏跑马灯至水烧开，开始倒计时15分钟左右，工作完成后，机器报警蜂鸣声提示，机器返回待机状态。	注意在煮的过程中切勿加入茶或香水，以防溢出或影响口味。
果汁	西红柿、西瓜、苹果、香蕉等食材不超过500克，加水重量不超过150mL	在待机状态按“启动/停止”键，启动面板操作，按“菜单/选择”键选择“果汁”功能，按“启动/停止”键启动程序开始运行，数码屏开始倒计时，显示差工作完成后，机器报警蜂鸣声提示，机器返回待机状态。	杯内水不要超过杯体的上水位线。
	西红柿、西瓜、苹果、香蕉、芒果等食材不超过200克	在待机状态按“启动/停止”键，启动面板操作，按“菜单/选择”键选择“冰沙”功能，按“启动/停止”键启动程序开始运行，数码屏开始倒计时，显示差工作完成后，机器报警蜂鸣声提示，机器返回待机状态。	杯内水不要超过杯体的上水位线。

食谱

豆浆	燕麦花生豆浆	黄豆60克,花生30克,燕麦20克,水1200~1400mL
	红豆花生豆浆	黄豆60克,花生30克,红豆20克,水1200~1400mL
	红枣豆浆	黄豆60克,枸杞28克,红枣(去核)8颗,水1200~1400mL
浓汤	燕麦核桃豆浆	黄豆60克,核桃8颗,燕麦25克,核桃碎10克,水1200~1400mL
	菌菇汤	金针菇30克,香菇30克,滑子菇30克,芹菜(切段)50克,水1200~1400mL
	排骨汤	排骨200克,甜玉米粒100克,红枣(去核5颗),生姜5克,水1200~1400mL
米糊辅食	豆腐青菜鲫鱼	鲫鱼(去内脏,清洗干净)200克,豆腐100克,青菜10克,生姜5克,水1200~1400mL
	香菇西兰花汤	香菇30克,鸡肫2个,水800~1400mL
	芝麻糊	金针菇30克,香菇30克,滑子菇30克,芹菜(切段)50克,水1200~1400mL
水果辅食	南瓜粥	南瓜(切块)20克,小米50克,红枣4(去核),水1200~1400mL
	莲子红枣米糊	红枣(去核)20克,莲子(泡发)25克,小米80克,水1200~1400mL
	营养米糊	黑豆20克,核桃肉30克,芝麻20克,大米20克,大米80克,水1200~1400mL
果汁	西瓜汁	西瓜(去皮籽切块)600克
	蔬菜汁	红萝卜(切块)100克,苹果(去皮去核切块)200克,西兰花(切块)80克,柠檬(去皮去核切块)100克,饮用水150克
	芒果汁	芒果(去皮切块)600克,饮用水150克
玉米汁	草莓柚子汁	草莓(去蒂切块)300克,柚子肉150克,饮用水160克
	玉米汁	新鲜玉米约130克,大米20克,水1200~1400mL
	香菇、瘦肉	香菇3~5颗,精瘦肉150克,水200mL(水量没过刀面以上)
炖汤	土豆	土豆约150克,切成小块
	鱼	鱼200~300克
	胡萝卜	胡萝卜150~300克,切成小块
排骨汤	菌菇汤	金针菇30克,香菇30克,滑子菇30克,芹菜(切段)50克,水1200~1400mL
	排骨汤	排骨200克,甜玉米粒100克,红枣(去核5颗),生姜5克,水1200~1400mL
	豆腐青菜鲫鱼	鲫鱼(去内脏,清洗干净)200克,豆腐100克,青菜10克,生姜5克,水1200~1400mL

清洁保养

- 清洗前，必须拔掉电源。
- 清洗大杯时，请务必注意锋利的刀片，小心划伤。
- 不可以使用化学药品，如酒精等，进行擦拭。
- 不可以直接用水冲洗大杯，避免有水进入内部。
- 杯内壁不好清洗时，可以用温水浸泡一段时间，再用海绵沿同一方向擦拭干净，过程中注意刀片，小心划伤。
- 请勿将产品存放于过高处或受热处，同时注意远离热源以及火源。
- 请待大杯冷却后清洗，防止余热烫伤。
- 清洗产品后，请用干布擦拭主机、杯盖的残留水渍，并把杯盖倒放于阴凉风干。

电路原理图

环保清单

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多氯联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB	x	x	o	o	o	o
PCBA焊接点	x	o	o	o	o	o
元器件	x	o	o	o	o	o
金属结构件	o	o	o	o	o	o
塑胶结构件	o	o	o	o	o	o
纸质配件	o	o	o	o	o	o
线缆	o	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/T11364的规格编制  
O表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。  
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

食品接触清单

部件名称	材质	执行标准	检测结果
加料盖、杯盖、量杯	PP(聚丙烯)	GB4806.7-2016	符合标准要求
发热盘、刀组	不锈钢(304)	GB4806.9-2016	符合标准要求
玻璃杯	高硼硅	GB4806.5-2016	符合标准要求
密封圈	硅橡胶(TRK1156)	GB4806.11-2016	符合标准要求

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

安全警示

**强制事项**

机器工作时，请勿触碰杯壳。

机器在工作过程中，杯体表面温度会升高，请不要用手直接触摸，并且不能让儿童接近、使用。

不能自行拆卸修理和行改装。

自行拆卸或改装，容易造成组装不良而引起不可预期的故障及意外，将严重影响消费者权益。

请勿将大杯直接放入冰箱或冰柜中，因为急骤的冷却及低温会使杯座内部产生冷凝水。易坏电器机体零件，导致机体故障。

清洗大杯时杯座禁止直接用水冲洗，以免机体进水而导致故障或引发不可预期的意外。

制作过程中，请勿随意打开小盖或揭开杯盖，防止被高温蒸汽、飞溅的水蒸气烫伤。

请注意机器摆放位置，请勿放置于不平稳的位置。并需与墙面或其他物品保持一定的距离，以保持机器外围良好通风，确保机器的使用寿命。

使用前，请仔细阅读说明书中各项说明。

请保持电源线插头及本机体的干燥。

不可进行本说明书未曾介绍的操作，更不可擅自拆卸和改装本产品，否则将影响本产品的寿命。

刀具锋利，请勿触摸。

使用电源线时必须可靠接地，且拿出或放入大杯部分前先切断电源。

若不使用本产品，请将开关关闭，再拔掉插头。

使用中请勿让儿童靠近或触碰机体，亦不得让幼儿单独使用，平时收藏时不可放在幼儿可触碰到的地方，以免引起不可预期的意外。

注意电源线的收线及保护：取用及收藏时，注意不要将电源线加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加长，还有不要上重物悬挂，以免电源线线被拉而引起不可预期的故障及意外。

如电源线线被损坏，为了避免危险，必须由制造商或其维修部或类似部门的专业人员更换。

本机采用高速电机，粉碎时出现吸力忽快忽慢的声音属正常现象。

机器工作时，请把准备好的食材切断，长约2cm。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
发票号码	

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

美的智能家居科技有限公司

生产日期/生产批号/6位(年/月/日)

地址：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬菜路工业大道美的全球创新中心四栋二楼C区东北面

邮 编：528311  
电 话：400-930-9983  
网 址：www.buguhome.com.cn  
版 本：V1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷漏错或内容上的误制，同属本公司疏忽。  
注：产品若有技术改进，会跟进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

部件说明				
杯盖	料量杯	刀片	把手	底座
杯盖内有密封，配合大杯使用。 料量杯:采用食品级高玻璃杯，部有加热装置，用于盛煮汤液。 小盖:用于排出热气，防止烫伤。 把手:用于取出大杯和料量杯。 刀片:采用不锈钢材质，用于切割粉碎各种食物 下合盖:配合上合盖使用，需对准上合盖器方位压合 底座：支撑机器，底部有防震脚。				
1				
控制面板				
产品参数				
型号	电源	容量	搅拌功率	加热功率
BG-B7	220V~ 50Hz	1.75L	800W	800W
产品功能				
豆浆、米糊、浓汤、绵粥、玉米汁、炖汤、花茶、果蔬、冰沙、搅拌、点动/清洗、预约				
2				
操作面板				
最初使用时，先用一些中性清洁液清洗玻璃杯，然后放入需要的食材于玻璃杯内，加水不能超过相应的水位线，再将杯放置于机座并与连接器结合。				
启动功能				
接通电源后，产品“B”一声，所有的功能菜单显示灯亮一下，显示屏显示“----”，然后直接按所需功能菜单，显示屏显示菜单所工作的时间，最后按“启动”键确认工作，菜单完成后机器回到待机状态。中途如需取消功能菜单工作，按“停止”键即可取消，机器返回待机状态。				
操作功能键:				
豆浆、米糊、浓汤、绵粥、玉米汁、炖汤、花茶、果蔬、冰沙、搅拌、点动/清洗、预约				
“速度”键：客户可根据自主所需工作模式，调档位工作，调节范围：1档~9档。 “+时间”键：客户可根据自主所需工作模式，调节搅拌时间，调节范围：0~3分钟。				
3				
米糊				
用准备好的食材放入杯中，往杯中加水不能超过热水水位线，锁好上盖，按“米糊”菜单键后，再按“启动”键确认操作，程序完成后回到待机状态。				
4				
浓汤				
用准备好的食材放入杯中，往杯中加水不能超过热水水位线，锁好上盖，按“浓汤”菜单键后，再按“启动”键确认操作，程序完成后回到待机状态。				
5				
冰沙				
用准备好的食材放入杯中，往杯中加水不能超过冷水水位线，锁好上盖，按“冰沙”菜单键后，再按“启动”键确认操作，程序完成后回到待机状态。				
6				
使用说明				
① 把切成不大于2m长的食材放入大杯中，向大杯内加入适量清水，水量应保持水位线，切勿超重或过低。				
② 盖上杯盖，对准上下合器位置，将大杯叠放对正放到主机上，压紧扣合器。				
③ 接通电源，按所需功能，确定后，再按“开始停止”键，即可开始工作。				
7				
使用说明				
① 倒出时一手扶住主机，一手慢慢地把大杯取出，放置于桌面上的位置，左手抓住把手，右手慢慢旋开杯盖。 注：提起杯盖是请提防冒出的蒸汽，防止烫伤。				
② 工作完成时，机器会发出“滴滴”声音10秒，此时可以将电源线拔除电源插座即可。				
8				
功能说明				
功能	食材	操作步骤	备注	
豆浆	干黄豆80克(1杯)，也可加入不超过20克的大米，加水至1200~1400mL。	在待机状态按“启动/停止”键启动面板操作，按“菜单/选择”键选择“豆浆”功能，按“启动/停止”键启动程序开始运行，数码屏跑马灯至水烧开，开始倒计时24分钟左右，工作完成后，机器报警蜂鸣声提示，机器返回待机状态。	切勿加入过量的水或食材，以防溢出或口感下降。切勿在搅拌过程中，加入食材，切勿二次熬煮以防糊底。 注:调料如糖在豆浆煮熟后在小盖倒入，使用点动功能搅拌均匀后即可食用。	
米糊	大米、小米等，食材80~100克(1杯)，加水至1200~1400mL。	在待机状态按“启动/停止”键启动面板操作，按“菜单/选择”键选择“米糊”功能，按“启动/停止”键启动程序开始运行，数码屏跑马灯至水烧开，开始倒计时10分钟左右，工作完成后，机器报警蜂鸣声提示，机器返回待机状态。	注意食材不要过量，尤其是米或者淀粉含量高的食材合计不要超过80克；切勿二次熬煮，以防糊底。 注:调料如糖，趁在米糊煮熟后在小盖倒入，使用点动功能搅拌均匀后即可食用。	
浓汤	新鲜鱼西红柿、蘑菇等食材，总量不超过350克，加水至1200~1400mL。	在待机状态按“启动/停止”键启动面板操作，按“菜单/选择”键选择“浓汤”功能，按“启动/停止”键启动程序开始运行，数码屏跑马灯至水烧开，开始倒计时12分钟左右，工作完成后，机器报警蜂鸣声提示，机器返回待机状态。	切勿加入过量的水或食材，以防溢出或者口感下降。切勿在搅拌过程中，加入食材；切勿二次熬煮以防糊底。 注:调料如糖，趁在汤煮熟后在小盖倒入，使用点动功能搅拌均匀后即可食用。	
绵粥	大米、小米等，食材80~100克(1杯)，加水至1200~1400mL。	在待机状态按“启动/停止”键启动面板操作，按“菜单/选择”键选择“玉米汁”功能，按“启动/停止”键启动程序开始运行，数码屏跑马灯至水烧开，开始倒计时22分钟左右，工作完成后，机器报警蜂鸣声提示，机器返回待机状态。	注意食材不要过量，尤其是米或者淀粉含量高的食材合计不要超过80克；切勿二次熬煮，以防糊底。 注:调料如糖，趁在粥煮熟后在小盖倒入，使用点动功能搅拌均匀后即可食用。	
玉米汁	新鲜玉米粒约130克，大米20克，水1200~1400mL。	在待机状态按“启动/停止”键启动面板操作，按“菜单/选择”键选择“玉米汁”功能，按“启动/停止”键启动程序开始运行，数码屏跑马灯至水烧开，开始倒计时22分钟左右，工作完成后，机器报警蜂鸣声提示，机器返回待机状态。	注意食材不要过量，尤其是米或者淀粉含量高的食材合计不要超过80克；切勿二次熬煮，以防糊底。 注:调料如糖，趁在玉米汁煮熟后在小盖倒入，使用点动功能搅拌均匀后即可食用。	