# COLMO



COLMO服务

电子说明书

产 品 名 称: 滚筒干衣机

型 号: CLHP10TL

制 造 商: 上海科慕电器有限公司

制造商地址:上海市青浦区双联路158号1幢11层M区1190室

生 产 厂:无锡小天鹅电器有限公司

生产厂地址:无锡市新吴区国家高新技术开发区长江南路 18 号



# 目录

安全提示	01
产品简介	03
部件名称	
附件清单	
使用说明	04
智能家电联网指引	
首次使用	
干衣操作介绍	
程序介绍	
功能介绍	
维护保养	15
清洁保养	
维修服务	18
异常现象自检	
环保清单	20
技术参数	21
安装指引	22
安装王衣机	
安装步骤	
拆装附件	
调节底脚	
连接外接排水管	
安装烘干支架	
保修卡	26

安全提示

#### Tips

- · 使用过程中,请重点关注安全警示内容,并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成 的损失,本公司不承担相关责任;
- · 对无视安全警示内容,错误操作可能导致的危害或损伤程度,用下列图标进行分类说明。

## ◎ 表示【禁止】的内容





禁止易燃物品 禁止潮湿区域

- ・ 请勿自行修理、拆装干衣机;
- 在干衣过程中,防烫罩可能发热,儿童和宠物请勿接触;
- · 请勿将明火以及发热体放置在干衣机上;
- · 请勿将于冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在于衣机内:
- · 清洗时, 请勿用水直接冲洗;
- · 开启于衣机前, 请检查机内是否存放其他异物;
- · 请勿烘干防水类衣物, 如雨衣、渔衣等:
- · 请勿烘干未清洗的衣物;
- · 请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用于衣机:
- 禁止将沾有汽油、酒精等易燃性物质的衣物投入于衣机内烘干;
- 潮湿衣物需经脱水后方可放入干衣机内烘干;
- · 禁止烘干含有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等低燃点化学品的衣物:
- 禁止将干衣机用作其他用途。

### ● 表示【强制】的内容



需专业人员

- · 儿童或老弱人十须在监护人指导或帮助下使用本产品:
- · 请定期清洁电源线插头,以防接触不良;
- · 干衣结束后, 请拔出电源插头, 拔出时勿拉扯电源线;
- · 如果电源软线损坏,为了避免危险,请及时联系专业人员更换;
- · 请使用220V, 10A以上的有可靠接地的专用电源插座。

## ▲ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- · 请勿用湿手插拔电源线插头,以防触电;
- · 请勿在潮湿、雨淋环境中使用,避免触电、起火等事故;
- 请勿让儿童玩耍包装材料。
- 表示【温馨提示】的内容
- · 本机最佳使用环境为(+5~+35)℃,若在0℃以下环境中使用,可能会造成 霜冻损坏:

#### 干衣前衣物准备

- · 请查看衣物标签,确认是否适合干衣机烘干;
- ・ 衣物投入前请抖散: 请勿投入过量或过大尺寸的衣物:
- · 务必将硬币、钥匙等硬物取出: 将长带打结, 纽扣扣好, 拉链拉上并翻转至内侧:
- · 表面易起球衣物、长绒衣物、表面透气性差的衣物, 请翻转后再烘干;
- 为获得理想的烘干效果,干衣前请将衣物进行分类,尽量不要同时烘干厚薄 不同、干湿程度不同的衣物。

### 干衣操作建议

- · 启动于衣机前必须清理过滤网:
- 根据衣物材质和衣服标签上备注的烘干要求选择对应的烘干程序;
- · 烘干少量衣物时, 建议使用定时可调程序;
- 一烘干床单、窗帘等大尺寸织物时,如果烘干过程出现成团,可暂停运行, 抖散后继续烘干:
- · 部分厚重衣物(牛仔裤、大毛巾等)因为材质特性局部难烘干,如果您发现 程序结束后仍未完全烘干,建议使用"定时烘"程序调节烘干时间;
- · 干衣机程序结束后,方可打开机门;若临时中断程序,不要立马取出衣物, 以免热气引起烫伤。

一般衣物的参考重量如下:



## 产品简介

## 部件名称



## 附件清单



#### Tips

・ 图片仅为示意图。

## 使用说明

## 智能家电联网指引

#### Tips

・ 将您的家电联网后,可使用更多的智能功能。

## 下载美的美居App

· 微信扫描下方或机身右侧二维码,下载美的美居App,注册并登录。



## WiFi设置

- ・ 在App主界面,点击"+"按钮,根据向导完成账号注册登录;
- · App扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号,进入添加设备向导;
- ・ 根据App向导提示,为设备连接网络;若联网失败,请参考App页面提示操作。



### 注意事项及联网失败原因排查:

1.在为产品联网时,请确保手机尽量接近本产品;

根据App提示,如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信,选择当前家庭WiFi网络时,请注意选择2.4GHz网络;

2.建议同一路由器下连接设备数不超过10个,避免因信号不稳定对联网造成影响;
 3.若路由器或WiFi名称密码更改,需重复以上过程重新联网;

4.随着产品技术更新,美的美居App内容可能会有所变更,实际以美的美居App 内展示向导为准。

5.本设备包含型号核准代码CMIIT ID: 2021DP4011的无线电发射模块。

## 首次使用

#### 安装完成后,可参照如下步骤完成您的COLMO首次体验。



#### Tips

- ・ 机器安装完成后请直立静置机器2小时以上再使用;
- · 首次使用前,请用柔软的干净布条清洁内筒;
- 首次使用时,建议先给蒸汽储水盒加水,运行"筒自洁"程序,对内筒进行清洁;
- · 程序结束后,请按照"清洁保养"(详见15-16页)清理滤网。

#### 过滤网



Tips
1100
• 当显示屏左侧蒸汽加水图标指示灯@闪烁时,请打开滤网架
上的储水盖,用注水壶从注水口处添加纯净水(单次添加建议
不要招讨350ml) 安图标不问纸后 美妃梯水美·

• 打开滤网架上的香薰盖,添加固体香薰,盖好香薰盖。

### 🚺 注意

- 每次使用后,请用软毛刷或者清水冲洗上/下过滤网!
- 请定期清理滤网架和过滤网下方的海绵!
- 若用水清洗过滤网和海绵, 需晾干后装回原位!
- 固体香薰请使用COLMO专用香薰块,其他品牌香薰可用 无纺布包裹后放入。

## 干衣操作介绍

本产品采用触摸式显示屏操控,干衣模式的选择及设置操作均可轻触显示屏来 完成。

长按 <sup>(1)</sup> 按键开机后,选定程序,进入干衣。用户可根据所烘干的衣物来选择相 应的程序并设置干衣参数、附加功能等,从而满足用户的干衣需要。

默认干衣程序界面如下(详细程序清单见第9页):

收藏夹 AI 智烘 混合 ℃ ↓ 110分 120分 <u>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~</u>				
	收藏夹 €	AI智烘 110 <sub>分</sub>	混合 120 <sub>分</sub>	<ul><li></li></ul>

#### Tips –

- ・向左滑动屏幕,可选择更多程序;
- · 部分程序在智能配网后体现在云程序,请配网后下载使用;
- · 因界面或后台可能会更新,请以实际显示为准。

( ) 电 源	长按"①"对机;	器进行开关。			
<b>()</b> <sub> </sub>	长按此图标进 <i>)</i> 度等功能进行设	\设置页面,可以对 设置。	WiFi、童	锁、智慧线、提示	音、亮
		* 亮度	0	<b>⑦</b> 恢复默认	>
₿ 童锁		🖲 双击开机	>	② 系统升级	>
智慧线	>	◎ 操作指引	>	() 设备重启	>
		-			



17<sup>200</sup> 2.网络连接成功,

点击立即登录

 $\bigcirc$ 

3.打开美的美居App,扫描 屏幕二维码添加设备



本功能可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作,可轻触 面板右侧"设置"按键,找到童锁功能并打开。 Tips:

- ·开机状态未选定程序的状态下可打开童锁,此时可选定并设定程序,点击"开始"运行后,童锁正式启用,按任何键(除电源开关键外)都不能对干衣机进行操作,如想要操作干衣机,需根据屏幕提示解除"童锁功能";
- ·程序运行过程中也可打开童锁,除电源开关键外都不能对干衣机进行操作,根据屏幕提示解除"童锁功能"后,才可对干衣机进行操作;
- ・ 机器运行完成后, 童锁自动解除。

实时反馈机器运行状态,待机时常亮;程序运行呼吸灯;机器异常报警白色灯闪烁。

智慧线 Tips:智慧线默认开启,可关闭。

↓ 提示音	按键及提示音开或关。	● 关闭	+	<b>●</b> 打开
<b>一</b> 双击开机	机器通电状态下,单指/双指指关节双击屏幕,	可实现	见开机	助能。
- <b>☆</b> - 亮度	调节屏幕亮度。	暗		高
〕 设备重启	可在面板卡顿或操作不灵敏时,释放后台资源 电源键开机。	<b></b> , 重启	后仍	需点击
收藏夹	轻触●w藏》按键可以将程序加入收藏夹;轻触 入收藏夹页面,可显示您已收藏的云程序或常用 便于后期使用快速选定您所需程序;收藏夹内世 击"X"可将该程序从收藏夹内删除。	面板收瀨 目程序、 ≲按已收	載夹图 程序都 「藏的和	标可进 参数等, 程序,点

Tips: 最多可收藏6个程序,轻干洗程序不可收藏。

## 程序介绍

Tips

· 请查看衣物标签,选择合适的干衣程序。



## 常规程序介绍

程序名称	程序介绍	最大烘干容量(kg)
Al智烘	在智能传感的基础上,通过AI策略算法 进行参数优化,从而匹配出最佳的烘干 时间,智能高效,一键省心	4.0
混合	适用于棉类与合成织物混纺的衣物	4.0
小件烘	适用袜子、手帕等小物件烘干	0.5
定时烘	自定义烘干时间,到时即停	
衬衫	适用混纺类衬衫烘干	1.0
羊毛	用于可机洗羊毛类衣物的辅助烘干	1.0
丝细	用于真丝、绸缎类衣物的护理	1.0
羽绒服	羽绒服衣服脱水后烘干	1.5
棉麻	适用棉麻类衣物烘干	10.0
大件烘	烘干床单等大件负载	5.0
除菌除螨	对耐热的干衣物进行除菌、除螨处理	3.0
婴儿服	烘干棉质婴儿织物	1.0
夜间烘	低噪音烘干一般混合材质衣物	3.0
热风暖衣	定时加热运行以温热衣物	
筒自洁	用于清洁内筒	

## 云程序介绍

#### Tips

・ 需配网后在App上下载使用。

程序名称	程序介绍	最大烘干容量(kg)
户外服	烘干速干材质类运动服	4.0
毛巾/浴巾	烘干毛巾/浴巾	3.0
冷风清新	定时清新,不加热	—
支架烘	少量衣物蓬松	
除潮	对长期存放的耐热衣物,进行除潮处理	3.0

#### Tips

- 日常烘干模式分为自动判干程序和定时烘干程序;用户可根据个人习惯选择合适程序。
   如果衣物未完全烘干,可选择定时烘程序调节烘干时间,直至烘干;
- 自动判干程序:通过MEMS传感器感知衣物湿度,在烘干过程中自动调节烘干时长, 达到衣干即停,用户可根据喜好设置烘干强度;
- 定时烘干程序:本机定时烘程序包含定时烘、羽绒服、羊毛、除菌除螨、冷风清新、 支架烘;按照显示时间固定烘干时长,用户可根据衣物量及衣物状态来调节烘干时间 长短;
- 部分烘干模式中可选"除菌"功能,因开启此功能温度较高,请确认所要烘干的衣物 材质耐热,防止长时间受热变形或者纤维受损;
- · 衣物标签上: 含有不可水洗标志的, 请勿使用带蒸汽的程序进行护理; 含有不可熨烫、
- · 不可干洗标志的,建议使用冷风清新程序进行护理;含有不可翻转干燥标志的,请置 于烘干支架上烘干或护理;
- · 首次使用带蒸汽功能的程序时, 若有短暂嗡嗡声, 此为正常现象。

## 轻干洗常规程序介绍

#### Tips \_\_\_\_

• 轻干洗程序为护理程序,需除皱、除尘、除味、蓬松护理的衣物可使用此程序,请勿用于 烘干。

程序名称	推荐衣物
离子祛味	适用于对有味道的衣物进行祛味或淡化味道的护理
蒸汽奢护	对衣物进行蒸汽除皱及纤维梳理护理
西装/风衣	适用羊毛及混纺西装/风衣的除尘、除皱护理
棉麻	适用棉质衣物的除螨祛味及除皱护理
羊绒	适用羊毛、羊绒衣物的除尘祛味、蓬松护理
羽绒服	适用羽绒服/被的除尘祛味、蓬松护理
羊毛大衣	适用羊毛及混纺大衣的除尘祛味、除皱护理
丝绸	适用真丝、绸缎类衣物的除尘祛味护理
貂皮	适用貂皮披肩、大衣的除尘、蓬松护理

## **离子祛味:**适用于对有香烟味、火锅味、霉味、烧烤味等味道的衣物进行祛味 或淡化味道的护理,更多味道类别请至美的美居App使用。

程序	时间档位	适用	最佳衣物量
香烟味	5分钟	轻度烟味(在烟味场所停留时间少于10分钟)	1件衬衫或等量衣物
	10分钟	中度烟味(在烟味场所停留时间少于20分钟)	1-2件衬衫或等量衣物
	15分钟	重度烟味(在烟味场所停留时间少于40分钟)	1-2件衬衫或等量衣物
	10分钟	轻度火锅味(在火锅味场所停留时间少于60分钟)	1-2件衬衫或等量衣物
火锅味	15分钟	中度火锅味(在火锅味场所停留时间少于90分钟)	1-2件衬衫或等量衣物
	20分钟	明显火锅味(在火锅味场所停留时间少于120分钟)	1-2件衬衫或等量衣物
	15分钟	轻度异味: 衣物长时间存储产生的霉味或樟脑 丸等异味	1件衬衫或等量衣物
换季祛味	20分钟		2件衬衫或等量衣物
	25分钟		2-3件衬衫或等量衣物
烧烤味	20分钟	淡化轻度油烟味 (在厨房/烧烤场所停留时间少于20分钟)	1-2件衬衫或等量衣物
	25分钟	淡化中度油烟味	1件衬衫或等量衣物
	30分钟	(在厨房/烧烤场所停留时间少于40分钟)	2件衬衫或等量衣物
Tips			

· 等离子工作时会产生对人体、环境无害的微量臭氧味道, 干衣机等离子灯(蓝紫色)亮起 或面板显示"除菌中/离子护理中"时请勿打开机门。

## 轻干洗云程序介绍

程序名称	推荐衣物
离子祛味	适用于对有味道的衣物进行祛味或淡化味道的护理
雪纺纱	适用轻薄雪纺类衣物的除尘祛味护理
毛皮养护	适用皮具的除尘及护理
大件	适用床单、被罩等除螨、除皱护理
蚕丝被	适用蚕丝夏被的除潮、除螨、蓬松护理
校服	适用校服等的除尘祛味、除皱护理
婴童暖衣	适用棉质婴童服装的日常蓬松、除螨护理
冲锋衣	适用冲锋衣的除尘、除螨护理
萌宠除螨	适用毛绒玩偶的除尘、除螨护理及表面改善

### 离子祛味:适用于对有以下味道的衣物进行祛味或淡化味道的护理,程序结 束后, 轻微抖动衣物祛味效果更佳。

程序	时间	适用	最佳衣物量
螺蛳粉味	25分钟	淡化或消除螺蛳粉残留味	1-2件衬衫或等量衣物
榴莲味	10分钟	淡化或消除轻度榴莲味	1-2件衬衫或等量衣物
香水味	15分钟	淡化或消除轻度香水味	1-2件衬衫或等量衣物
汗味	20分钟	淡化或消除少量运动产生的轻度汗味	1-2件衬衫或等量衣物
酒味	15分钟	淡化或消除轻度酒精味	1-2件衬衫或等量衣物
花露水味	25分钟	淡化或消除轻度花露水味	1-2件衬衫或等量衣物

Tips \_

- · 以上推荐衣物仅供参考,请务必按照衣物的材质和洗护标签选择相应的程序进行轻干 洗专属护理。
- · 请勿投入过量或过大尺寸的织物,尤其是真丝织物、蚕丝被等;成人衣物建议单件 护理;婴童衣物建议一次护理量不超过3件。
- · 轻干洗护理的衣物为干衣物,如衣物潮湿,请晾干后再进行轻干洗护理。如直接将湿 衣物进行轻干洗,有收缩变形的风险。
- 冲锋衣护理请按所购衣物的护理的要求进行操作。
- 貂皮等贵重衣物不可频繁使用轻干洗程序。
- 西装、貂皮或皮草等轻干洗前建议内层外翻。
- · 带有刺绣的旗袍、锦缎、真丝外套或裙装等, 轻干洗时建议用干净的软布包裹。 对于衣物是否适合轻干洗,不明情况下请咨询专业人士。



#### Tips

因各程序可选附加功能有差异,请按实际显示内容选择。



A	此指示灯亮起时表示当前程序带有自动判干功能。
干度	用于调整衣物的烘干程度。 有3个等级,分别为:微干、全干、超干;针对烘后熨烫、即 穿、或储藏等不同场景需求。
除菌	烘干过程中,在衣物基本干燥时,利用等离子对衣物进行杀 菌处理,从而使衣物更加清洁安全。 轻薄,精细材质类衣物慎用此功能。
防皱	为防止衣物在烘干程序结束后没能及时取出而起皱,打开防皱 功能,在干衣结束后,机器将间歇性运转60分钟,防皱过程中 点击屏幕,可取出衣物。
预约	程序启动后,显示预约时间,预约时间到达后,程序开始运行 后显示干衣剩余时间。
定时	用来调整定时程序的时间。

### App操控 联网状态下,更多程序及功能可至美的美居App使用。



#### Tips —

・机器需先联网,手机下载美的美居App才可使用手机操控设备;

· 一键同步: 可将APP程序同步至屏端, 最多可各同步三个烘干/轻干洗程序; 此处仅介绍App部分使用功能, 更多功能请在美的美居App使用。

## 维护保养

## 清洁保养

Tips

- 在您开始保养工作前,请务必拔下电源线插头或切断电源;
- · 禁止使用具有挥发性质的清洗剂进行清洗干衣机,诸如酒精、汽油等。

清空水容器





1.用手托住,拉出水容器;

2.倾倒水容器,将水倒出



3.将水容器装回原位置

Tips

- ・ 冷凝水不可饮用;
- · 每次使用后,请及时清空水容器;
- ・ 在无水容器的情况下,请勿使用干衣机;
- · 如果在烘干过程中水满,程序会暂停,显示屏上指示水盒已满,此时 需要清空水容器中的水,然后按"**№**"键重新启动干衣机;
- · 使用外接排水管排水时,不需清空水容器。

### 清洁过滤网





1.打开干衣机机门





3.清理过滤网及海绵

Tips -

- 每次使用后,请用软毛刷或者清水冲洗上/下过滤网,并将其装回原位(若用水冲洗, 过滤网须晾干后再装回原位);
- · 定期清理滤网架和过滤网下方的海绵(海绵若用水冲洗,须晾干后再装回原位);
- · 在无滤网的情况下,请勿使用干衣机。

### 干衣机外壳及内筒的清洁和保养



1.准备一块干净的湿布;

2.清洁门部分,尤其是内部视窗;

3.清洁前封门上的密封圈;

4.清洁过滤网下部风道中的毛屑;

5.机器启动前,用柔软的抹布擦干机器。

#### Tips -

- ・ 清洁时请戴上手套;
- · 湿度传感器位于干衣机的滚筒内部, 取物口下部。请勿用腐蚀性清洁剂 清洁, 请勿刮伤湿度传感器;
- · 清洁干衣机表面或者其他部件时使用干净的湿布,否则可能损坏塑料表 面或者其他部分;
- ・ 不可用自来水软管或高压水枪直接冲洗干衣机。

## 维修服务

## 异常现象自检

#### Tips

• 当机器出现异常,请先按下表内容进行检查排障,如需要专业人员服务时, 请拨打COLMO专属服务热线400-969-9999进行报修。

异常的情况	对应方法
干衣机无法启动	检查机门是否关好 检查电源插头是否插好 检查是否按了" <b>)</b> "键
机门自动打开	检查门是否关到位 检查衣物是否过量 按住门把手处,使门锁卡到相应位置
显示屏不亮	检查是否停电,电源插头是否正确插接 检查是否打开电源开关
烘干效果不好	检查过滤网是否清理干净 检查衣物与干衣程序是否匹配 检查衣物是否超过程序允许最大负载量 检查是否包含复合面料的衣物,如冲锋衣,需要 将衣物内侧外翻后烘干
烘干时间过长	请检查衣物是否未完全脱水,过于潮湿 自动判干程序会根据衣物湿度自动调节时间
机器中途停止运行	检查水容器盒是否水满 检查电源和插座是否正常
显示时间跳动	自动判干程序会根据衣物湿度自动调节时间

Tips —

・ 符合上述内容, 请再详细阅读说明书, 按照说明书指引操作;

· 如排查后机器仍有异常,请拨打COLMO专属服务热线400-969-9999进行报修。

## 环保清单

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

## 报警提示

- 提示
- 当机器运行中出现"5"时,请先检查水容器是否水满,若水容器满,请清空后重启机器; 若水容器未满请直接启动机器。若再次启动后依然出现"5"请拨打全国服务电话: 400-969-969。
- 当干衣机运行时停电,需要开门时,请使用紧急拉绳开门,操作如下:





1. 用工具拔出干衣机右下角的橡胶塞

 拉下紧急拉绳开门 (注意:门打开后,请将橡胶塞塞回原位)

## ⚠ 注意

• 机器运行过程中禁止使用紧急拉绳开门。

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
箱体组件	0	0	0	0	0	0
支撑组件	0	0	0	0	0	0
灯泡	0	0	0	0	0	0
标准件	0	0	0	0	0	0
电源线	Х	0	0	0	0	0
滤波器组件	0	0	0	0	0	0
传感器	0	0	0	0	0	0
电容器组件	0	0	0	0	0	0
泵组件	Х	0	0	0	0	0
大风轮组件	0	0	0	0	0	0
顶盖组件	0	0	0	0	0	0
门部装	0	0	0	0	0	0
把手组件	0	0	0	0	0	0
滤网组件	0	0	0	0	0	0
后罩	0	0	0	0	0	0
热交换系统	0	0	0	0	0	0
水管组件	0	0	0	0	0	0
盖板组件	0	0	0	0	0	0
内筒组件	0	0	0	0	0	0
导线组件	0	0	0	0	0	0
控制系统	Х	0	Х	0	0	0

#### 本表格依据SJ/T 11364的规定编制

- O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量 要求以下。
- X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品型号	电源	额定功率 (W)	产品尺寸 宽 <b>x厚x</b> 高(mm)	安装尺寸 宽 <b>x厚x</b> 高(mm)
CLHP10TL	220V~50Hz	1600	595x575x845	650x630x880



产品型号	烘干容量 (Kg)	制冷剂	制冷剂充注量 (g)	重量 (Kg)	
CLHP10TL	10.0	R134a	380	55	



本干衣机的羊毛程序已获得国际羊毛局(The Woolmark Company) 批准,根据本干衣机羊毛程序说明,可用于烘干标有"可手洗"类羊 毛服装产品。烘干及其它洗护要求请遵循衣物标签上的护理说明。 干衣机授权编号:M2132

为达到最佳烘干效果,羊毛程序烘干负载请勿超过1.0kg。

## 安装指引

## 安装干衣机

- ・本产品不建议用户自行安装使用,到货可拨打400-969-9999预约免费 安装;
- ・ 在安装干衣机之前,选择有下列特点的场所:



坚实平整的地面







倾斜的地面

不平稳的地面

泡沫底垫

Tips · 请注意干衣机不要压住电源线。

## 安装步骤



## 拆装附件



· 该机器的包装材料可能对儿童有危害性;请妥善处理,以免让儿童接触。

## 调节底脚

Tips

• 调平干衣机可以减少噪音和震动,请注意在使用前务必将干衣机调平,不能出现 晃动。





1 调节底脚螺母

2 调节底脚至机器水平

Tips

• 调节底脚使用的工具请选择直径小于4.5mm的螺丝刀。

## 连接外接排水管

- Tips –
- 请勿折弯外排水管。





1 向下拔出上排水管

2 将上排水管与外排水管对接



3 将外排水管放入洗漱池或地漏中

## 安装烘干支架



将烘干支架卡在滤网架上, 再勾在前支撑上的卡槽内 Tips 烘干支架主要用来烘帽子、鞋、 毛绒玩具、贵重衣物等不适合翻转 的物品。

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码	
购买商店	购买日期	
产品型号	产品编号	
当地维修网点电话		

#### 维修记录

保修卡

Q

维修曰期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

## 服务承诺

1 本产品三包按照国家三包规定执行;

- 2 免费服务范围:一般家庭使用的滚筒干衣机,用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的干衣机(如:公用机和商用机等),用户凭发票及包修凭证享有整机品质免费包修三个月,主要零部件(如:电机、电脑板、温控器、电容器、加热管)免费包修一年的服务;
- 3 对下列情况我们实行有偿服务:用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的;因异常电压、火灾等外部原因损坏的;自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的;超过"三包"有效期的;涂改发票或无购机发票和包修凭证的;包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的;等外品销售的干衣机(以正规销售渠道的发票为准)除漏电故障外,不予包修;因不可抗力造成损坏的;
- 4 如需相关咨询和服务,请拨打全国服务热线。

#### 售后服务热线: 400-969-9999

在购买本公司产品后,请及时填写此保修卡,并妥善保管好。当产品需维修时,请携带此保修卡及有效发票正本。

产品合格证

检查结论:	合格		
检查员号:_	检验员A1		
检查日期: _	见条形码		
上海科慕电器有限公司			

干衣机执行标准:

• GB 4706.1、GB 4706.20

#### 声明

本资料上所有内容均经过认真核对,如有任何印刷错漏或内容上的误解,可向本公司咨询。产品若有技术改进,会编进新版手册中,恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动,以实物为准。