

<p>使用说明</p> <p>烹煮操作步骤</p> <p>1. 将水壶盖，向壶内加入食材，注意不要超过壶内最大水位 2. 将水壶放回电源底座上盖好盖子，并接通电源</p> <p>3. 按任意键进入烹饪状态，再点击功能键，选择功能键，产品开始烹煮工作 4. 选择功能后，点击[开始/取消]键，产品开始烹煮工作</p> <p>功能 开始 取消 长按关机</p>	<p>食谱推荐</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>功能</th> <th>食谱名称</th> <th>食材要求</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>花茶</td> <td>菊花茶</td> <td>菊花 8g, 加水至 1.5L</td> </tr> <tr> <td>果茶</td> <td>梨茶</td> <td>雪梨 250g, 百合 15g, 蜜枣 2g, 加水至 1.5L</td> </tr> <tr> <td>养生</td> <td>胖大海甘草茶</td> <td>胖大海 5g, 百合 15g, 生姜 7.5g, 加水至 1.5L</td> </tr> <tr> <td>甜品</td> <td>莲子百合汤</td> <td>莲子 45g, 合 15g, 红枣 50g, 冰糖 15g, 加水至 1.5L</td> </tr> <tr> <td>药膳</td> <td>虫草花汤</td> <td>鸡肉 200g, 虫草花 5g, 姜 3g, 盐 2.5g, 克, 加水至 1.5L</td> </tr> <tr> <td>姜茶</td> <td>姜茶</td> <td>生姜 15g(或干姜 5g)加水至 1.5L</td> </tr> <tr> <td>绿豆</td> <td>绿豆汤</td> <td>绿豆 120g, 糖 30g(根据需要添加), 加水至 1.5L</td> </tr> <tr> <td>饮品</td> <td>大米粥</td> <td>大米 80g, 加水至 1.5L</td> </tr> <tr> <td>糕点</td> <td>桃胶</td> <td>桃胶 50g(或冰糖 12g), 冰糖 10g, 加水至 1.5L(无烤箱)</td> </tr> <tr> <td>煲汤</td> <td>排骨玉米汤</td> <td>玉米 100g, 排骨 100g, 玉米 5.5g, 水至 1.5L</td> </tr> <tr> <td>消毒</td> <td>凉茶</td> <td>紫苏 5g, 木瓜 45g, 荔枝 5g, 加水至 1.5L</td> </tr> <tr> <td>炖品</td> <td>银耳莲子羹</td> <td>泡发后莲子 80g(或银耳 2.5g), 红枣 5克(或莲子 15克), 枣 10克(或莲子 5-10分钟), 冰糖 15克(或莲子 5-10分钟), 加水至 1.5L</td> </tr> </tbody> </table> <p>*烹煮时，请勿轻易打开食材料。最大水位不要超过1.5L，以免烹煮过程中食材溢出锅外。</p> <p>*请在产品工作开始后，显示屏显示功能结束时或壶内实时温度。</p>	功能	食谱名称	食材要求	花茶	菊花茶	菊花 8g, 加水至 1.5L	果茶	梨茶	雪梨 250g, 百合 15g, 蜜枣 2g, 加水至 1.5L	养生	胖大海甘草茶	胖大海 5g, 百合 15g, 生姜 7.5g, 加水至 1.5L	甜品	莲子百合汤	莲子 45g, 合 15g, 红枣 50g, 冰糖 15g, 加水至 1.5L	药膳	虫草花汤	鸡肉 200g, 虫草花 5g, 姜 3g, 盐 2.5g, 克, 加水至 1.5L	姜茶	姜茶	生姜 15g(或干姜 5g)加水至 1.5L	绿豆	绿豆汤	绿豆 120g, 糖 30g(根据需要添加), 加水至 1.5L	饮品	大米粥	大米 80g, 加水至 1.5L	糕点	桃胶	桃胶 50g(或冰糖 12g), 冰糖 10g, 加水至 1.5L(无烤箱)	煲汤	排骨玉米汤	玉米 100g, 排骨 100g, 玉米 5.5g, 水至 1.5L	消毒	凉茶	紫苏 5g, 木瓜 45g, 荔枝 5g, 加水至 1.5L	炖品	银耳莲子羹	泡发后莲子 80g(或银耳 2.5g), 红枣 5克(或莲子 15克), 枣 10克(或莲子 5-10分钟), 冰糖 15克(或莲子 5-10分钟), 加水至 1.5L	<p>清洁保养</p> <p>除垢清洁</p> <p>1. 断开电源，向壶内加入除垢剂和清水 2. 盖好壶盖，接通电源，将除垢剂溶液烧开</p> <p>3. 稍置一段时间后倒掉除垢剂溶液 4. 用清水将内胆冲洗干净，并用干净的软布擦干</p> <p>服务指南</p> <p>显示屏异常显示解决方法</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>显示屏异常显示</th> <th>可能的原因</th> <th>处理方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1 传感器超温保护</td> <td>断开电源，检查操作是否正确，等待设备正常后，将送话器送回保修</td> </tr> <tr> <td>E2 传感器短路保护</td> <td>断开电源，将送话器送回保修</td> </tr> </tbody> </table> <p>服务指南</p> <p>环保清单 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部件名称</th> <th>铅(Pb)</th> <th>汞(Hg)</th> <th>镉(Cd)</th> <th>六价铬</th> <th>多溴二苯醚(PBDE)</th> <th>多溴二苯(PBDD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塑料件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>玻璃件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>牙膏件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>发条件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>金属件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>橡胶件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>陶瓷件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>按键</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>线材</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>壳体</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>PC件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>异常现象解决方法</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>异常现象</th> <th>可能原因</th> <th>处理方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指示灯不亮</td> <td>未接好电源</td> <td>检查电源插头是否插好</td> </tr> <tr> <td>指示灯闪烁</td> <td>未接好电源</td> <td>待机后轻点加热</td> </tr> <tr> <td>食材溢出</td> <td>食材过多</td> <td>参考推荐食量选择食材与水量</td> </tr> <tr> <td>烧焦</td> <td>食材溢出</td> <td>参考推荐食量选择功能档位</td> </tr> <tr> <td>漏水</td> <td>机身故障</td> <td>送修后服务点维修</td> </tr> <tr> <td>不加热</td> <td>电源线损坏</td> <td>更换电源线</td> </tr> <tr> <td>按键无反应</td> <td>产品处于待机状态</td> <td>送修后服务点维修</td> </tr> </tbody> </table> <p>服务承诺</p> <p>365以换代修</p> <p>产品保修卡</p> <p>电热水壶</p>	显示屏异常显示	可能的原因	处理方法	C1 传感器超温保护	断开电源，检查操作是否正确，等待设备正常后，将送话器送回保修	E2 传感器短路保护	断开电源，将送话器送回保修	部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬	多溴二苯醚(PBDE)	多溴二苯(PBDD)	塑料件	○	○	○	○	○	○	玻璃件	○	○	○	○	○	○	牙膏件	○	○	○	○	○	○	发条件	○	○	○	○	○	○	金属件	○	○	○	○	○	○	橡胶件	○	○	○	○	○	○	陶瓷件	○	○	○	○	○	○	按键	○	○	○	○	○	○	线材	○	○	○	○	○	○	壳体	○	○	○	○	○	○	PC件	○	○	○	○	○	○	异常现象	可能原因	处理方法	指示灯不亮	未接好电源	检查电源插头是否插好	指示灯闪烁	未接好电源	待机后轻点加热	食材溢出	食材过多	参考推荐食量选择食材与水量	烧焦	食材溢出	参考推荐食量选择功能档位	漏水	机身故障	送修后服务点维修	不加热	电源线损坏	更换电源线	按键无反应	产品处于待机状态	送修后服务点维修	<p>365以换代修</p> <p>服务内容</p> <p>2021年1月1日以后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商核实并鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。</p> <p>有效期证</p> <p>有效期：2021年1月1日至2022年1月1日</p> <p>凡属下列情况之一的，不属以换代修范围</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未经我公司授权，产品由未经授权的单位或个人维修或擅自拆卸修理； 2. 任何赠品(优惠券)：不需要以换代修服务权，但需正常保修服务； 3. 人为损坏：因个人使用不当(包括但不限于误操作、疏忽、滥用、事故)造成损坏的； 4. 产品被调换：向产品的品牌商或维修服务单位等投诉过； 5. 非质量问题：未经授权的、未经授权的个人以及直系亲属、商店客户/工厂商/贸易商/产品包装盒上印制的售后服务电话拨打的； <p>凡属下列情况之一的，不属包修范围</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用料和制造、保管和维护不当造成的；人为损坏； 2. 经本公司同意的维修、保养、检测、修理、维修； 3. 产品在使用过程中，由于不可抗拒的因素(如雷电、火灾、地震等)造成的损坏； 4. 使用非本公司指定的维修点维修，消费者在非授权维修点维修的； 5. 发售所规定的维修点维修的； 6. 非正常使用(如碰撞、雨淋、撞击、公害物体)的产品； 7. 超过保质期； 8. 无有效发票； 9. 因不可抗力而损坏。 <p>符合以换代修范围，但不符合三方维修快换以代修</p> <p>产品相关信息（用户填写）</p> <p>服务承诺</p> <p>全国服务热线：400-8899-315</p> <p>产品保修卡</p> <p>型号：MK-Y520P611</p> <p>电热水壶</p> <p>使用说明书</p> <p>使用前仔细阅读读手册并妥善保管 更多使用指引：[扫描二维码] 查看电子版</p>
功能	食谱名称	食材要求																																																																																																																																																											
花茶	菊花茶	菊花 8g, 加水至 1.5L																																																																																																																																																											
果茶	梨茶	雪梨 250g, 百合 15g, 蜜枣 2g, 加水至 1.5L																																																																																																																																																											
养生	胖大海甘草茶	胖大海 5g, 百合 15g, 生姜 7.5g, 加水至 1.5L																																																																																																																																																											
甜品	莲子百合汤	莲子 45g, 合 15g, 红枣 50g, 冰糖 15g, 加水至 1.5L																																																																																																																																																											
药膳	虫草花汤	鸡肉 200g, 虫草花 5g, 姜 3g, 盐 2.5g, 克, 加水至 1.5L																																																																																																																																																											
姜茶	姜茶	生姜 15g(或干姜 5g)加水至 1.5L																																																																																																																																																											
绿豆	绿豆汤	绿豆 120g, 糖 30g(根据需要添加), 加水至 1.5L																																																																																																																																																											
饮品	大米粥	大米 80g, 加水至 1.5L																																																																																																																																																											
糕点	桃胶	桃胶 50g(或冰糖 12g), 冰糖 10g, 加水至 1.5L(无烤箱)																																																																																																																																																											
煲汤	排骨玉米汤	玉米 100g, 排骨 100g, 玉米 5.5g, 水至 1.5L																																																																																																																																																											
消毒	凉茶	紫苏 5g, 木瓜 45g, 荔枝 5g, 加水至 1.5L																																																																																																																																																											
炖品	银耳莲子羹	泡发后莲子 80g(或银耳 2.5g), 红枣 5克(或莲子 15克), 枣 10克(或莲子 5-10分钟), 冰糖 15克(或莲子 5-10分钟), 加水至 1.5L																																																																																																																																																											
显示屏异常显示	可能的原因	处理方法																																																																																																																																																											
C1 传感器超温保护	断开电源，检查操作是否正确，等待设备正常后，将送话器送回保修																																																																																																																																																												
E2 传感器短路保护	断开电源，将送话器送回保修																																																																																																																																																												
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬	多溴二苯醚(PBDE)	多溴二苯(PBDD)																																																																																																																																																							
塑料件	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																							
玻璃件	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																							
牙膏件	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																							
发条件	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																							
金属件	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																							
橡胶件	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																							
陶瓷件	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																							
按键	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																							
线材	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																							
壳体	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																							
PC件	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																							
异常现象	可能原因	处理方法																																																																																																																																																											
指示灯不亮	未接好电源	检查电源插头是否插好																																																																																																																																																											
指示灯闪烁	未接好电源	待机后轻点加热																																																																																																																																																											
食材溢出	食材过多	参考推荐食量选择食材与水量																																																																																																																																																											
烧焦	食材溢出	参考推荐食量选择功能档位																																																																																																																																																											
漏水	机身故障	送修后服务点维修																																																																																																																																																											
不加热	电源线损坏	更换电源线																																																																																																																																																											
按键无反应	产品处于待机状态	送修后服务点维修																																																																																																																																																											

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16163500007527		
产品型号/客户型号	MK-Y520P611	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	何惠婷	2023-7-25	标准化					
校对	陈钦诚	2023-7-25				B		
审核							重量	1:1
工艺						审批		
						共 1 张	第 1 张	

80g双胶纸

说明书

YS20P611-101

注意此处：

16163500007527-XX

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印。打印颜色为黑色。