Midea

高速电吹风

产品型号：MB-AK02D1

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
并妥善保留备用

安全注意事项

使用电吹风前请先阅读安全说明。该安全说明能帮助您安全正确地使用电吹风，避免您当面自己或他人。

标志说明
以下标志用于列出不同标志说明和使用不当，而导致的危险，伤害和财产损失的程度进行分类和描述。

⚠ 警告 表示可能导致重伤或死亡的潜在危险。

⚠ 注意 表示可能导致轻伤的危险。

以下标志用于列出要遵守的说明的种类进行分类和描述。

	为防止用于提醒用户注意防止发现的操作步骤。
!	为防止用于提醒用户注意为了安全操作本产品而必须遵循的操作步骤。

⚠ 警告

- 电源线或插头损坏，发热时，请勿使用。
  — 否则可能导致漏电、触电或造成火灾。
- 请勿在电源开关开启的状态下拔插。
  — 否则可能导致火灾。
- 请勿在手湿的情况下，将电源线插入连接到家用电源插座中，或从家用电源插座中拔出。
  — 否则可能导致漏电或触电。
- 请勿在插着电源线的状态下使用。
  — 否则可能导致触电或火灾。

安全注意事项

- 插入插座的电源插头松动时，请勿使用。
  — 否则可能导致漏电、触电或造成火灾。
- 请勿将长度、结构不得自行更换而导致火灾。
- 请勿将风口堵塞。
  — 否则可能导致电机过热而导致火灾。
- 请勿在有油气或有色喷雾品（例：摩发剂、涂补喷释物，或聚有害）的空间内使用。
  — 否则可能导致塑件或火灾。
- 请勿将发生等异物插入风口，以免口或负责不发射口。
  — 否则可能导致漏电、触电或火灾。
- 请勿在靠近存放引燃物品的地方使用。
  — 否则可能造成火灾。
- 请勿在浴室或其他潮湿场所使用。
  — 否则可能导致漏电或火灾。

⚠ 警告

- 请勿将发生儿童和婴幼儿接触的范围内，请勿让儿童和婴幼儿使用。
  — 否则可能导致触电和火灾。
- 请勿将本电吹风浸泡在水中。
- 请勿在洗澡或淋浴时使用本电吹风。
  — 否则可能导致漏电或触电。
- 请勿在存放时将电源线缠绕在本体和手柄上。
  — 否则可能导致电源线过热，发生烫伤、触电、或由于短路而导致火灾。

⚠ 警告

- 请勿在有发生儿童和婴幼儿接触的范围内，请勿让儿童和婴幼儿使用。
  — 否则可能导致触电和火灾。
- 请勿将本电吹风浸泡在水中。
- 请勿在洗澡或淋浴时使用本电吹风。
  — 否则可能导致漏电或触电。
- 请勿在存放时将电源线缠绕在本体和手柄上。
  — 否则可能导致电源线过热，发生烫伤、触电、或由于短路而导致火灾。

安全注意事项

在记得号表示禁止在洗澡和淋浴时使用。

- 请勿自行修理，拆卸或更换部品。
  — 否则可能因为起火、或由于异常作用导致受伤、需要修理时，请联系服务热线400/2840/644主动行修理。
- 发生异常和故障时，请立即停止使用，并拔下电源插头。
  — 在这种情况下使用本产品可能会导致触电、受伤或火灾。

<异常或故障的例子>
- 不出风。
- 经常停止。
- 内部发红、有烟冒出。

— 请联系后服务热线400/8609663进行咨询。

- 发出输入电源插头。
  — 否则可能导致灼伤触电或火灾。
- 不要通过电源插头、防止灰尘积聚。
  — 否则可能因着活动成热绝缘，从而引发火灾。
  — 断开电源插头，然后用干布擦拭。
- 本类具必须按键固定在洗漱或淋浴时触发不到的地方。
  否则具有的安装固定装置将异常损坏，在完全可靠打洗时关闭开关，切关注触发。
  — 否则可能导致意外的发生或受伤。
- 请行清洁时，请将必从家用电源插座上拔出电源插头。
  — 否则可能导致触电或受伤。

安全注意事项

⚠ 注意

- 避免泄漏电吹风或让电吹风受到强烈的撞击。
  — 否则可能导致触电或火灾。
- 电源插头应经常拔下，请勿使用。
  — 否则可能造成受伤。
- 使用后，请将必将电源开关设置为OFF状态，将电源插头拔出。
  — 否则可能导致触电或火灾。
- 请勿在有风口的状态下使用。
  — 否则可能造成受伤。
- 请勿在人风口被堵的状态下使用。
  — 否则可能导致触电或火灾。
- 请勿在头发可能卷入风口、导致头发受损。
- 使用过程中，出风口和进风口风嘴可能会变热，使用时请勿用手触摸。
  — 否则可能导致受伤。

- 请仅用于把干头发和长发，请勿在发型使用，和用来吹干鞋子和衣物等。
  — 否则可能导致受伤或火灾。
- 请注意电吹风的前侧，以头发距离入风口十厘米以上，不要太接近头发。
  — 否则可能导致头发被吸入电吹风内，从而导致受损。
- 出风口和头发之间请保持三厘米以上的距离。
  — 否则可能导致头发的灼伤。

产品结构



使用方法

1.开关按键使用方法:首先将电源开关设置在 的位置,然后将电源插头插入插座。推动电源开关设置在 [ ] 的位置,进入开机工作状态。

2.模式按键使用方法：按一下模式按键，风温模式切换到下一模式，模式切换为热风/冷风/全部冷风循环，热风模式指示灯显示橙色，冷风/全部模式指示灯显示蓝色和橙色交替变化，冷风模式指示灯显示为蓝色。

*** 强制冷风功能：在任意模式下按住模式按键，进入强制冷风模式，指示灯显示蓝色，松开模式按键退出强制模式。**

3.档位开关按键使用方法：按一下档位开关，风速档位依次循环一档，档位切换为1/2/3个档循环。

* 温灰过高，电吹风风温调整模式 ，再长按档位键5秒，进入自动温为模式（电机反转表示）；5秒自动结束。

❶调整过温电吹风开关按键【 O 】位置，前通电时有3秒为调整状态，3秒后自动进入冷调状态，切换再次进入调整状态，需重新启动后再关闭电吹风又会有3秒为调整状态。此功能为防止误触，更安全。

使用方法

4.本产品配有内个便装卸的风嘴,请在关机状态下安装风嘴,使用过程中不可对风嘴进行调节或旋转,以免损伤。

5.使用时请确保头发与入风口保持8厘米以上的距离，以免头发被卷入机内机内，请确保头发与出风口保持3厘米以上的距离，以免头发灼伤。

6.使用完毕后，将电吹风电源开关按键设置到【 O 】的位置，然后拔出电源插头，待产品冷却后再收纳起来。

广东美西科技有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会
潭英路工业大道美的全球创新中心4栋2幢C区
全国服务热线：4008609663
网址：www.midea.com

基本参数

【产　品】：高速电吹风
【产品型号】：MB-AK02D1
【额定电压】：220~240V~
【额定频率】：50/60Hz
【额定功率】：1200W
【生产日期】：请见电源线插头处
【产　地】：中国广东省中山市
【执行标准】：GB4706.1-2005　GB4706.15-2008
GB4343.1-2018　GB17625.1-2012

负离子技术

什么是负离子
内置了一个负离子发生器，电吹风工作时就可产生带负电的离子流和（负负离子发生器产生），中和头发中常有的正电荷，从而使手乱发，使其蓬松顺滑，还可以抑静静电。

负离子发生器
负离子发生器是一种生成空气负离子的装置，通过特殊导电电子材料整流装置将导电的高压直流电，将直流负高压连接到金属或碳纤维等内部精密尖端，利用尖端高压电场产生高电量，高速电离出大量的电（e-）而电子无法长久存在于空气空气中，立即会被空气中的氧分子（O2）捕捉，从而生成带个负离子。

如何让负离子LLTRAION提升头发柔顺度
此款电吹风在出风口处设有负离子通道，有利于让负离子更好的渗透到发芯内，补充内分，使得发质头发的完美更加顺滑。

* 对头发的实际效果及感受因人而异，对于某些人群，负离子可能效果不显著。

清洁与维护

请您使用涂料擦拭剂，某、酒精等清洁本产品，以免造成本产品发生溶解、被氧和褪色。

1.清洁出风口时，请确保本产品处于未插入电源插头状态，请打下风嘴，用棉签清除出风口上的附着物，使用干布擦拭本产品，如图（1）

图（1）

2.清洁入风口时，请确保本产品处于未插入电源插头状态，请打针容积进风风网格板,如图（2），再用棉签或牙刷清除入风口上的附着物，如图（3），清洁完毕后把进风网格板按打针可复。如图（4）

图（2）　图（3）　图（4）

故障排除

故障	可能的原因	纠正措施
产品进行过程中，灯所有风灯均无风。	连接灯插座可能引起断开或未与本体连接不良。	请检查风灯的插座，确保不要使入风口。
电源插头异热。		请立即停止使用。
不出风，而且内部发红。		
有异常声音或震动。		
产品发生变形。		
使用过程中有烧焦的气味。		

如果按照以上方法还不能解决，请联系售后服务热线 4008609663进行咨询。

故障排除

故障	可能的原因	纠正措施
产品进行过程中，灯所有风灯均无风。	连接灯插座可能引起断开或未与本体连接不良。	请检查风灯的插座，确保不要使入风口。
电源插头异热。		请立即停止使用。
不出风，而且内部发红。		
有异常声音或震动。		
产品发生变形。		
使用过程中有烧焦的气味。		

如果按照以上方法还不能解决，请联系售后服务热线 4008609663进行咨询。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
发热组组件	X	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电路板控制组件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年。

产品保修说明

高速电吹风产品售后服务产格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》及行售后三包服务内容如下：

保修政策
在三包有效期内，您可以选择本规定免费享受退货、换货、维修的服务。

- 您收之日起7日无理由退换货（电商渠道购买），由用户承担退货费用。
- 本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经本厂家检测确定后，可以享受如下服务：

服务类型	服务政策
退货或换货	自您收立日起7天内产品质量原因
换货或维修	自您收立日起8-15天内产品质量原因
维修	自您收立日起15年内产品质量原因

以下情况不能获得免费服务
1.未经产品说明书要求安装、维护、保管而造成的损坏。
2.因不正确操作操作（如对产品进行冲洗）、电源不正常、运输及其它意外而造成的损坏。
3.非经厂家认可的维修或改装而造成的损坏。
4.其它不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成的损坏。
5.非家庭或个人使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
6.正常使用导致的产品老化、磨损等。

产品性能故障表

高速电吹风	性能故障
	1.开关键失效；
	2.电源线短不过热。
	3.发现过程中没有按风气味，
	4.内部发红。

产品保护功能指示灯说明。
1.模式按键灯和LED灯1（参考第七页）同时出现蓝灯慢闪，马达堵转。
2.模式按键灯和LED灯2（参考第七页）同时出现蓝灯慢闪，NTC故障或过温。
3.模式按键灯和LED灯1/2/3（参考第七页）同时出现蓝灯慢闪，其它故障。

保修停机
1.未经授权的维修、误用、破损、疏忽、滥用、进承、事故、改动、不正确使用非本产品配件、或用容、涉改标贴、防伪标记。
2.已超过三包有效期。
3.因不可抗力造成的损坏。
4.开启《产品性能故障表》所列性能故障的情况。
5.因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。
本说明书可能在不事先通知的情况下做出修改。

保修卡

品　名 _____
型　号 _____
购买日期 _____
销售点 _____
客户姓名 _____
网　购　名 _____
移动电话 _____
联系地址 _____
邮政编码 _____
故障描述 _____

* 请认真填写您的信息，请将此卡连同需维修产品一起寄回离公司维修中心。



折页方式

封面

封底



材质要求：105g双铜　　制作工序：印刷+模切 工艺要求：印刷+模切，套印准确，各色套印，不漏杂色，印刷清晰，套印误差≤0.1mm，模切走位≤±1mm，标注尺寸为实际裁切尺寸

未标注尺寸公差标准	
尺寸值	公差
0 - 6	±0.05
6 - 30	±0.10
30 - 120	±0.15
120 - 400	±0.20

单位	字体颜色	材　料
mm		105g双铜
承 认	审 核	制 图
		谢伟兰 2020.08.19

数量	1 pcs	比例	1:1	部品序号	009
装置名称	美的高速电吹风				
部品名称	说明书				
图　号	HD22405010048				

标记	变更内容	变 更	承 认	日 期
4				
3				
2				
1				

进成（广东）智能科技股份有限公司　第一角法

Ver1.0