本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警示

提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意 本产品未考虑以下情况：
- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖壶嘴，以免引起事故或者造成煎药壶损坏。
- 请勿改造；除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿向煎药壶底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
- 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动煎药壶。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- 煎药壶不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

表示【强制】的内容
- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 电源插头如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
- 美的煎药壶只可用产品原配的内胆，严禁用该产品用于煎、炒食物。

表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
- 此产品只能使用原内胆，以免造成过热、异常。
- 内胆勿掉落，以免损坏。
- 请勿将坚硬物体碰撞内胆，以免损坏。
- 产品使用过程中，若内胆水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
- 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内胆，以免高温烫伤。
- 每次使用前必须先确认内胆是否破损，才能进行烹饪食物。

表示【温馨提示】的内容
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查内胆放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的嘀嗒声或嘶嘶声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

清洁保养
- 使用后保持整机整洁。
- 每次使用后，请务必拔出电源线插头并待煎药壶完全冷却后才能开始清洁。
- 内胆和上盖表面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
- 底座可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
- 切勿将整个底座放入水中清洗，请勿用水冲洗底座，以免发生触电危险和功能故障。
- 长期不用时，请将煎药壶清洁干净，待其干燥后收藏。
- 清洗时注意如图的通孔被油垢或者药材堵住。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
内胆组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证
检查结论：__合格__
检查员号：__检验员A1__
检查日期：__出生产批号__
广东美的生活电器制造有限公司

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品将有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028

保修卡

Midea

相关信息(用户填写)			
用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			
维修记录			
维修日期			
故障内容及处理情况			
维修单位			
维修人员签名			

维修电话：400-8899-315
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
美的煎药壶实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3.产品附件(如宝勺、透勺、接奖杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4.使用非我公司产品经配的赠品和配件，造成损坏；
5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7.超出保修期；
8.无有效发票；
9.因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

16161200001941-KL

Midea

使用说明书
美的煎药壶

微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

产品简介

部件展示

注意 因产品外观有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

零部件说明
- 陶瓷内胆属于易碎部件，清洗时需要小心轻放；
- 陶瓷内胆不能放在其它火炉或电炉上加热，以免导致破裂；
- 清洗时，不宜用强碱性洗洁剂长时间浸泡，建议用清水浸泡或弱碱性洗洁剂擦洗；
- 不得将其它内胆放在该产品内使用，以免造成产品损坏及其它风险事故发生。

使用说明

快速入门
- 将需炖的食物放入内胆，根据食物份量和个人的饮食习惯，加入适量的清水，水与食物的总量不要超过内胆容量的80%，然后将内胆盖好备用。
注："汤类"功能最小水量不要小于内胆容量的50%。

- 将内胆放入锅内，确保内胆平稳可靠。

- 插好电源插头，注意插到位，此产品显示板上所有指示灯闪烁一次后熄灭，数码管显示"000"。
- 选择相应的功能，开始烹饪。

注意事项
- 产品功能程序结束后，自动进入保温程序。
- 功能档加热时，时间显示为剩余加热时间。
- 选择功能后，按开始/取消键才能进入工作状态。
- 禁止将食物放入底座上直接炖煮。
- 禁止将内胆直接放在明火上煮食物。
- 倾倒药壶时，小心如图位置蒸汽烫手。

控制面板

功能说明

功能键

反复按此键循环选择功能，包括"煎药"、"二煎"、"凉茶"、"骨汤"、"参汤"和"保温"。即每按一次此键，指示灯会循环停在对应的功能位置。

开始/取消键

按此键，产品才进入工作状态，再按此键，产品进入待机状态。产品进入工作5秒后，为防误触，会锁键，需双击"开始/取消"键解锁。
- 需先选择烹饪功能，完成后按"开始/取消"键，则确认所选烹饪功能进入工作。
- 当烹饪功能选择后，在1分钟内无按"开始/取消"键确认，则转回待机状态。
- 当选择烹饪功能后想取消，需按"开始/取消"键先进入工作后，再按一次此键则为取消，转回待机状态。

水量键
- 用于"煎药"、"二煎"和"凉茶"功能的加水量选择。面板标示为"2"、"3"、"4"和"5"，即表示为煎药时加入水量为对应的碗数，每碗约300ml。
- 当功能为"煎药"、"二煎"或者"凉茶"时，再按此键可循环选择碗数，即每按一次此键，指示灯会循环停在对应的碗数。

注：
1. 只有"煎药"、"二煎"或"凉茶"功能才可以操作选择"水量"。
2.可用上盖当碗使用，进行加水，如右图所示。
3.产品默认选择为"3"。

定时键

按此键为增加烹饪功能定时时间，可循环设置，每按一次可增加15分钟，最高可设置5小时。按此键设定时间是在烹饪功能的定时时间上增加。

注：
1. 数码管显示的时间为即时烹饪功能的烹饪时长。
2.煎药或煲汤时，如需较长时间，可使用"定时"进行烹饪定时设置。
3.保温不能使用定时。

火力键

按此键可循环选择"文火"和"武火"。即每按一次此键，指示灯会循环停在对应的火力。

注：
1. 其中"武火"为火力大，可较快完成烹饪，时间短；"文火"则火力低，需要较慢完成烹饪，时间长；请根据烹饪需求选择。
2.产品默认选择为"武火"。

预约键

按此键首次为选择预约，且当前数码管显示的时间是烹饪所需的时间，再次按预约键则为增加预约时间，是在当前所显示的烹饪时间上进行增加，可循环设置；最高可设置9小时30分钟。

注：
1. 需要预约时，需选择烹饪功能后再选择预约。
2.预约时数码屏显示的时间为完成烹饪可食用的时间。
3.煎药时，如需浸泡，可使用预约进行浸泡时间设置。
4.预约进入工作后，预约时间可在按键解锁的状态下重新设置。
5.在选择状态，当预约时间等烹饪时间时，按"开始/取消"键确认进入工作，会取消预约，只进行烹饪加热工作。
6.保温不能使用预约。

防误触说明
- 煎药壶进入工作5秒后，为防误触，会进行锁键；需双击"开始/取消"进行解锁；解锁后可操作"开始/取消"键和一下按键。
1. 在定时烹饪工作时，解锁后"定时"可操作。
2.在预约工作时，解锁后"预约"可操作，"定时"则不可操作。
- 功能选择及设置后，需按"开始/取消"键进行确认，才能进入工作。如无确认，则会在1分钟后转回待机状态。

蜂鸣提示说明
- 产品在操作过程中，每次按键操作会有"滴"一声回馈，表示此次操作有效。
- 烹饪功能进入工作5秒后，按键锁定，会"滴"一声回馈。
- 烹饪结束后，会有"滴"五声。

工作时间参考

菜单功能	加水量(碗)	参考时间	
		武火	文火
煎药	2	0:40	1:00
	3	1:00	1:30
	4	1:40	2:20
	5	2:10	3:00
二煎	2	0:50	1:15
	3	1:10	1:45
	4	2:00	2:40
	5	2:30	3:20
凉茶	2	0:30	0:50
	3	0:40	1:00
	4	0:50	1:20
	5	1:00	1:40
骨汤	/	1:30	2:20
煲汤	/	2:00	2:30
保温	/	默认时间9:00	时间不可调

注：
请保证加入相应碗数水与选择对功能碗数一致，避免出现烹饪后水过多或烧干，煲汤时，水与食物总容量不能超过额定容量的80%。
功能完成后会自动转入保温功能，默认保温时间是9小时；保温时间结束后，产品进入待机状态。

服务指南

产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
MD-JY30Q3-401	220V~ 50Hz	600W	3.0L

异常自检

异常现象		产生原因	排除方法
指示灯不亮	不加热	电源没有接通	检查开关、插头、插座、电源引线是否完好，按触是否可靠
	加热	指示灯组件损坏	送指定维修部维修
指示灯亮不加热		• 加热元件烧坏 • 电路板连线断开	送指定维修部维修
水中有脏物浮起		上次使用后未清洗	停止工作，等冷却后，进行清洗
溢出		食物及水加太多	停止工作，减少食物及水量

电路原理图

提示 线路如有变更，恕不另行通知。



100*140mm，70克双胶纸，双面单色印刷，7页14P

标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	16161200001941		
产品型号/客户型号	MD-JY30Q3-401	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100×140mm
材质	√ 70g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	√ 单色 □ 两色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折 ）		

16160000000734-XX

备注:
条码生成规则：Code128
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY；
供应商简称字体要求：Arial，字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐（同宽62mm）

						70g双胶纸
						美的生活电器事业部
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	说明书
设计	罗琼华	2020-12-03	标准化	姓名	2020-12-03	阶段标记 / 重量 / 比例
校对	刘涛	2020-12-03				B / 重量 / 1:1
审核	姓名	2020-12-03				JY30Q3-401B-101
工艺	姓名	2020-12-03	审批	姓名	2020-12-03	共 1 张 第 1 张