WBL1031S-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地址泄露、复制或散发

机密

安全注意事项

特别提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

本产品未考虑以下情况：
— 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
— 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容

- 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

可能造成人员伤亡的事项

- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致(220V~ 50Hz)，以免引起产品安全危险和损坏。
- 本产品连续搅拌工作时间必须确保不超过6分钟，在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

阿里智能快速连接指南

注意：如果家里更换WiFi名称或者密码，产品需要重新进行配网。

① 连接WiFi
请确保手机已连接WiFi。



② 阿里智能下载
您可以通过以下方式下载APP：
1. 通过手机常用应用商店下载与安装“阿里智能”。
2. 用手机网页扫描二维码，进行下载与安装。

③ 登陆账户
打开APP，登陆淘宝账户。

④ 添加设备
点击添加新设备。

⑤ 进入连接页面
按向导选择“扫描二维码或按分类查找”，进入设备连接页面。

⑥ 连接设备
1.按向导长按机器“WiFi”键进入配网状态；
2.输入WiFi密码搜索连入设备。



清洁保养

清洁

1.搅拌杯在打完果汁倒出后，即刻加入清水，多次使用“点动/清洗”的工作方式，可以更好的清洗搅拌杯。
2.断开电源，机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
3.清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
4.请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
5.如部件被果蔬汁染色，在冲洗前加几滴食用油进行擦拭，可更好地清除染色。
6.用清水冲洗部件后，再彻底擦干。
7.慎防余热烫伤，请待搅拌杯冷却后清洁！
8.当杯桶内的残留物干结成难以清除的硬块时，加入适量的水浸泡，待0.5~1小时软化后，再将其清洗擦拭干净。
9.当不锈钢发热盘底部多次清洗不到位时，会于底部积聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，再用稍硬的洁布蘸取白醋，以适度的力顺其底部纹理旋转擦拭干净。
10.不可浸泡机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件！
11.不可直接冲淋机座以及搅拌杯底部！
12.不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒！



保养

1.本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
2.如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处，以防止电机受潮，影响使用。

异常分析及处理

异常处理

1.产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
2.如出现产品不能工作，请检查电源是否连接好，开关是否打开，搅拌杯是否安装到位。
3.如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除

故障	可能性原因分析	解决对策
指示灯不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好
	杯盖未盖到位	将杯盖重新盖好，装到位后会听到蜂鸣器短鸣声
指示灯亮，产品不工作	选功能后，未按启动键	选好功能后，再按下功能键
	杯内未加水，熔断器起保护	请正确加水到相应的水位线
	工作过程中出现鸣叫报警	先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
加热不停止	产品本身故障	送当地售后服务部维修
按键无反应	断电间隔短，系统未复位	断电3分钟后再通电使用
	产品已在执行程序	正常现象
食材打不碎	加水过多或过少	请加水至正确的水位线
	电源电压过低	可用家用稳压器
	食材太多或太少	请按食谱配方操作
	产品本身故障	送当地售后服务部维修
糊底	杯内未清洗干净	请将杯内清洗干净再使用
	食材加太多	请按食谱配方操作
	按错功能键	选择正确的功能键
异常哨声	产品磨合	偶有哨声属于正常情况
显示屏显示E1	物料块状过大，或放置过多物料，电机出现堵转	物料尽量切小块，尤其是较硬的物料（如排骨、鱼等），放置容量不要超过说明书规定的配比
	清洗时耦合器表面有水迹未擦干	检查耦合器部位是否有水迹，用干抹布擦干；断电，重新上电启动即可
显示屏显示E2	耦合器部位有水迹	用干抹布将上下耦合器部位的水迹擦干；断电，重新上电启动即可
	机器故障	退指定维修地点进行维修
显示屏显示E3	杯体未安装到位，接触不良	断电3分钟后再通电使用
	机器故障	退指定维修地点进行维修
显示屏显示E4	线路板故障	退指定维修地点进行维修
	机器内部进水	

如果问题继续存在，或又出现其它问题，请与美的客户服务中心联系，以取得帮助。

电路原理图



（注意：线路如有变更，恕不另行通知）

产品技术参数

产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-WBL1031S	220V~	50Hz	800W	1000W

执行标准：
GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008 GB9684-2011

产品合格证 美的 Midea
检验结论：合格
检验员号：检验员A1
检验日期：见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

生产许可
本产品所含食品用塑料工具、容器
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

保修卡

美的 Midea

相关信息

用户姓名 常用电话
通讯地址
产品型号 产品编号
购买店铺 购买时间
维修点 发票号码

维修记录

维修日期
故障内容
处理详情
维修单位名称 维修单位电话 维修员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本

广东美的生活电器制造有限公司
MIDEA.COM

微信扫一扫，服务立马到

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围：

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
7. 超出保修期。
8. 无有效发票。
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

美的 Midea

搅拌机
（破壁料理机）

使用说明书

微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品部件名称



附件



部件名称	功能介绍
投料盖	防止食材溅出，取下后搅拌棒可伸入搅拌杯。
杯盖	防止食材溅出，杯盖安装到位后方可启动产品。
搅拌杯	装食材容器，内含粉碎食材刀片。
杯垫	用于放置搅拌杯、减少噪音。
机座	产品动力源。
控制面板	控制机器工作方式。
搅拌棒	用于辅助食材粉碎（如冰沙功能）。
毛刷	用于清洁产品。
量杯	用于量取干豆、大米等食材。

使用注意 因产品外观各有差异，上图仅供参考，具体请以包装箱内实物为准。

使用说明

使用前须知

1.本产品仅限海拔高度1000米以下使用，超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
2.请勿放入超过80℃的食材及液体进行搅打，容量不能超过最大刻度。
3.机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其他液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
4.清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
5.请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
6.打热饮时，最大容量不要超过1400ml；
7.请将食材清洗并切至边长不大于5厘米的块状。
8.严禁搅打或研磨干货以及坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等）。

按键操作说明

本产品控制面板按键分为两个部分：智能快捷模式和个性化操作模式。



序号	模式	用途
1	果蔬	搅打果蔬汁、混合果汁等。(只搅打，不加热)
2	浓汤	制作食谱中的浓汤。(只加热，不搅打)
3	熬粥	制作食谱中的养生粥。(加热并搅打，不打碎)
4	豆浆	制作以大豆为主，按食谱搭配口味的各种豆浆。(加热煮熟并打碎)
5	云食谱	仅用于指示云食谱的使用状态，没有按键功能；当用手机启动云食谱时指示灯亮，云食谱工作完成后指示灯熄灭回到待机状态。(加热煮熟并打碎)
6	米糊	制作食谱中的米糊。一般米糊均可选用此功能。(加热煮熟并打碎)
7	点动/清洗	适用于制作冰沙、清洗杯体等。间歇式操作，制作冰沙时使用搅拌棒辅助能获得更好的效果；加入适量水，间歇按“点动/清洗”可以对搅拌杯起简易清洗的作用。
8	WIFI	使用手机APP进行设备配网操作，用于远程操控实现各功能。

果蔬	选“果蔬”，鸣一声，“果蔬”保持长亮，数码管显示对应时间和速度，“启动/停止”键闪亮（提示要按“启动/停止”键）；按下“启动/停止”键，“启动/停止键”长亮，“果蔬”长亮，鸣一声启动（数码管显示倒计时、实时档位）。
熬粥 米糊 豆浆	“熬粥”、“米糊”、“豆浆”：选择相应功能，鸣一声，功能键保持长亮，“启动/停止”键闪亮，数码管显示对应时间和速度，按下“启动/停止”键，“启动/停止键”长亮，功能键长亮，鸣一声启动。时间显示跑马灯，煮沸后显示倒计时，速度显示实时档位。 备注： “熬粥”、“米糊”、“豆浆”功能键显示的时间是煮沸后到完成所需要的时间，不是整个功能完成的总时间，根据水量和物料的多少，每次完成时间会有不同。
浓汤	选“浓汤”，鸣一声，“浓汤”保持长亮，数码管显示对应时间，“启动/停止”键闪亮（提示要按“启动/停止”键）；按下“启动/停止”键，“启动/停止键”长亮，“浓汤”长亮，鸣一声启动，数码管显示倒计时； 备注： 浓汤功能只进行熬煮，不进行搅打。
点动/清洗	待机状态按住“点动/清洗”键，“点动/清洗”键长亮，机器慢转启动以最大档8档开始工作，数码管显示时间增量以及当前档位；松开“点动/清洗”键，机器停止工作。
时间 +/− 速度 +/−	专业调速：待机状态单击时间+/−或者速度+/−设置个性化工作模式：按下时间+/−可以根据用户喜好或者食材设置工作时间；按下速度+/−可以根据用户喜好或者食材设置电机转速；“启动/停止”键闪亮，按下“启动/停止”键，启动，机器慢转启动，实时显示档位及倒计时，“启动/停止”键长亮。 备注： 当只选择速度，未选择时间时，启动后机器按当前档位运行，时间正计时，6分钟后停止。
启动/停止	在待机状态下，选中菜单功能后，单击“启动/停止”键开始工作；未选中菜单功能时，单击“启动/停止”键无效。在工作状态下，单击“启动/停止”键可将机器转为暂停状态（如果在3分钟内再次单击“启动/停止”键，机器将恢复工作；否则，机器将转为待机状态）。在运行或暂停状态下，长按“启动/停止”键3秒可将机器由当前状态转为待机状态，即取消当前功能。在待机状态下，可以进行菜单功能选择；在工作或暂停状态下，除“启动/停止”键外，其它按键无效。 备注： 在工作状态下，“启动/停止”键指示灯长亮；在待机状态下，“启动/停止”键指示灯长灭或闪烁（有菜单功能被选中时）；在暂停状态下，“启动/停止”键指示灯闪烁。
WIFI	长按WIFI按键3S，机器滴一声，然后WiFi指示灯闪烁，此时可以使用手机APP进行设备配网；操作网络连接状态(慢闪:未连接，快闪:正在连接，常亮:连接成功)；配网成功后，用户可远程操控控制面板界面的各功能，查看云食谱中的食谱，或使用DIY及特定的食谱预约功能。

注意：
如果机器运行过程中需添加物料或配料，可打开投料盖进行相关操作。在运行过程中，如果打开杯盖，机器将暂停工作。如果在3分钟内盖回杯盖，机器会继续工作；否则机器将由暂停状态转为待机状态。

使用方法

1.将食材切成约5厘米大小块状。（肉类切条去筋）



2.使用量杯参照食谱比例以及依据个人口味量取适量的食材。



3.将量好的食材倒入搅拌杯中。（注意杯桶内不应有其它异物）



4.向搅拌杯内加入适量清水。（按食谱的配比酌量加减）



5.将杯盖两侧扣耳错开对齐杯口凸耳，把杯盖压入玻璃杯，再将杯盖顺时针旋转与搅拌杯扣好，最后将投料盖旋紧在杯盖上。（搅拌杯有开盖保护装置，如杯盖未旋盖到位，产品将不通电）



6.将搅拌杯按正确的位置放在机座上。



7.插上电源线，接通电源时，鸣一声，显示屏亮起。



8.先选择功能键，如“米糊”键；如需使用其他功能，则切换所需的功能。



9.按下“启动/停止”按键开始工作，长按“启动/停止”按键3秒进行取消。(程序运行过程中，电机有忽快忽慢或间歇性动作属正常现象)



10.工作完成后，机器提示音响3声（提示音结束后，机器回到待机状态）



11.拔除电源线，取下搅拌杯打开杯盖。（打开杯盖时注意涌出蒸汽，防止烫伤！）



12.倒出浆液，及依据个人口味加入调味料。（倒浆时请勿过急，防止液体溅出）



13.及时清洗搅拌杯内部，并用湿布清洁产品外壳。（禁止直接冲淋机座及搅拌杯底部！）



14.擦拭机器表面水渍后，将机座与搅拌杯分开置于阴凉通风处风干，防止产生异味。



注意：

1.制作粥、糊、汤等必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，煮不透等情况。严重时将造成溢出或者糊底！
2.“豆浆”“熬粥”“米糊”功能若出现功能错误需切换功能，需长按3秒“启动/停止”键，取消当前功能。在未进入倒计时之前可直接重新选择对应功能，单击“启动/停止”键启动即可，若已进入倒计时，建议更换食材后，再重新选择正确功能启动。
3.食谱中的食材份量均按照标准水位进行配备，用户在使用时请根据水量及食物种类调整食材总份量，其中加热功能不宜超过1400ml，冷饮功能最高不超过1750ml。
4.在制作果蔬类饮品时，请预先将有核的食材去核后方可放入搅拌杯中，并加入适量的饮用水或牛奶。
5.请勿用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等的烧焦情况，产生异味。
6.机器在工作过程中，搅拌杯内液体沸腾后请小心壶嘴喷出水蒸汽和溅出的热水。工作过程中切勿揭开杯盖。
7.机器制作过程中请勿在杯体内添加调味料（如砂糖、黑糖等），以避免调味料在加热时粘着在搅拌杯底部。
8.接通电源前，请务必确保搅拌杯、杯盖及投料盖安装到位。
9.产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入搅拌杯内，以免受伤或使产品受损。

量杯使用说明



1.制作米糊/熬粥时，请参考“米”的容量。
量杯量取米量到达800ml刻度时，需加水至800mL刻度位置制作。1000ml、1200ml、1400ml可参考刻度加入相应的水。
2.制作豆浆时，请参考“豆”的容量。
量杯量取干豆到达800ml刻度时，需加水至800mL刻度位置制作。1000ml、1200ml、1400ml可参考刻度加入相应的水。

离合器防振垫拆装说明

如果离合器防振垫破损需更换，则利用一字螺丝刀将其撬起并取下，如图1所示。然后，将新离合器按图示箭头方向对正，安装到离合器上，如图2所示。



图1



图2

食谱

雪梨汁	材料：梨1个、温水750ml、冰糖粉适量 做法：将梨清洗干净，去皮去核，切成小块与冰糖粉、温水一起倒入大杯，选择“果蔬”键，再按“启动/停止”键即可
农夫果园	材料：苹果1/2（去核）、橘子或橙子1/2个（去皮去核）冰糖粉适量、温水750ml 做法：将所有材料放入大杯，选择“果蔬”键，再按“启动/停止”键即可
清肝明目粥	材料：取量杯对应1200ml刻度的绿豆、1200ml刻度的清水 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“米糊”键，再按“启动/停止”键即可
聪明伶俐粥	材料：取量杯对应1200ml刻度的大米、板栗2个（去皮）、1200ml刻度的清水 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“米糊”键，再按“启动/停止”键即可
全鲫鱼鲜汤	材料：鲫鱼1条（200g）、1000ml刻度的水、老姜几片、盐少许 做法：将鲫鱼去除内脏洗净，姜切片后所有的材料放入杯中，选择“浓汤”键，再按“启动/停止”键即可
滋补骨汤	材料：鸡骨150g（或猪小筒骨150g）、1000ml刻度的水、老姜几片、盐少许 做法：将鸡骨（或猪小筒骨150g）洗净斩成一寸段，姜切片后所有的材料放入杯中，选择“浓汤”键，再按“启动/停止”键即可
黄豆豆浆	材料：取量杯对应1000ml刻度的黄豆、1000ml刻度的水 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“豆浆”键，再按“启动/停止”键即可
花生豆浆	材料：取量杯对应1000ml刻度的黄豆、取量杯对应800ml刻度的花生、1000ml刻度的水 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“豆浆”键，再按“启动/停止”键即可
草莓冰沙	材料：草莓10个、干冰6块 做法：将水果清洗干净，将草莓切成方块和冰块放入杯中，选择个性化功能（时间50s，速度8），再按“启动/停止”键即可
芒果冰沙	材料：芒果1个、干冰6块 做法：将水果清洗干净，将芒果切成方块和冰块放入杯中，选择个性化功能（时间50s，速度8），再按“启动/停止”键即可
瘦肉粥	材料：取量杯对应1000ml刻度的大米、瘦肉50g、小白菜20g、1000ml刻度的清水 做法：洗净的猪肉切成肉丝，放开水里面焯一下去除血水，把青菜切成1厘米左右；大米洗净后，倒入大杯中；青菜、肉丝放入后，选择“熬粥”键，再按“启动/停止”键即可
红枣枸杞粥	材料：取量杯对应1000ml刻度的大米、红枣3个、枸杞10粒、1000ml刻度的清水 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“熬粥”键，再按“启动/停止”键即可
西式南瓜浓汤	材料：南瓜350g、马铃薯100g、牛奶150ml、水500ml、盐、黑胡椒、淡忌廉少许 做法：南瓜和马铃薯去皮、切块放入杯中，倒入牛奶、水，选择“浓汤”键，再按“启动/停止”键，浓汤完成后，倒入少许食盐和黑胡椒粉，倒入碗内挤上少许淡忌廉即可
母鸡板栗汤	材料：鸡汤700ml、取量杯对应800ml刻度的花生、板栗3个杯（去皮） 做法：将所有的材料洗净后放入杯中，选择“浓汤”键，再按“启动/停止”键即可

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
推杆	○	○	○	○	○	○
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
电机防震圈	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB板组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码	无		
产品型号/客户型号	MJ-WBL1031S	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	105x210mm
材质	□ 80g双胶纸 ☑ 105g哑粉纸 □ 其它：________		
印刷颜色	□ 单色 □ 两色 ☑ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☑ 无 □ 有 （□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	☑ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：________		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 ☑ 折页 （□ 风琴折 ☑ 包心折 □ 其它：风琴折+对折 ）		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	罗琼华	2016-09-10	标准化	周燕冰	2016-09-10
校对	徐凯	2016-09-10			
审核	范谦	2016-09-10			
工艺	张马妹	2016-09-10	审批	徐建飞	2016-09-10

105g哑粉纸

阶段标记			重量	比例
	B		重量	1:1

共 1 张 第 1 张

美的生活电器事业部

说明书

WBL1031S-101