MC05Q1-403J1-101

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

服务指南

故障代码显示

代码	可能原因分析	解决对策
E3	◇电路板故障，机器内部连接线故障 ◇机器底座进水 ◇底座内部连接线松脱，断开 ◇电路板故障	◇加热食材过量，导致食物糊底，高温报警，清理杯内食材，按照说明书食材用量，重新使用 ◇机器内部水进自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后维修
E0 E1 E2	◇线路板故障 ◇机器内部进水	◇机器内部水进自然晾干，避免进水 ◇如故障不能恢复，请送售后维修
OP E0	◇杯盖没有旋合安装到位 ◇杯盖磁控开关失效	◇杯盖按要求旋合安装到位 ◇如故障不能恢复，请送售后维修

故障分析及排除

异常	可能原因分析	解决对策
溢出	食材放量过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁扣功能松	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	带防溢功能的杯盖没有盖到位，信号可靠连接	请确保杯盖到位，信号可靠连接
噪音	食材放量过多	按说明书放食材量
	搅切叶不能自如转动	不能放入面粉等糊底严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体底部未清洗干净	使用前，请清洗干净
	锁扣功能松	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
食材打不碎	食材放量过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	锁扣功能松	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作结束，食材不熟	锁扣功能坏，此功能档只按打不加热	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
工作噪音	电机组件工作	属于正常现象
	产品磨合期	偶有噪音属于正常现象
	异响，电机异常	送当地售后维修
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好，通电
	机器自身故障	送当地售后维修
按键没反应	机器正在工作，不能操作	属于正常现象
	面板有水，影响灵敏度	擦干面板
	机器自身故障	送当地售后维修
显示屏亮，但产品不工作	未按启动/停止键	重新选择功能，按启动/停止键
	杯内未加水，过热保护	请加水至正确水位线，冷却后，重新启动
	工作过程中出现喝叫报警	先拔掉电源，再通电后按正常工作步骤进行操作
	机器自身故障	送当地售后维修

产品参数

产品型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-PB40X2-166	220V~	50Hz	400W	400W

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溶联苯(PBB)	多溶二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	X	○	○	X	X	X
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

电路原理图

提示

线路如有变更，恕不另行通知。



安全警示

提示

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。不遵守安全警告情况使用可能导致事故发生。

- 本产品工作时产品外壳温度会较高，请勿触摸。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免造成伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物件上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用松散或摔落的产品，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿能触不到的地方，老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或清洁产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 当取出切配刀片，除空烘杯和清洗期间应该小心。
- 搅拌杯应在摇动的机座上适用。
- 最高不得浸入水中。
- 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~ 50Hz），以免引起产品安全隐患和损坏。
- 本产品在连续搅拌果蔬时，累计不超过两次，如需进需要继续使用，请间隔20分钟后再使用，在操作中，如发现机组过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。
- 本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机产量超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送至公司维修网点维修，请勿自行拆机。
- 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。
- 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理泡沫。
- 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。
- 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。

安全警示

提示

- 本产品工作时产品外壳温度较高，请勿触摸。
- 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免造成伤害。
- 禁止将电源线挂于锋利的物件上，且不能连接到可移动的物体。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 请勿使用松散或摔落的产品，以免引起火灾和人身伤害。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿能触不到的地方，老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。
- 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
- 在拆装或清洁产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

产品合格证
检查结论：合格
检查日期：（检验员A）
检查日期：（品质产检号）
广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

生产许可
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

提示

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

保修卡

Midea

顾客信息			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买区域		购买时间	
维修点		发票号码	
维修记录			
		故障内容	

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必再其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。
广东美的生活电器制造有限公司。
网址：www.midea.com

服务承诺

产品免费服务：请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机一年保修期。
保修期间因故障引起的产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1. 用户错误、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件（如型号、法个、接续环等），印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或更改发；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公使等）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心的热线为您服务。

Midea

使用说明书
搅拌机（破壁料理机）

微信扫描二维码，获取电子说明书
使用说明书可能因产品不同，并以实物为准

QS蓝

16167600000241-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

使用说明

使用前注意事项

注意

- 因不同型号的产品外观、功能和配置有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。
- 本产品仅限海拔高度 2000 米以下使用，超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
- 接通电源前，请务必确保搅拌杯、杯盖安装到位。
- 产品通电时，严禁将手或头部或物等伸入搅拌杯内，以免受伤或使产品受损。
- 启动产品前请放入食材，严禁空载。
- 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
- 机座外部可用的干的布擦拭，严禁将机座放入水或其他液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或操作损坏。
- 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性溶液（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 在制作果蔬类饮品时，有核的食材要去核。
- 制作黄食前请将食材清洗并切至边长不大于 1.5 厘米的块状。

热杯

注意

- 严禁现打或研磨干货及坚硬的中药材（如石斛、石莲子、石磨等）。
- 请加入超过 80℃的食材及液体后启动热饮功能，否则易溢出。
- 食谱中的食材份量均按照标准水位进行配比，用户在使用时请根据水量及食物种类调整食材总份量，其中加热功能不宜超过600毫升，冷饮功能最高不超过1000ml，否则易溢出或造成糊底。
- 请勿将本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等的烧焦情况，产生异味。
- 制作果、糊、汤等必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，煮不熟等情况，严重时用户或因溢出或者糊底。
- 使用测杯、量勺功能，为了确保食物粉碎效果和口感，（干玉米、红豆、绿豆、薏米等）干硬的食材，使用前请用热水浸泡 4 小时。
- 制作加热果食过程中，请勿倒杯布，密封罩等外来物品放于杯盖上，以免阻碍蒸汽排出导致溢出，搅拌杯内液体满载容量小心喷出水蒸汽和溅出的热水。
- 当食物加热到满溢后请勿继续工程序，如误操作终止请选择加热功能继续制作，以免热食重复熬煮造成溢出糊底，请更换食材后再重新选择功能制作，或使用锅具煮熟再使用自定义模式打碎食物。
- 制作果、糊、豆浆等食材时，功能完成后，请将再次启动添加热有关的功能档，否则会造成溢出、糊底等情况。
- 低水位（400ml以下）制作果糊食物时，建议食材量不超过水量量的1/10，否则易造成糊底。

量杯使用说明

制作米糊/熬粥/豆浆时，1平杯黄豆或米配水约500毫升，可根据个人口味适当增减水量来调节浓度。

按键操作说明

控制面板

通用功能：

功能名称	操作方法
启动/停止	设定好产品工作方式后，轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，工作过程中轻触“启动/停止”键，产品停止工作。
功能	轻触“功能”键，“第一个”功能灯变亮，再次轻触“功能”键下一个功能灯变亮，到同意的功能后停止即可。

自定义功能：

功能名称	操作方法
搅拌	加入食材后，轻触“搅拌”键，继续轻触“搅拌”键可调整时间，轻触“启动/停止”，产品进入工作状态。
预约	加入食材或清水后，选择需要的功能键，轻触“预约”键，继续轻触“预约”键可调整需要完成食物的时间。注：预约适用于加热功能，进入预约模式后，连续轻触“启动/停止”键两次，可退出预约模式。

加热功能：

功能名称	操作方法
杂粮糊 浓豆浆 糖 粥 湿补汤 玉米汁	加入食材，选择对应的功能模式，然后轻触“启动/停止”键进入工作状态，过程中需要先煮沸，然后搅打，长时间熬煮。 注： 1. 湿补汤模式不打碎，过程中时刻回拌会形成少许食物碎末。 2. 若食材中含有干玉米、红豆、绿豆、薏米等干硬食材，使用前请先用热水浸泡 4 小时。
保 温	加入语音提示后，选中“保温”功能，轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态，过程中随时轻度搅动，搅拌杯的水温将维持约 55℃，保温时长约 6 小时。
高温洗	用于辅助清洗杯体，加入600毫升清水（可适当调整水量），选中“高温洗”功能，轻触“启动/停止”键，进入产品工作状态，倒计时结束后工作完成。 注：高温洗只对杯配件杯体适用。

非加热功能：

功能名称	
奶 昔 果蔬汁	加入食材，选择对应的功能模式，轻触“启动/停止”进入工作状态。

智能海拔识别

提示

- 产品在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。
- 煮水过程中有较大的水蒸气，请注意防烫。
- 完成智能海拔识别后，产品就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

为充分保证食材制作效果，首次使用产品前，或者产品被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：

1 加水（不要加任何食材）至400mL~600mL水位之间。

2 将杯盖安装到位。

3 连接电源。

4 通电 30 秒内长按“高温洗”和“功能”键 3 秒，进入智能海拔识别模式。

5 设置完成后会短时闪灯，显示屏或环显示“88:88”，蜂鸣器响加热及水满滴。

6 当显示屏显示“00:00”同时发出“嘀嘀一”提示音，海拔自适应程序完成，请断开电源。

使用方法

1 将食材切成约1.5厘米大小块状。

提示

两次切告去筋。

2 用量杯参照食谱量取适量食材，倒入搅拌杯中，并加入适量清水。

提示

可按食谱的配比酌量加减。

3 将杯盖两侧扣耳错开对齐杯口凸耳，把杯盖压入搅拌杯，再将杯盖顺时针旋转与搅拌杯对好。

注意

- 杯盖若扣耳不能旋紧。
- 搅拌杯有盖保护装置，如杯盖未旋转到位，产品将不工作，显示屏闪亮显示“OP E0”。

4 将电源线插于产品背面插座，并接通电源。产品鸣一声，显示屏亮起。

5 根据需求选择产品功能，轻触“启动/停止”键，产品开始工作。

提示

- 程序运行过程中，电机有间歇性熄或间歇性动作属正常现象。
- 加热类功能启动后会有一段等待时间，待水达到一定温度后进入烟打工作状态。

6 工作完成后，产品发出“嘀嘀 ...”提示音。拔除电源线，打开杯盖。

注意

打开杯盖时注意溅出蒸汽，防止烫伤。

7 倒出茶液，依据个人口味加入调味料。

注意

倒茶时请倒过急，防止液体溅出。

食谱

名称	食材和做法
燕麦薏米糊	食材：燕米15克、燕麦5克、黄豆5克、红枣5克（去核）、松子5克、亚麻籽5克 做法：将食材全部洗净放入热杯中，加入400毫升清水（可根据口味增减），选中“杂粮糊”功能，然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
核桃燕麦豆浆	食材：干黄豆30克、生燕麦15克、核桃仁10克(约一颗) 做法：将食材全部洗净放入热杯中，加入400毫升清水（可根据口味增减），选中“浓豆浆”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
莲菜瘦肉粥	食材：大米 50 克，猪瘦肉 25 克（掉水，切块），姜末 10 克，莲菜叶 3 片，盐适量 做法：将瘦肉掉水，切成不大 1.5 厘米的块状，莲菜叶切细，大米洗净，将处理好的食材放入热杯中，加入清水 400 毫升（可根据口味增减），选中“搅粥”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
排骨杀汤	食材：玉米 50 克，排骨 50 克，胡萝卜 100 克，姜片 3片，盐依个人喜好添加 做法：将洗净排骨切块，玉米洗净剥粒，胡萝卜去净切丁放入热杯中，加入清水 400 毫升（可根据口味增减），选中“排骨汤”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
香浓玉米汁	食材：鲜玉米粒 160 克 做法：将鲜玉米粒洗净放入热杯中，加入清水至 400 毫升刻度（可根据口味增减），选中“玉米汁”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
芒果奶昔	食材：芒果 200 克，酸奶 125 毫升，冰块 100 克 做法：将芒果洗净，去皮，去核，切丁放入热杯中，然后放入酸奶和冰块，选中“奶昔”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。
蜂蜜柚子黄瓜汁	食材：蜂蜜1勺、黄瓜120克、柚子250克 做法：将黄瓜和柚子去皮后切成不大于1.5厘米的块状，将食材放入搅拌杯中，倒入200毫升凉白开，选中“果蔬汁”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。

清洁保养

清洁

- 食材制作完成，将食物倒出搅拌杯后，即刻加入清水，使用“高温洗”功能，可以更好地清洗搅拌杯。
- 新开电源，机座外部可用干干的布擦拭，严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以免漏电或器件损坏。
- 清洗时，请用清水冲洗搅拌杯内部及配件，并抹干；刀片非常锋利，清洗时小心刀片，以免割伤。
- 产品使用后，需尽快清洗杯盖及密封圈等部件，避免长时间放置后造成染色。如果部件被食材染色，可尝试在冲洗前加几滴食用油进行清洗。
- 用清水冲洗部件后，再彻底擦干。
- 慎防余热烫伤，请待搅拌杯冷却后清洁。
- 不可浸泡机座、搅拌杯、电源线等任何工作中用电的部件。
- 当发热盘底部多次清洗不到位时，会于底部积聚有浅褐色的附着层，此时，可以用清水长时间浸泡，以温度的力旋转擦拭干净。
- 不可直接冲洗机座底部。
- 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。

保养

- 如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

标记	变更日期	变更人	变更内容

	说明书技术要求		
物料编码	16167600000241		
产品型号/客户型号	MJ-MC05Q1-403	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	√ 70g双胶纸 □ 128g铜版纸 □ 其它：_____		
印刷颜色	□ 单色 √ 双色 □ 四色(CMYK) □ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	√ 无 □ 有（□ 1个 □ 2个 □ 3个 □ 4个）		
表面处理	√ 无 □ 光油 □ 光胶 □ 哑胶 □ 其它：_____		
成形方式	□ 单张 □ 钉装 □ 胶装 √ 折页（□ 风琴折 □ 包心折 √ 其它：对折 ）		

						70g双胶纸	美的生活电器事业部
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计	杨杰豪	2021-1-20	标准化	韦炳生	2021-1-20	阶段标记 / 重量 / 比例	说明书
校对	徐凯	2021-1-20				B / 重量 / 1:1	
审核	宋伟伟	2021-1-20					MC05Q1-403J1-101
工艺	宣鑫	2021-1-20	审批	徐建飞	2021-1-20	共 1 张 第 1 张	