编号	材质描述	生产要求
①	哑粉纸105g	正背表面过哑油；封二为空白页；册脊骑马钉装订

99.00

62.00

Midea

美的便携冲牙器

使用说明书

扫一扫获取更多权益

使用时请仔细阅读本说明书，并妥善保管

本使用说明书由美的集团或子公司出版，美的随时可能对本使用说明书中的印刷错误、不准确的最新信息进行必要的改进和更改，或对程序和/或设备进行改进，恕不另行通知。但是，此类更改将纳入到本指南的新版本中。
所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

合格证
已检验

MC-BL0201
MC-BL0202
MC-BL0203
MC-BL0204

广东美西科技有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会
蓬莱路工业大道美的全球创新中心4栋2楼D区
全国服务热线：400860966 3
网址：www.midea.com

特别注意

- 首次使用本产品时，由于牙齿一时无法适应水压带来的刺激而导致牙龈出血，属正常现象。建议使用最低档位1周左右，待适应后调整至其他模式。
- 如连续使用2周后仍出现上述情况，请立即停止使用并及时咨询牙医。

- 本产品为私人用品，只作家庭使用，不可用于其他机构或于公共场所使用。
- 本产品设计仅用于口腔护理，请勿用于任何其它用途。
- 请勿跌落或碰撞本产品，产品有损坏时禁止使用。
- 请勿自行改造、拆解或修理本产品。
- 使用前务必请将口腔首饰取下。
- 切勿将水注入舌下、耳朵、鼻腔或其他敏感部位，本产品产生的水压可能会对这些部位造成严重伤害。
- 口腔或舌头有开放性伤口时，请勿使用本产品。
- 仅可向水箱注入清水或使用美的认可的相关溶液，切勿加入含腐蚀性成带有颗粒、絮状的液体，禁止搭配精油使用。
- 请勿将40°C以上温水直接倒入水箱并进行口腔清洁，以免造成口腔烫伤。
- IPX7防水等级不包含热气和水蒸汽环境的防水性能。
- 产品充满电后，请先切断电源，从主机拔出电源线时，需用手捏住其坚硬部位，切勿用力拉扯电源线或使用电源线拖拽本产品。
- 请务必使用本制造商认可的，且与此型号设备配套的配件及电源。
- 请在环境温度5°C-35°C范围内使用本产品，并在温度5°C-45°C范围内存放产品及其配件。
- 本产品含有不可拆卸的内置电池，请勿自行更换。

- 请勿将产品及其电池放置于高温处或加热设备的周围，如日照、微波炉、暖器、烤箱等，电池过热可能会引起爆炸。
- 加油站，油库，化学仓库附近等存储有易燃易爆油气或化学品的环境，严禁使用。

肢体不健全、精神或感官上有障碍、缺乏相关经验及知识的人群，需要在有人监护或指导的前提下使用本产品。

以下人群禁用或向医生咨询后方可使用：

- 婴儿、孩童、孕期、经期和哺乳期妇女
- 两个月内刚接受过口腔/牙周手术或正在治疗的人士
- 口腔内有其它症状（如假牙不牢固、牙龈持续出血）
- 其它口腔敏感脆弱的人群等

产品简介

部件展示

配件清单

使用说明

基本操作

- 开机启动

短按一次开关按钮，即可启动冲牙器。

- 功能切换

冲牙器首次开机默认敏感模式，后续开机均默认为上一次关机时使用的模式。

开机状态下，短按模式按钮更换功能模式。

任何模式下，短按开关按钮即可关机。

- 智能定时

冲牙器默认使用达90秒将自动关机。

模式介绍

- 劲爽模式

强劲水压，深层清洁顽固污渍。

- 标准模式

标准模式，适合大部分人群。

- 敏感模式

适合新手和口腔敏感人群。

使用方法

更换喷嘴



- 标准喷嘴：适合日常清洁，清洁牙缝污垢
- 正畅喷嘴：牙套党专用，冲走食物残留

卸除水箱

打开水箱盖，左手握住机身上半部，右手握住水箱，用力抽拉直至拔掉水箱。

步骤一

将水箱拉至正确位置

步骤二

打开水箱上的翻盖，注入适量的水。

- 建议使用低于40°C的温开水或者干净的自来水

步骤三

开机后手持冲牙器，将喷嘴伸入口腔内对准牙缝或牙龈沟并与其垂直，沿着牙齿按顺序慢慢移动清洁。

- 清洁时请微微张嘴，以便清洁后的水能够顺畅流出
- 请勿使用喷嘴用力按压牙龈或牙齿
- 请勿直接对牙周袋喷水，可能导致牙龈出血

友情提示

1. 产品内部可能会残留少量用于出厂性能检测的洁净蒸馏水，属于正常现象，请放心使用。
2. 首次使用或者长时间未使用时，可能会出现开机几分钟后喷嘴才能出水。此时可取下喷嘴，从喷嘴安装处倒水，随后再次安装，重新开机。
3. 如需使用漱口液或其他溶液，应提前向医生或专业人员进行咨询。本产品可用来输送指定的漱口液和抗菌溶液，注意使用溶液后，需要对冲牙器进行冲洗以防止堵塞。
   - 冲洗过程为在水箱中注入部分温水，重新开机空转运行直至液体排干

充电说明

1. 首次使用时请先对产品进行充电直至充满后再使用。
2. 充电前请确保产品和手均处于干燥状态，将充电线插入充电口，连接电源插头。
   - 建议选用输出为5V1A的电源插头
3. 三个月以上未使用时，请先进行连续充电2小时以上以激活电池。
4. 接通电源后，红色指示灯闪烁表示正在充电，绿色指示灯常亮表示充电完成。
   - 红色指示灯闪烁表示电量不足需要充电
   - 充满电约需要2小时
   - 充电过程中禁止使用本产品

清洁保养

1. 日常使用结束后请先确认产品电源关闭，随后倒出水箱内部的残留水滴，重新开机空转运行几秒，将残留液体排干，以避免滋生细菌、出现异味。
2. 请使用柔软的干布擦拭脏污，遇牢固污渍可先用干布微沾稀释后的厨房用中性洗洁剂进行擦拭，再使用干布擦干。
   - 切勿用水冲洗产品或使用腐蚀性液体清洁机器
   - 请勿将本产品浸泡在水中或用水冲洗
3. 硬水带来的矿物质累积会影响使用性能，可在水箱注满温水后加入1汤匙白醋，随后开机将液体排空，再次注满水，再次排空，重复操作直至水箱内无白醋异味，建议每1-3月进行一次上述清洁操作。
4. 收纳保存时请将产品放置于安全、干燥、通风，且儿童接触不到的地方。

服务指南

产品参数

产品型号：MC-BL0201、MC-BL0202、MC-BL0203、MC-BL0204
规格尺寸：60×46×137mm（不含喷嘴）
额定电压：3.7V⎓
额定功率：8W
执行标准：GB4706.59-2008 GB4706.1-2005
功能模式：3档（敏感、标准、劲爽）
工作温度：5-35°C
默认档位：敏感模式
开关方式：按钮
显示方式：灯孔
定时关机：90s
最大容量：180ml
水压范围：50-110PSI
出水方式：脉冲
防水等级：IPX7
电量提醒：模式灯闪烁
续航时间：70天（一天一次，一次使用1分钟）
充电时间：2h
充电电流：1A
电池规格：1100mAh
电 源 线：Type-C
噪　　音：75dB以内

故障处理

故障现象	原因分析	排除方法
水箱漏水	水箱盖密封圈异常	拆开密封圈，重新安装
水压太低	电量不足	充电后使用
	喷嘴堵塞	更换喷嘴
有声音不出水	喷嘴堵塞	更换喷嘴
	内部阀片翘起	开机状态下，从喷嘴安装处倒水
无声音不出水	电量不足（3个月未使用）	连续充电2小时以上以激活电池
突然停止工作	90秒定时保护机制	再次开机使用

备注：若故障情况非上列情况时，请及时切断电源并与本公司售后联系，切勿自行拆卸维修或更换零件。

取出电池步骤如下：

1. 将装饰圈撬开，并取下按键硅胶，然后把螺丝扭下取下塑料盖。
2. 分别切断开电池正负极颜色的电源线，并用电工胶布包好电池正负极的电源线头。
3. 电池要投入指定的回收位置或交环保回收部门处置。

环保清单

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	o	o	o	o	o	o
五金件	o	o	o	o	o	o
机电组件	o	o	o	o	o	o
电路控制组件	×	o	o	o	o	o
电源线	o	o	o	o	o	o
附件	o	o	o	o	o	o

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且目前业内无成熟的替代方案，此产品符合欧盟RoHS指令环保要求。

10 在本指南中所述的正常使用条件下，本产品（除电池外）环保使用期限为 10 年。

5 电池在本指南中所述的正常使用条件下，环保使用期限为 5 年。

本产品使用寿命结束时请勿与一般家庭废弃物一并丢弃，将本产品放到政府指定回收站，也可将本产品寄回美的售后服务中心，服务中心人员会以环境无害的方式处理。
- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出
- 在取出电池时，器具必须要断电
- 电池应安全地处置

Midea

美的商品三包凭证

用户信息

姓名：_____ 电话：_____
邮箱：_____ 邮编：_____
地址：_____

产品信息

产品名称：_____
产品型号：_____

销售商信息

签收日期：_____
购买渠道：_____

故障描述

_____
_____

请认真填写您的信息
在您准备进行产品维修时，需要将此三包凭证与产品一并寄回。

售后政策

7 — 7日无理由退货
30 — 30日换货、退货
365 — 365日以换代修

有关保修期内美的商品的保修，从签收日开始实施，您可按本条款享受退货、换货、维修的服务。

- 签收日起，7天内享受无理由退货；
- 签收日起，30天内发生质量问题，经本公司检测确认后，可以享受换货、退货；
- 签收日起，30-365天内发生质量问题，经本公司检测确认后，可以享受以换代修。

凡属于下列情况之一的，不属于保修范围：

- 未按产品说明书要求使用、维护、保管而造成的损坏；
- 因不正确操作，电源不正常、摔落等及其他意外而造成的损坏；
- 正常使用过程中造成的老化、磨损、变色等；
- 非经本公司认可的维修或改装而造成的损坏；
- 产品的附件（如喷嘴、刷头、风嘴等）及赠品；
- 使用非本司产品标配配件造成的损坏；
- 因不可抗力因素（雷电、地震、火灾等自然灾害）造成的损坏；
- 超出保修期（保修期为1年）。

不属于保修范围内的产品，本公司客户客服仍会热情为您服务。

当您需要进行产品维修或咨询时，请联络购买网店的客服或拨打全国服务热线 400-8609-663 。

1*1mm齿刀线