YBD12AK1_SMS-01

安全警示

- 在节能状态下会发生故障，请拔掉电源插头并重启操作。
- 请勿将此电器用于商业用途或工程项目之外，并请勿改变其预定用途。
- 本产品并不适合无人照看的幼儿或残疾人士产品的使用和/或用户说明的情况。
- 请将本电器放置在儿童无法接触到的地方。儿童不应将电器当作玩具。
- 非专业人员拆解本产品以及安装将会对保修下的客户产品。

警告 表示可能会导致死亡或重伤的安全事项　　**提示** | 温馨提示 | 的内容

注意 表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

重点安全注意事项

- 严禁在手套的情况下将电源插头连接到或从电源插座中拔出电源插头。否则可能会导致触电或受伤。
- 严禁把产品浸入水中或其他液体中，请不要直接将水龙头冲洗，以免漏电。
- 请务必将插头插入电源插座中，并确保插头完全插入。否则可能会导致触电或起火。
- 严禁在没有监护的情况下将电源插头连接到电源插座，发生漏电。
- 严禁在潮湿环境下使用，否则可能会导致触电或火灾。
- 严禁损坏、改造或用力弯曲、拉拉、扭曲电源线。严禁放置任何重物在电源线上面，否则可能会导致电源线受损，引发火灾或触电。
- 严禁在易燃、易爆或者腐蚀性环境下使用，否则可能会导致触电或起火。
- 严禁在雷雨天气使用本产品，否则可能会因为雷击导致触电或起火。

重点安全注意事项

- 产品在使用前，请务必检查插头、电源线、如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似人员更换，以避免危险。
- 禁止将产品置于加热器或炉灶等附近，避免电击风险。
- 禁止自行拆卸、维修本产品以及对产品进行改装，否则可能会造成火灾、触电、人身伤害。
- 在注水和清洁时，应将电源插头拔掉，再次使用产品前请保证其已经干燥。
- 当使用产品时禁止接近会干燥气体喷出的物品，且当将或断开电源插头时，以免烫伤。
- 除使用说明书推荐的清洁剂外，请勿使用其他清洁剂。
- 强烈推荐在防止漏电保护装置（额定剩余动作电流不超过30mA）的电路中使用本产品。
- 请勿将手指或其他物体插入蒸汽喷嘴的出口，否则可能会导致烫伤。
- 请勿将本产品置于儿童或残疾人士可以触及的地方。
- 请勿将本产品置于不稳定的表面上，以免产品意外跌落，有可能损坏或者破坏表面装置，而这个产品不耐使用。
- 使用时请保持远离易燃物品，如窗帘、家具、纸张等。
- 使用时请勿将产品置于电源插座上，以免产品意外跌落，有可能损坏或者破坏表面装置，而这个产品不耐使用。
- 使用时请保持远离易燃物品，如窗帘、家具、纸张等。
- 请勿将本