

**环保清单**  
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
玻璃壶身	○	○	○	○	○	○
手柄组件	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X	X
罩组件	X	○	○	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

**安全警示**  
为了保障使用安全，避免对他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告可能导致使用安全事故发生。

**表示【强制】的内容**  
禁止儿童操作 禁止靠近炉口 禁止使用劣质插销

**表示【禁止】的内容**  
禁止浸液体中 需要专业人员

**保修卡**  
WUJIN 华凌

**使用说明书**  
电热水壶

**维修电话：400-8899-315**

**服务承诺**  
产品保修：自本公司授权的维修网点或客户服务中心起，本产品整机保修一年。

**维修电话：400-8899-315**

**服务承诺**  
产品保修：自本公司授权的维修网点或客户服务中心起，本产品整机保修一年。

**功能说明**  
“烧水”、“花茶”功能为例：  
在待机状态下，按“功能”键，选择“烧水”功能，产品提示音响后，产品进入该功能，数码管显示实时水温，冰球融化后，“烧水”完成，产品提示音响，产品进入保温状态，对应功能指示灯长亮显示。

**清洁保养**  
清洁壶盖：将壶盖取下，用软布蘸清水清洗，并用清水冲洗干净，晾干即可。  
清洁壶身：将壶身取下，用软布蘸清水清洗，并用清水冲洗干净，晾干即可。

**注意此处：**

条码生成规则：Code-128  
数字部分为物料编码  
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印。打印颜色为黑色。

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616350004687		
产品型号/客户型号	WHYS06X1-100A		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折 )		

70g双胶纸					美的生活电器事业部	
标记					外数	
设计					徐晶晶	
校对					杨浩华	
审核					刘东	
工艺					桂东	
阶段标记					重量	
B					1:1	
共 1 张					第 1 张	
说明书					WHYS06X1-100A-101	