

安全警示

- 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
注意 本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用；幼儿玩耍器具的情况。
表示【禁止】的内容
请勿使用本产品进行煮水。
请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
使用后，切断电源，请及时将内外污物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免破坏产品绝缘性能。
工作过程中，禁止移动或晃动产品。
请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
产品不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受损或发生事故。
如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。如因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
不能在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
器具工作期间，某些表面会发热从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。
器具某些表面在使用过程中会变焦，请勿触摸。

- 表示【强制】的内容
本产品仅限于室内使用。
要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
插头需要彻底插入电源插座，以免造成火灾、触电、短路。
电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

- 表示【警告】能造成人员伤亡的事项
放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油流入产品内部，以免影响产品的正常工作。

- 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
在烹饪过程中，请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗拭擦产品烤盘，以免破坏不粘涂层。
产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。

- 表示【温馨提示】的内容
使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声，属正常现象。
产品首次使用时，会蒸发出少量油烟，属正常现象。
产品正常工作的高度范围在0-2000米。
以保证得到专业优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

保修卡 Midea
相关信息(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修网点电话
维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名
维修电话: 400-8899-315
服务承诺
产品如有故障，请与本公司的维修网点或客户服务中心联系。美的多功能电锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)保修期的起始日期以产品发货日期为准。



TEL 400-8899-315


广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com

使用说明书 多功能电锅



产品简介 部件展示

注意 因产品外观略有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。



使用说明 快速入门

温馨提示: 1. 拿起机器时请勿触碰到把手内侧部件，以防烫伤。 2. 请勿在烤盘中心区域烹饪食材。

- 1 插上电源插头，确保按插到到位。
2 拨动前面的调节按钮，调到大火档。
3 在烤盘表面涂上食用油。
4 待油加热后放入食物。
5 盖上锅盖，开始烹饪，适时开盖翻动食物以保证加热均匀。
6 烹饪完成后，拔下电源插头，适当冷却后，用湿毛巾将烤盘擦拭干净。

清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头，断电后稍等几分钟，再用湿抹布擦拭，如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洗。
用完后应倒掉产品烤盘内的油，每次煎煮应换上干净的油。
切勿将器具底座放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。


服务指南

产品参数表: 型号 MC-SK2323Q2-400, 额定电压 220V, 额定频率 50Hz, 额定功率 1400W, 烤盘尺寸(外径) 330x230mm

异常自检

Table with 4 columns: 序号 (Serial No.), 异常现象 (Abnormal Phenomenon), 产生原因 (Cause), 检查要点及排除 (Check points and elimination). Rows include issues like '工作灯一直不亮' and '工作灯一直亮不熄灭'.

电路原理图



环保清单

Table listing hazardous substances and elements: 部件名称 (Component Name), 铅(Pb), 汞(Hg), 镉(Cd), 六价铬(Cr(VI)), 多溴联苯(PBB), 多溴二苯醚(PBDE). Rows include 锅盖组件, 烤盘, 加热组件, 电器组件, 电源线组件.

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证
检验结论: 合格
检验员: 检验员A1
检查日期: 见生产日期
广东美的生活电器制造有限公司

100\*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 5页10P

Table with columns: 标记 (Marking), 变更日期 (Change Date), 变更人 (Change Person), 变更内容 (Change Content). Includes '说明书技术要求' section with material and printing specifications.

Barcode: 1616000000734-XX
备注: 条码生成规则: Code128 数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写。如: 利和-LH, 亿洋-YY; 供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt 数字行转曲后与条码行平齐(同宽6.2mm)

Table with columns: 标记 (Marking), 外数 (Outer Number), 分区 (Zone), 更改文件号 (Change File No.), 签名 (Signature), 年、月、日 (Year, Month, Day). Includes design, proofreading, and process approval records.

70g双胶纸
美的生活电器事业部
说明书
SK2323Q2-400-101
共 1 张 第 1 张