

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

### 安全警示

**● 目的**  
为保证人身安全，避免对他人造成危害和财产损失，请务必遵守以下安全事项，不遵守安全警告可能导致人身伤害或财产损失。

**◎ 表示【禁止】的内容**

- 本产品仅用于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁触摸运行部件或电源线。
- 本产品工作时，禁止将本产品或附件放在运行中的物件，避免意外伤害。
- 禁止在潮湿状态下使用本产品，也不可在浴室等潮湿的环境下使用。
- 禁止在潮湿的环境下或不稳定的台面上使用本产品。
- 请勿使用尖锐物品刮擦产品表面，以免刮伤产品表面。
- 禁止在产品表面或电源线附近使用明火。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过60℃）。

**◎ 表示【限制】的内容**

- 如发生任何异常情况，必须停止使用本产品，并切断电源。
- 本产品发生故障时，应立即停止使用。
- 当发生任何异常情况时，应立即停止使用。
- 本产品发生故障时，应立即停止使用。
- 本产品发生故障时，应立即停止使用。

**△ 可能造成轻伤或财产损失的事项**

- 使用不当可能导致火灾或触电事故。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。

**△ 可能造成人身伤害的事项**

- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。

### 使用说明书

**● 目的**  
本产品为家用绞肉机，使用时请务必仔细阅读本说明书，并妥善保管，以备不时之需。

**◎ 表示【禁止】的内容**

- 本产品仅用于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁触摸运行部件或电源线。
- 本产品工作时，禁止将本产品或附件放在运行中的物件，避免意外伤害。
- 禁止在潮湿状态下使用本产品，也不可在浴室等潮湿的环境下使用。
- 禁止在潮湿的环境下或不稳定的台面上使用本产品。
- 请勿使用尖锐物品刮擦产品表面，以免刮伤产品表面。
- 禁止在产品表面或电源线附近使用明火。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过60℃）。

**◎ 表示【限制】的内容**

- 如发生任何异常情况，必须停止使用本产品，并切断电源。
- 本产品发生故障时，应立即停止使用。
- 本产品发生故障时，应立即停止使用。
- 本产品发生故障时，应立即停止使用。

**△ 可能造成轻伤或财产损失的事项**

- 使用不当可能导致火灾或触电事故。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。

**△ 可能造成人身伤害的事项**

- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。

### 清洁保养

**● 目的**  
本产品为家用绞肉机，使用时请务必仔细阅读本说明书，并妥善保管，以备不时之需。

**◎ 表示【禁止】的内容**

- 本产品仅用于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作时严禁触摸运行部件或电源线。
- 本产品工作时，禁止将本产品或附件放在运行中的物件，避免意外伤害。
- 禁止在潮湿状态下使用本产品，也不可在浴室等潮湿的环境下使用。
- 禁止在潮湿的环境下或不稳定的台面上使用本产品。
- 请勿使用尖锐物品刮擦产品表面，以免刮伤产品表面。
- 禁止在产品表面或电源线附近使用明火。
- 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过60℃）。

**◎ 表示【限制】的内容**

- 如发生任何异常情况，必须停止使用本产品，并切断电源。
- 本产品发生故障时，应立即停止使用。
- 本产品发生故障时，应立即停止使用。
- 本产品发生故障时，应立即停止使用。

**△ 可能造成轻伤或财产损失的事项**

- 使用不当可能导致火灾或触电事故。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。

**△ 可能造成人身伤害的事项**

- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。
- 本产品工作时，严禁触摸运行部件。

条码生成规则: Code-128B  
数字部分为物料编码  
XX为供应商简称, 供应商自行填写  
如: 利和-LH, 亿洋-Y  
要求: 字体 Gotham Book, 字号 10pt

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16167300000021		
产品型号/客户型号	MJ-MC30M1-702		
客户名称	美的		
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折 )		

						70g双胶纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	说明书			MC30M1-702R1-101	
设计	杨杰豪	2020-11-23	标准化	韦炳生	2020-11-23					
校对	徐凯	2020-11-23				阶段标记	重量	比例		
审核	宋伟伟	2020-11-23					重量	1:1		
工艺	薛鑫	2020-11-23	审批	徐建飞	2020-11-23	共 1 张 第 1 张				