

PANTONE1375C

28g双铜纸+专色1375C 印刷颜色：80k

封底

封面

<h3>异常自检</h3> <p>经以下处理后，加湿器如还不能正常工作，请与客户服务中心或当地维修点联系。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>故障现象</th> <th>可能造成原因</th> <th>处理方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">加湿器不工作</td> <td>适配器没插上或接触不良</td> <td>插上适配器确保接触良好</td> </tr> <tr> <td>开关按键不良</td> <td>检查开关键</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">整机不能关闭</td> <td>机体损坏</td> <td>送至维修点维修</td> </tr> <tr> <td>电路板损坏</td> <td>送至维修点维修</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">出雾量小或不出雾</td> <td>水位过高或者过低，或者缺水</td> <td>加水至适当水位</td> </tr> <tr> <td>棉棒吸水不充分</td> <td>安装前棉棒浸泡充分后，再装回导管</td> </tr> <tr> <td></td> <td>雾化片脏堵</td> <td>用棉签沾少许白醋，轻轻擦拭雾化片</td> </tr> </tbody> </table> <p>7</p>	故障现象	可能造成原因	处理方法	加湿器不工作	适配器没插上或接触不良	插上适配器确保接触良好	开关按键不良	检查开关键	整机不能关闭	机体损坏	送至维修点维修	电路板损坏	送至维修点维修	出雾量小或不出雾	水位过高或者过低，或者缺水	加水至适当水位	棉棒吸水不充分	安装前棉棒浸泡充分后，再装回导管		雾化片脏堵	用棉签沾少许白醋，轻轻擦拭雾化片	<h3>安全警示</h3> <h4>安全注意事项</h4> <ul style="list-style-type: none"> 接通电源，不要用湿手插接电源插头，以免触电； 请勿在水箱无水状态下进行开机工作； 请勿在水箱中加入非本公司生产或指定的任何添加剂； 切勿向水箱内投入、放置任何物品或宠物； 禁止在出雾口加水； 加湿器工作时，请勿接触水箱中的水或水中的部件； 加湿器工作时，请勿触动主机； 禁止遮挡出雾口，请保持出雾口上方畅通； 禁止擅自更换不同规格的USB线； 请勿将本机放在水源附近； 禁止擅自拆解、改装、修理内部部件； 切勿攀爬或坐于本机上； 禁止在加湿器周围存放易燃易爆物品，请勿放置在热源附近； 禁止用水直接冲淋加湿器； 禁止通过直接拔掉电源插头的方式来关闭加湿器。 <p>△ 可能造成轻伤或财产损失的事项</p> <ul style="list-style-type: none"> 请使用软化水进行加湿 请勿使用破损或老化的电源线；禁止擅自更换电源线，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换；雷雨天气必须切断电源； 出现异常现象(如烧焦气味)时，必须停止运行并切断电源； 长期不使用时请拔掉电源插头，并将水箱清洗干净； 为避免细菌滋生，请经常更换水箱里的水； 移动机器时，请先拔掉电源插头，保持水箱平稳，以防水箱中水溢出； 水箱有水的情况下，若产品出现异响，请务必立刻拔掉电源插头并送检； 本产品适宜使用环境温度：5℃-40℃，相对湿度：<80%RH。（请使水温低于40℃的软化水） <p>8</p>	<h3>环保清单</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">部件名称</th> <th colspan="6">有害物质</th> </tr> <tr> <th>铅(Pb)</th> <th>汞(Hg)</th> <th>镉(Cd)</th> <th>六价铬</th> <th>多溴联苯</th> <th>多溴联苯醚</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>塑料外壳</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>硅胶</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>USB线</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>X</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PCB组件</td> <td>X</td> <td>0</td> <td>X</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>包装印刷品</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>本表格依据SJ/T 11364的规定编制</p> <p>O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。</p> <p>X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是，以现有的技术条件要使产品零部件完全不含上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。</p> <p>10 本产品的“环保使用年限”为10年，其标识如左图所示，只在在本说明书所述的正常使用情况下使用本产品时，“环保使用年限”才有效。</p> <p>9</p>	部件名称	有害物质						铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚	塑料外壳	0	0	0	0	0	0	硅胶	0	0	0	0	0	0	USB线	0	0	X	0	0	0	PCB组件	X	0	X	0	0	0	包装印刷品	0	0	0	0	0	0	<h3>保修卡</h3> <p>相关信息（用户填写）</p> <table border="1"> <tr> <td>用户名</td> <td>常用电话</td> </tr> <tr> <td>通信地址</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产品型号</td> <td>产品编号</td> </tr> <tr> <td>购买店铺</td> <td>购买日期</td> </tr> <tr> <td>发票号码</td> <td></td> </tr> </table> <p>维修记录</p> <table border="1"> <tr> <td>维修日期</td> <td></td> </tr> <tr> <td>故障内容</td> <td></td> </tr> <tr> <td>处理详情</td> <td></td> </tr> <tr> <td>维修单位名称</td> <td></td> </tr> <tr> <td>维修员姓名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>维修单位电话</td> <td></td> </tr> </table> <p>在购买本产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其邮寄回公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。</p> <p>服务承诺</p> <p>产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或服务中心联系。本产品实行整机一年保修期。</p> <p>保修期限自购买日期以产品发货日期为准。</p> <p>凡属下列情况之一的，不属于保修范围：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 用户拆机、使用、保管、维护不当而造成损坏，或人为损坏； 2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修； 3. 产品附件、电源线、电源线插头等配件损坏； 4. 使用非我公司产品标准的配件或配件，造成损坏； 5. 因不可抗力造成产品损坏或产品配件无法正常清洗； 6. 非正常使用（如摔落、商用、公用电网）的产品； 7. 超出保修期； 8. 无有效发票； 9. 不可抗力造成损坏。 <p>不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您提供服务。</p> <p>维修电话：400-930-9983</p>	用户名	常用电话	通信地址		产品型号	产品编号	购买店铺	购买日期	发票号码		维修日期		故障内容		处理详情		维修单位名称		维修员姓名		维修单位电话		<p>产品合格证</p> <p>检验结论：合格 检验员：_____ 检验日期：_____ 美的智慧家居科技有限公司</p> <p>制造商：美的智慧家居科技有限公司 地址：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬蓬路工业大道美的全球创新中心四栋二楼C区东北面 邮编：528311 电话：400-930-9983 网址：www.buguhome.com.cn 版本：V1.0</p> <p>本公司有权在不通知的情况下，对任何印刷或媒体内容上的错误，保留本公司权利。</p> <p>注：产品若有技术改进，会编进新手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有变动，以实物为准。</p>	<p>产品使用说明书 加湿器</p> <p>使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管</p>
故障现象	可能造成原因	处理方法																																																																																														
加湿器不工作	适配器没插上或接触不良	插上适配器确保接触良好																																																																																														
	开关按键不良	检查开关键																																																																																														
整机不能关闭	机体损坏	送至维修点维修																																																																																														
	电路板损坏	送至维修点维修																																																																																														
出雾量小或不出雾	水位过高或者过低，或者缺水	加水至适当水位																																																																																														
	棉棒吸水不充分	安装前棉棒浸泡充分后，再装回导管																																																																																														
	雾化片脏堵	用棉签沾少许白醋，轻轻擦拭雾化片																																																																																														
部件名称	有害物质																																																																																															
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚																																																																																										
塑料外壳	0	0	0	0	0	0																																																																																										
硅胶	0	0	0	0	0	0																																																																																										
USB线	0	0	X	0	0	0																																																																																										
PCB组件	X	0	X	0	0	0																																																																																										
包装印刷品	0	0	0	0	0	0																																																																																										
用户名	常用电话																																																																																															
通信地址																																																																																																
产品型号	产品编号																																																																																															
购买店铺	购买日期																																																																																															
发票号码																																																																																																
维修日期																																																																																																
故障内容																																																																																																
处理详情																																																																																																
维修单位名称																																																																																																
维修员姓名																																																																																																
维修单位电话																																																																																																

产品简介

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

配件清单

- 说明书x1
- 备用棉棒x1
- USB线x1

使用说明

△ 注意

- 使用前请检查各零部件是否齐全完好；
- 注水前，请务必拔掉电源插头；
- 加水高度不能高于最高水位线。

连接机器

1. 请将附带的USB电源线连接到机体上的TypeC插孔中，并将产品摆放到平稳的位置。
2. 取下上身组件。
3. 加入软化水到水箱中，加水高度不得高于最高水位线。
4. 取出棉棒浸泡湿润后，再装回棉棒套管内。
5. 盖好上身组件。
6. 将USB插头插入电脑USB接口或相应的电源中。

开始使用

1. 接通电源，机器通电，机器处于待机状态。
2. 按“”键，机器开始工作。默认为连续喷雾模式，再次按此键，关闭喷雾。
3. 按“”键，机器从连续喷雾模式切换为间歇喷雾模式，再次按此键，切换为连续喷雾模式，循环切换。

△ 注意

- 在产品组装过程中，严禁打开上层组件加水；
- 加水必须在关闭电源的情况下进行；
- 机器在开工4小时后可后，自动关机并停止雾化；
- 初次使用，或长期闲置后再次使用，请先取出棉棒，浸泡湿润后，再装回管中使用。
- 建议使用软化水；如果使用自来水，会产生水垢导致雾化片脏污，清理方法参考附录B（雾化片清洗处理方法）；
- 家中如有饮水机，可直接使用软水。另外可将自来水煮沸后凉凉，进行使用。
- 纯净水对机器无损伤，但会导致出雾量过小，不建议使用。

使用说明

加水

逆时针方向旋转上身组件，往水箱中加入软化水，加入高度不得高于最高水位线。

3

使用说明

棉棒安装

取下上身组件，顺时针旋转并拔出棉棒套管，取出棉棒；更换时注意底部弹簧。

注：产品型号BG-HD31、BG-HD32的加水方式及棉棒安装操作方法一致。

4

清洁保养

- 清洁前，请务必拔掉电源断电。
- 加湿器必须定期清洗水箱和机壳内的水垢、杂物，建议一周清理一次。

水箱外部清洁

可直接用干净软湿布擦拭。

水箱内部清洁

加入除垢剂及少量软化水进行清洗并清洗。

5

产品参数

以下为设计参数，实测参数以产品为准；根据房间内温度湿度的不同，加湿量会有浮动。

型号	BG-HD3
额定电压	5V=
额定功率	2W
雾化时间	≥4小时
噪音	35dB(A)
水箱容量	180mL
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.48-2009

电路原理图

6

型号 BG-HD3
 展开尺寸 480*110mm
 成品尺寸 80*110mm