

16161100003806



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
物料编码：16161100003806

快速入门指南 高速IH电压力锅



微信扫一扫，获取电子说明书
使用前置维修指南手册，并妥善保管




产品简介


△注意

1. 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件展示



配件清单



使用说明

快速入门

△注意

以“肉/鸡”为例，也可以选择其他功能，如“快速饭”“蹄筋”等。


- 准备汤料、清洗食材
把汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜等）洗净，切块放入内锅。
- 放水至对应刻度
根据食材份量加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。
注：不可超过最大刻度线。



使用说明

快速入门

- 连接电源
合好上盖，插上电源插头，确保接触到位。
- 功能选择
按“菜肴”键，选择“肉/鸡”。



菜肴 ▶ 肉/鸡

- 调节烹饪时间（此步骤可选）
按“+”“-”键，调节所需烹饪时间。
- 调节烹饪压力（此步骤可选）
选择“压力口感”键，按“压力口感”或“+”、“-”键，调节烹饪压力。

± ▶ 0:40

压力口感 ▶ ± ▶ 6.5

- 开始烹饪
按“开始”键，进入煲汤状态，数码管显示跑马灯后进入智能倒计时。

开始 ▶ 08:00 ▶ 08:40

“智能倒计时”功能

为了达到最佳烹饪效果，产品会根据用户的实际烹饪量，在烹饪过程中智能调整烹饪时间。起压阶段会动态判断食物烹饪量，此时显示时间会出现跳动情况；起压后会准确显示倒计时时间。

8 烹饪结束

煲汤结束自动进入保温状态。
注：“可开盖”灯亮，即可开盖。



“保温/取消”键说明

- 需要切换或取消当前功能，可按“保温/取消”键两次(3秒内)，重新选择。此“取消”操作对所有功能适用。
- 在待机状态下，按“保温/取消”键可直接进入保温状态。

预约

喷香米饭、祛脂汤、香糯快粥三个快捷功能如需预约，需先设置预约时间，再按对应的快捷功能键。其他功能预约应参照如下操作预约。

预约设置时间为烹饪完成倒计时。例如，当前时间晚上10:00，预约明天早上7:00完成烹饪，则设置预约时间为9小时。

- 预约前，参照快速入门步骤准备食材、选择功能、调节烹饪时间和压力。
- 设置预约时间
按“预约”键，再按“+”“-”键，调节所需预约时间。（如预约时间为9小时）

预约 ▶ ± ▶ 9:00

3 启动预约

按“开始”键，烹饪将会在指定时间完成。

使用说明

祛脂釜使用说明

以滋补汤为例，也可选择其他汤类功能。祛脂釜只能配不锈钢内锅使用。

- 放置食材：将煲汤食材放入内锅中。
注：部分易熟或汤渣大料可放在祛脂釜中。
- 加水：加水量请控制在2.2-3.0L（2.5L祛脂效果最佳）。




- 放入祛脂釜，确保平稳放置到位，并再次确认水量没过釜底，且不超过最高水位线。



- 合好盖后选择功能，按“特色”键选择“滋补汤”，然后按“开始”键开始烹饪。

特色 ▶ 滋补汤 ▶ 开始


- 烹饪完成后，打开盖待稍冷却后，用提取架向上提取祛脂釜，待汤沥出后拿出祛脂釜即可。



注：为达到祛脂增香效果，请确保“醇香模式”在烹饪中处于常亮工作状态，其工作时产品会持续排气沸腾。若关闭“醇香模式”，烹饪过程不会排气沸腾。

提取架使用说明

首先按照图1放入提取架，然后按照图2扣住祛脂釜提手向上提。




注：提取架可直接放入内锅中作蒸架使用。

祛脂釜其他使用说明

一锅两煮

用于同时烹饪两种不同的食材，内锅可煲汤/炖肉/煮饭，祛脂釜可蒸菜。

- 准备食材，分别放入内锅和祛脂釜中，加适量水。
- 合上盖，按“菜肴”键选择“一锅两煮”。



菜肴 ▶ 一锅两煮

- 按“开始”键，电压力锅即开始烹饪。

△注意


- 内锅不建议煮粥/稀饭，会存在溢出风险。
- 内锅煮饭最多4杯米，煲汤/炖肉不超过1000mL水位线。
- 最低烹饪时间建议设置20分钟，其他难熟食材建议设置30分钟以上，否则会在不熟的风险。

使用说明

祛脂釜其他使用说明

营养蒸

- 向内锅中倒入适量清水。



- 放入祛脂釜和食材，合上盖，接通电源，按“主食”键，选择“营养蒸”。按“开始”键，电压力锅开始烹饪。

主食 ▶ 营养蒸 ▶ 开始

注：使用“营养蒸”功能时，可以拔掉祛脂釜底部的盖子，让蒸汽更好的进入釜内。

醇香模式

“醇香模式”功能指示灯亮为工作状态，烹饪过程持续排气沸腾，任意时间按“醇香模式”功能可取消，指示灯灭，烹饪过程不排气。



△注意

目前仅有“肉/鸡”、“牛/羊肉”、“蹄筋”、“祛脂汤”、“滋补汤”、“药膳汤”、“柴火鸡汤”、“大骨汤”功能具有醇香模式。

功能说明

WiFi-连接手机客户端

- 用途：手机联网后，本产品可通过“美居”APP实现远程操控和显示，还可享受更多专属的智能平台内容；
- 配网：请参照“美居APP-家电配网指引”单页。

快捷功能烹饪（以祛脂汤为例）

烹饪前工作准备好后，合上盖，按“喷香米饭”、“祛脂汤”、或“香糯快粥”键，电压力锅即开始烹饪。

- 放置食材到内锅中，加水至2.2-3.0L，放入祛脂釜。
- 合上盖，按“祛脂汤”键，电压力锅开始烹饪，烹饪完成即可食用。



△注意

“祛脂汤”必须使用祛脂釜且不要手动关闭醇香模式，否则会影响祛脂汤的祛脂效果。

使用说明

功能说明

中途开盖/排气

- “中途开盖/排气”功能用于在烹饪过程中开盖加菜加料，如需加入易熟食物、蔬菜等；

- 使用方法：
 - 烹饪开始前，选择“中途开盖”功能，烹饪过程中智能提醒可开盖；
 - 烹饪过程中，选择“中途开盖”功能，产品立即降压，降压后提醒可开盖；
 - 烹饪过程中若误按“中途开盖/排气”键，可再按一次该键取消操作。

- 使用操作：
 - 选择“中途开盖”功能；
 - 提醒可开盖后，开盖加菜加料；



△注意

目前仅有“肉/鸡”、“牛/羊肉”、“蹄筋”、“祛脂汤”、“滋补汤”、“药膳汤”、“柴火鸡汤”、“大骨汤”功能可用“中途开盖”功能。


清洁保养

△注意

请确保电压力锅没有通电！

破泡器清洁

- 握住破泡器尾端，将其从上盖拉起。
- 将破泡器分开清洗后，按照破泡器指示方向重新旋紧，放回原位。



盖板清洁

- 按下盖板拆卸按键。
- 握住盖板把手向外拆出盖板。



△注意

清洁保养

△注意

请确保电压力锅没有通电！

盖板清洁

- 清洗盖板、密封圈、防堵罩和浮子，并擦干重新安装到位。
- 对准孔位后往里直推，然后再用双手按压盖板下方，将盖板安装到位。



储水盒清洁

- 将储水盒直接取出。
- 清洗储水盒并擦干。



- 将储水盒重新放到原位。

锅体清洁

- 内外锅体的水、饭粒、杂物等需清理干净。
- 内锅底部清洁擦干。



服务指南

产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	容量	工作压力
MY-HT5078PG	220V-50Hz	1600W	5L	112kPa

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号



广东美的生活电器制造有限公司
生产日期见生产批号前6位（年/月/日）
本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤K16-204-00125

△注意
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 007

封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下： 条码码质：EAN128码 条码内容：说明书编码 条码大小：40x18mm 条码下方文字：说明书编码+厂家缩写（需厂家自行增加）， 字体：GothamMedium 颜色：85%黑 注：条码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。 例：厂家为美的  16161000007638MD	说明书技术要求		美的电压力锅 【机密】			
	制作	陈丽琳	型号	MY-HT5078PG		
编码	16161100003806	印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色	<input type="checkbox"/> 双色	<input checked="" type="checkbox"/> 三色	<input type="checkbox"/> 四色
尺寸	210*145 mm	钉装方式	<input type="checkbox"/> 钉装	<input checked="" type="checkbox"/> 折页	<input type="checkbox"/> 胶装	
材质	105g 双铜纸	其他要求	蓝色：C90 M20 Y0 K0			
 QS许可颜色： C100 M40 Y0 K15 参考专色：285C 生产许可	变更记录	A: 20200225制作				

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）