

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

### 保修卡

相关信息	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码
维修记录	
维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	维修人员签名

**维修电话: 400-8899-315**  
在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司, 维修时请携带保修卡及有效发票正本。

**服务承诺**  
产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
本产品实行整机一年保修期。(仅适用家庭使用的产品)  
保修期的起始日期以产品发票日期为准。  
凡属下列情况之一的, 不属保修范围:  
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;  
2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;  
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;  
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;  
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;  
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;  
7. 超出保修期;  
8. 无有效发票;  
9. 因不可抗力造成损坏;  
不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。

广东美的生活电器制造有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编: 528311 | 网址: www.midea.com | 16162000001173-H S

### 使用说明书

多功能煎烤机(电饼铛)

1. 打开微信扫一扫, 扫描二维码, 进入美书小程序

微信扫码二维码, 领取电子说明书

2. 查找产品专属电子说明书(两种方式选其一)

方法一: 扫描条码

将数字开头条码粘贴到美书小程序

方法二: 输入产品型号

输入产品型号, 获取电子说明书

3. 使用小贴士(推荐): 点击“添加收藏”后, 可在美书首页“我的收藏”处理查看

### 安全警示

**提示** 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项, 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

**注意** 本产品考虑以下情况:  
\* 无人看管时儿童对器具的使用 \* 幼儿玩弄器具的情况

- 请勿使用本产品进行煮水。
- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品, 以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头, 以免触电、受伤。
- 电源线插头损坏, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 使用后, 切断电源, 请及时将内外污染物清理干净, 但切勿将产品放入水中或用水清洗, 以免损坏产品绝缘性能。
- 工作过程中, 禁止移动或晃动煎烤机(电饼铛)。
- 请勿改造; 除维修技术人员以外, 其他人不得进行分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式进行操作, 以免造成电源线破损引起火灾、触电; 电源线强行折弯、靠近高温、明火、热源等。
- 煎烤机(电饼铛)不要放在不平整、潮湿或者靠近其它热源、热源的地方, 否则会受到损坏或发生事故。
- 如需进行产品维护或更换零件, 请到美的指定的专业维修网点, 避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 不能在焊接时或独立的温控控制系统的方式下运行。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具工作期间, 某些表面会发热从而导致温度很高, 严禁用手触摸热盘及产品表面, 以免烫伤。
- 器具某些表面在使用过程中会发热, 请勿触摸。
- 本产品仅限于室内使用。
- 严禁单独使用额定电流10A以上的带接地线插座, 如果与其他电器合用, 插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压, 以免造成火灾、触电、电源线破损请勿使用。
- 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖, 产品出现故障, 必须送到指定的维修点维修。
- 插头需彻底插入插座, 以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插座以及产品插座如有灰尘或水迹, 请及时清理, 以免造成火灾、触电或短路。
- 放油过多溢出时, 请及时擦拭, 切忌让油流入产品内部, 以免影响煎烤机(电饼铛)的正常工作。
- 在烹饪过程中, 请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品, 请勿用金属或粗糙之物刮拭煎烤机(电饼铛)烤盘, 以免损坏不涂层。
- 产品不能作为商业用途使用, 以免影响产品使用寿命。
- 使用时因为内部温度变化, 零部件收缩膨胀时发出“咔哒”声, 属正常现象。
- 产品首次使用时, 会蒸发出少量油烟, 属正常现象。
- 产品正常工作的高度范围为0-2000米。
- 以保证得到专业优质的服务, 请保管好说明书, 不要丢弃。

### 环保清单

产品中有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳组件	○	○	○	○	○	○
烤盘	○	○	○	○	○	○
铲子	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○	○
PCB组件	X	○	X	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。  
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.14-2008

145\*210mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 2页4P

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616200001173		
产品型号/客户型号	煎烤机通用说明书	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它: _____ )		

**注意:**

1616200000201-XX  
条码生成规则: Code128  
数字部分为物料编码  
XX为供应商名称(大写字母), 供方自行打印

						70g双胶纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				说明书	
设计	姓名	XXXX-XX-XX	标准化	姓名	XXXX-XX-XX	阶段标记	重量	比例		
校对	姓名	XXXX-XX-XX							煎烤机通用说明书	
审核	姓名	XXXX-XX-XX				B	重量	1:1		
工艺	姓名	XXXX-XX-XX	审批	姓名	XXXX-XX-XX	共 1 张 第 1 张				