



IH全智能电饭煲


快速入门手册



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管


产品简介



产品以HS4075为例

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知，产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

部分产品配有可升降蒸笼，通过旋转蒸笼的底部配件可实现升降功能。



型号	额定电压/ 额定频率	额定功率 (W)	额定容量 (L)	超快煮/快速饭 档热效率值(%)	待机功率 (W)	保温能耗 (W.h)	能效等级 (级)
MB-HS4073	220V- 50Hz	1250	4.0L	86	1.8	35	2
MB-HS4075			4.0L	90	1.8	35	1
MB-HS5073			5.0L	90	1.8	35	1
MB-HS5075			5.0L	90	1.8	35	1


执行标准：GB4706.19-2008,GB4706.1-2005,GB4343.1-2009
GB17625.1-2012,GB12021.6-2017,Q/MD 004

预约时间设定

例：预约8小时3杯丝苗米口感适中的精华饭

注意：预约时间为完成烹饪的时间。不可预约功能：热饭。

1 烹饪准备



将淘洗干净的米放入内锅，根据量杯米的多少(3杯丝苗米)，放水至相应水位线。

注：可根据个人喜好增减水量

2 选择功能、米种、口感



温馨提示：

- 1、预约时间建议不要超过12小时，否则米饭可能会出现异味；
- 2、口感选择需要在预约设置时间之前完成；
- 3、“设置米种”操作只针对有此功能的机型，如果没有请跳过，执行下一步操作；
- 4、部分产品没有口感选择功能，有“好粥到”功能，能选择“小米粥”，“养生粥”，“杂粮粥”，请依据个人喜好进行选择。

● 预约设置时间



8:00

HS4070/HS5070:

按“预约”键，时间在闪烁，再按“时”键、“分”键，调节所需时间。

FB40Star501/HS4075/HS5075/HS4073/HS5073:

按“预约”键，时间在闪烁，再按“预约”键，调节所需时间。

注：显示状态以实物为准。

● 开始烹饪




按“开始”键，进入预约烹饪状态，烹饪将会在指定时间内完成。

煮饭示例

功能以实物为准。

1 烹饪准备



例 3杯丝苗米煮精华饭

将淘洗干净的米放入内锅，根据量杯米的多少(3杯丝苗米)，放水至相应水位线。

注：可根据个人喜好增减水量。

2 选择功能



合上电饭煲盖，按“功能”键，选择你需要的功能(如“精华饭”)。

3 开始烹饪



按“开始”键，进入煮饭状态。

4 煮饭状态

开始时显示如下：



一段时间后显示剩余时间：



注：显示状态以实物为准。


5 煮饭结束

煮饭结束，进入保温状态，如不需要保温，按“保温/取消”键。

保温/取消

饭类功能烹饪

热饭



- 1 打松米饭，洒上50-80克水，按“功能”键选择热饭功能，再按“开始”键。



- 2 自动进入保温后，请在30分钟内将米饭翻松。

温馨提示:建议使用此功能时，米饭最大量不超过4刻度。

温馨提示：1、所有功能烹饪结束后，会自动进入保温功能； 2、保温过程产品会加热，将米饭维持在适宜食用的状态；


3、产品可实现24小时保温功能； 4、建议保温时间在5小时内为佳，以免米饭变色或变味；

5、智能倒计时：饭类功能具有全程倒计时显示，以中小米量为默认时间，煮饭初期根据不同米量智能判断并调节显示时间；

6、部分产品配备“电极智慧眼”技术，烹饪过程中指示灯会亮起。

饭类功能烹饪


杂粮饭



- 1 杂粮先用热水浸泡2-3小时，淘洗干净后，一起放入内锅。


功能 ▷ 杂粮饭 ▷ 开始

- 2 合上盖，按“功能”键，选择“杂粮饭”，再按“开始”键，开始烹饪。



- 3 烹饪完成，开盖搅拌均匀，晾一下蒸汽。

锅巴饭



- 1 备好米和水

将淘洗干净的米放入内锅，根据量杯米的多少，加水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。


- 2 加入配料

每1杯米放入20克油、2克盐。

功能 ▷ 锅巴饭 ▷ 开始

- 3 合上盖，按“功能”键，选择“锅巴饭”，再按“开始”键，开始烹饪。

二米饭



- 1 备好米

大米和小米一起煮出来的米饭，称之为二米饭，建议按照小米：大米=1：4的体积比进行混合。

- 2 加水


按照小米和大米的总米量对应的刻度进行加水，也可根据个人喜好增减水量。若想增加小米米量，请酌情增加水量。

功能 ▷ 二米饭 ▷ 开始

- 3 合上盖，按“功能”键，选择“二米饭”，再按“开始”键，开始烹饪。

特色功能烹饪

煮粥



- 1 将淘洗干净的米放入内锅，根据量杯米的多少，放水至相应水位线，也可根据个人喜好增减水量。

注：放水都不能超过最高刻度线。


香浓粥

或 功能 ▶ 煮粥 ▶ 开始

- 2 合上盖，按“香浓粥”键，等待烹饪完成。或按“功能”键选择需要的功能，再按“开始”键，开始烹饪。

注：如豆类粥或杂粮粥可按实际情况酌量调整米水比例。

蒸煮



- 1 内锅加水至“蒸煮水位”刻度，食物放在蒸笼或蒸架上，再放入内锅。

功能 ▶ 蒸煮 ▶ 开始


- 2 合上电饭煲盖，按“功能”键，选择“蒸煮”，再按“开始”键，等待烹饪完成。

温馨提示：蒸煮默认时间为30分钟，蒸煮显示时间为水沸腾后到结束所需时间，并非蒸煮功能所需时间。针对难煮熟的食物，建议再蒸煮一次。


清洁安装

注意：清洁时确保电饭煲没有通电！

拆卸盖板清洁



- a 按盖板按钮，卸下盖板；




- b 用水冲洗整块盖板，擦干；
- c 对准凹位插入盖板，向内推入上盖，听到“咔嚓”一声，安装到位。
备注：盖板和蒸汽阀的拆卸方式因产品型号而异，请以实物为准。

清洁安装

注意：清洁时确保电饭煲没有通电！ 蒸汽阀冷却状态！

蒸汽阀清洁




按a方向旋转卡扣，按b方向拆下并取出蒸汽阀盖，对蒸汽阀盖、蒸汽阀座进行清洁。

温馨提示：

- 1、此款蒸汽阀位于活动盖板背部，且蒸汽阀仅限上述位置的拆装，请勿强行对其他部位进行拆装；
- 2、合上蒸汽阀盖之前，请安装好硅胶密封条。

煲体清洁



- a 线圈盘如有水，饭粒，杂物都必须清理干净；



- b 内锅底部清洁擦干；
- c 外壳罩此处有储水功能，请注意清洁。


使用准备



a 内锅放入煲体内；



b 压下上盖，直到听到“咔嗒”一声；



- c 连接煲体插头；
请用力向内插，确保插头已经插到底。
- d 插上电源插头。

产品合格证

检查日期：见生产批号

检查结论：合格

检验员号：验A1



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

MB-HS4070/HS5070/HS4073/HS5073产品食品接触清单:

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求:

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层 / 铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
活动盖板、上盖传感器、蒸笼	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
饭勺、汤勺、内盖、面盖、蒸汽阀、蒸汽阀帽、蒸汽阀汽道栅格、蒸汽口密封圈压块	聚丙烯(丙烯均聚物)/ 丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
量杯、防溢电极支架	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP

铝合金(wt.%): $Si \leq 0.6, Fe \leq 0.7, Cu \leq 0.3, Mn \leq 1.5, Mg \leq 0.9, Zn \leq 0.15, Cr \leq 0.1$

注: HS4073/5073无“蒸汽口密封圈压块”、“防溢电极支架”零件。

HS4070/5070无“面盖”零件。

MB-HS4075/HS5075/FB40Star501产品食品接触清单:

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求:

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层 / 铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250℃
活动盖板、上盖传感器	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
硅胶件	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
饭勺、汤勺、蒸笼、内盖、蒸汽阀、蒸汽阀帽、蒸汽阀汽道栅格	聚丙烯(丙烯均聚物)/ 丙烯乙烯共聚物	GB4806.7-2016	PP
量杯	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP

铝合金(wt.%): $Si \leq 0.6, Fe \leq 0.7, Cu \leq 0.3, Mn \leq 1.5, Mg \leq 0.9, Zn \leq 0.15, Cr \leq 0.1$

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编: 528311

网址: www.midea.com

物料编码: 16161000005302



微信扫一扫 更多家电Tips尽在美书

* 支持微信5.3及以上版本

尺寸：210x145mm折页，三色印刷，105克哑粉纸，共4页	说明书		美的电饭煲【机密】	
	制作	徐晶晶	型号	MB-FB40Star501
	编码	16161000005302		MB-HS4075/5075/4070/5070
	变更记录	A:20170526 初版 A2:20170527 水位线调整 P2/3/4/5 A3:20170531 P2/3/4/5 修改内容 A4:20170605 P1/2/3/4/ 盖板/LOGO/增加5075/改功能描述 A5:20170609 P1/2/5 改面板、快捷键、煲汤 A6:20170614 修改食品接触清单 A7:20170614 增加食品接触清单P7 去掉腰线P1 煲汤描述P5 A8:20170614 P2/3 描述 P4水位线 P6食品接触清单 A9:20170615 P345 腰线，锅提手修改 A10:20170616 P345 腰线，锅提手修改 A11:20170623 P2快捷键预约描述 P4去烹饪等待 P6 拆蒸汽阀更换图示 P6外壳罩功能描述 A12:20170628 P1修改毛重 P3描述 A13:20170704 P3 5智能倒计时 P5 温馨提示 建议再煮一次 P6 蒸汽法清洁 温馨提示2 最后一页，食清单 合格证日期 A14:20170726 P2 5075高度，P6温馨提示		
	B1:201700809 p1加4070 5070 p2设置米种 B2:201700810 p1加4070 5070 B3:20170818 按陈伟、精品工程要求修改 B4:20170821 补充修改 B5:20170822 水位线，界面 B6:20170822 修改蒸汽阀盖 abc处 B7:20170825 电极智慧眼 修改食品接触清单_加4070 B8:20170828 改蒸笼 B9:20170904 P1、封底 产品尺寸370*290*255 食品接触清单去蒸汽口密封圈压块 B10:20170928 修改食品接触清单（戴钧，陈伟） B11:20170929 修改描述及内容（陈伟，精品工程） B12:20171010 修改盖板 B13:20171012 面板 B14:20171013 加入HS4073/5073 B15:20171016 P2加入73 B16:201711120 70清单，加入蒸汽阀汽道栅格，防溢电极支架PP B17:20171121 73毛重5.1 5.2 B18:20171121 去掉73信息			
朱林博	C1:20171204 加入start701,73信息 20171206 701改为501 C2:20180124 改盖板，增加二米饭功能(加入说明)，改为大米 C3 C3-1 C3-2:20180126 产品介绍以4075为例 C4: 修改描述：煮粥煲汤预约除外，二米饭增加小米 20180130 C5: 加入蒸笼说明，二米饭加入体积说明 20180201 C7: 盖板修改，加入美书二维码 20180303			
发外做货待切换	D1: 更新能效信息----徐晶晶20180519			
(周金龙/张家松)				