

安全警示

安全注意事项

- 接通电源，不要用湿手插拔电源插头，以免触电。
- 请勿在水箱无水状态下强行开机工作。
- 请勿在水箱中加入非本公司生产或监制的任何添加剂。
- 切勿向水箱内投入、放置任何物品或宠物。
- 禁止在出雾口加水。
- 加湿器工作时，请勿接触水槽中的水或水中的部件。
- 禁止遮挡出雾口，请保持出雾口上方畅通。
- 禁止擅自更换电源线，或将数据线中途驳接与其他电器并联使用。
- 请勿将本机摆放在水源附近。
- 禁止擅自拆解、改装、修理内部部件。
- 切勿攀爬或坐于本机上。
- 禁止在加湿器周围存放易燃易爆物品，请勿放置在热源附近。
- 禁止用水直接冲淋加湿器。
- 禁止通过直接拔掉电源插头来关闭加湿器。

7

⚠ 可能造成轻伤或财产损失的事项

- 请使用纯净水进行加湿。
- 请勿使用破损或老化的电源线；禁止擅自更换电源线，如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
- 雷雨天气必须切断电源。
- 出现异常现象（如烧焦气味）时，必须停止运行并切断电源。
- 长期不使用时请拔掉电源插头，并将水箱清洗干净。
- 为避免细菌滋生，请经常更换水箱里的水以及水槽里面的水。
- 移动机器时，请先拔掉电源插头，保持水箱平稳，以防水箱中水溢出。
- 水箱有水的情况下，若产品出现倾倒，务必立刻拔掉电源插头，并送检修。


8

产品简介


⚠ 注意

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称



配件清单



1

使用说明


⚠ 注意

- 使用前请检查各零部件是否齐全完好；
- 注水前，请务必拔掉电源插头；
- 加水高度不得高于最高水位线。

连接机器

- 请将附带的USB电源线连接到主机底部的USB接口，并将产品摆放到平稳的位置。
- 取下顶盖。
- 加入纯净水到水箱中，加水高度不得高于最高水位线。
- 盖好上盖。
- 将USB插头插入电脑USB接口或相应的电源中。

开始使用

- 机器运行优先选用无线输入供电，在无线供电的情况下；机器按键失效。
- USB线供电情况下，接通电源，机器通电，机器处于待机状态。
- 按“”，机器开启喷雾功能，蓝色灯光亮起；再次按此键，关闭喷雾。


⚠ 注意

- 在产品喷雾过程中，严禁打开外罩加水；
- 加水必须在关闭电源的情况下进行；
- 缺水保护：USB单独供电，红灯常亮10s后关机，加水后需重新开机；
- 无线供电，红灯常亮；需把雾化器移离风扇主体加水后，放回主体即可。

2

加水

取下上盖，往水箱中加入纯净水，加入高度不得高于最高水位线。




清洁保养

⚠ 注意

- 清洁前，请务必拔掉电源断电。
- 加湿器必须定期清洗水箱和机座内的水垢和杂物，建议1周清理一次。

水箱外部清洁

可直接用干净软湿布擦拭。



水箱内部清洁

加入除垢剂及少量纯净水进行清洁并清洗。



3

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	
维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。按国家“三包法”规定，享受三包服务整机免费保修一年。

属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

- 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的
- 非承担三包修理者拆卸造成损坏的
- 无保修卡及有效发票的
- 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的
- 因不可抗力造成损坏的

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

维修时请出示发票。

超过保修期或不属于免费保修范围内的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

产品参数


⚠ 注意

- 以下型号设计参数，实测参数以产品为准；根据房间内温度湿度的不同，加湿量会随之改变。

型号	SC-2E01SJ、SC-2E01SJD、SC-2E01SJR
工作电压 (V~)	5
额定功率 (W)	5
额定加湿量 (mL/h)	8-25
噪音dB (A)	35
水箱容量 (mL)	80
产品尺寸 (mm)	W108xD108xH127

执行标准：GB 4706.1 GB 4706.48

电路原理图



4

服务指南

故障处理

⚠ 注意

- 经以下处理后，加湿器如还不能正常工作，请与客户服务中心或当地维修点联系。

☎ 全国服务热线
400-8899-315

故障现象	可能造成原因	处理方法
加湿器不工作	USB线没插上或接触不良	插上USB线确保接触良好
	开关按键不良	检查开关键
整机不能关闭	机体损坏	送至维修点维修
	电路板损坏	送至维修点维修
出雾量小或不出雾	水位过高或者过低，或者缺水	加水至适当水位
	水位未校准	加水(低水位)且通电，长按按键，按键灯闪烁多次，水位校准完成。
指示灯灯光不亮	水灯光损坏	送至维修点维修
	按键不良	

5



使用说明书

加湿器



微信扫描二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
USB线	○	○	×	○	○	○
PCB组件	○	○	○	○	○	○
包装印刷品	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是，以现在的技术条件要使产品零部件完全不含上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

10 环保使用期限

在该产品上标志的该标志表示环境保护使用期限为10年。

⚠ 声明

本产品执行标准：GB4706.1、GB4706.48 随着产品的技术革新与改进，与本产品相同型号的产品说明书内容可能会有所更改，更新部分恕不另行通知。本说明书中展示的所有案例均以标准型号加湿器的外观为基础，仅作参考说明用途，实际外观请以所购买的产品为准。由于产品改良，部分参数可能有所更改，更改后的参数对本产品无溯及力，请以本产品铭牌参数为准。本说明书内容如有变动，将通过公司官网进行公告通知，恕不另行逐一通知；除非公告通知中明确说明，原则上变动内容对本产品无溯及力。本说明书相关条款解释权归广东美的环境电器制造有限公司。

6