

服务指南 故障处理 故障原因分析 解决对策

环保清单 产品中有害物质或元素的名称及含量

安全警示 提示 注意 禁止事项

保修卡 相关信息 用户姓名 常用电话

使用说明书 电热水壶

产品简介 注意 部件名称

产品底部图说明 禁止淋浴 产品参数

使用说明 工作过程中, 拿起壶身, 数码管显示---

其它功能熬煮时间 & 水量参照 炖盅使用

推荐食谱 炖盅各部件说明

清洁保养 提示

产品插接示意图

产品插接示意图

产品插接示意图

产品插接示意图

产品插接示意图

Table with 4 columns: A, 20181218, 刘东, 制作/20181229 修改部分说明/20190321修改食谱, 排版 / 20190423修改食谱、编码 / 20190429 修改最大水位

Table with 3 columns: 物料编码 1616350000xxxx, 产品型号/客户型号 MK-YS15Easy118, 客户名称 美的

Table with 3 columns: 公差 ±2.0mm, 成品尺寸 105x210mm

Table with 3 columns: 材质 80g双胶纸, 印刷颜色 单色, 专色数量 无

Table with 3 columns: 表面处理 无, 成形方式 折页

Table with 3 columns: 阶段标记 B, 重量 1:1, 共 1 张 第 1 张

80g双胶纸

美的生活电器事业部

说明书

YS15Easy118-101