

80g双胶纸

PANTONE 1375C 80K



产品使用说明书
布谷蒜泥机

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

产品合格证

检查结论: 合格
检查员号: 检验员A1
检查日期: 见生产批号

美的智慧家居科技有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

制造商: 美的智慧家居科技有限公司

地址: 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道
美的全球创新中心四栋二楼C区东北面

邮编: 528311

电话: 400-930-9983

网址: www.midea.cn

版本: V1.0

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。

注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品参数

产品型号	BG-HBL11	杯体容量	200mL
------	----------	------	-------

使用说明

- 1.请小心的将刀组件放入杯体中间的轴中。
- 2.请将剥好的大蒜放入杯体, 请不要放过多, 也不要放过少, 放3~5颗最佳。
- 3.请将蒜泥机的上盖盖好, 盖子中间的轴对准刀组件的轴孔。
- 4.一只手捏住盖子和杯底, 另外一只手拉动绳子把手, 来回拉动30次以上。透过杯体观察蒜泥颗粒大小, 如果想更细腻可以再重复拉动绳子多次。
- 5.将盖子打开, 小心的取出刀组件。将切好的蒜泥倒入碗碟中。
- 6.将杯体和刀组件用清水冲洗, 水温不要超过60摄氏度。

1

安全警示

注意事项:

- 1.取放刀组件, 清洗刀组件的时候一定要小心, 避免割伤手。
- 2.刀片非常锋利, 请小心使用请勿让儿童接触。
- 3.请勿将本产品放置在微波炉、消毒柜中加热, 请不要用超过60摄氏度以上的水冲洗。
- 4.使用时要按照说明书要求, 不要使用不当导致产品损坏和伤到自己。

禁止事项:

- 1.禁止将产品给儿童玩耍。
- 2.禁止私自拆开产品。
- 3.禁止把产品放置在微波炉加热、消毒柜中加热、开水中煮烫、火中烧烤。
- 4.禁止私自改造产品用途及功能。

2