

服务指南
故障处理
如果产品在工作过程中,出现异常情况,请按下表进行对照,并采取相应措施。

环保清单
产品中有害有毒物质或元素名称及含量
零件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 铜(Cu) 六价铬(Cr(VI)) 多环芳烃(PBDE) 多环芳烃(PBDE)

安全警告
提示
为了保障使用安全,避免对您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项,不要忽视安全警告而错误使用可能导致事故发生。

安全警告
禁止在倾斜或不稳定的台面使用本产品,并远离热源,以免损坏塑料部件,不可靠近或置于任何电路上。

保修卡
相关姓名
用户姓名
联系电话
通讯地址
产品型号
产品编号

使用说明书
电热水壶
注意此处:
条码生成规则: Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母),供方自行打印。打印颜色为黑色。

产品简介
注意
因产品外观各异,下图仅供参考,具体以包装箱内实物为准。

操作面板
按“30秒后”不做任何功能操作,产品自动进入黑屏状态;再按“开关”按键,产品恢复到待机状态。

基本操作步骤
提示
第一次使用前或长时间存放后,应加水至最大水位,烧开1-2次,以便清除内胆杂质。

功能说明
烧水
花茶
冲奶
功能完成后,产品均进入保温状态,保温6小时,其中冲奶功能仅40°C保温,其他功能均为55°C保温。

推荐食谱
花茶
花茶3g、枸杞10g、水适量
果茶
冰糖雪梨 雪梨150g、枸杞10g、红枣20g、冰糖10g、水适量

清洁保养
提示
请定期清洁电源插头及电源线,待机身冷却后进行。
为延长电热水壶使用寿命,应定期清洗壶内的沉积物。

物料编码 16163500003186
产品型号/客户型号 MK-GE1531
客户名称 美的
材质 80g双胶纸

公差 成品种类 ±2.0mm
105x210mm
印刷颜色 单色 两色 四色(CMYK) 四色(CMYK)+专色

说明书技术要求
物料编码 16163500003186
产品型号/客户型号 MK-GE1531
客户名称 美的

说明书技术要求
物料编码 16163500003186
产品型号/客户型号 MK-GE1531
客户名称 美的

说明书技术要求
物料编码 16163500003186
产品型号/客户型号 MK-GE1531
客户名称 美的

说明书技术要求
物料编码 16163500003186
产品型号/客户型号 MK-GE1531
客户名称 美的

说明书技术要求
物料编码 16163500003186
产品型号/客户型号 MK-GE1531
客户名称 美的

说明书技术要求
物料编码 16163500003186
产品型号/客户型号 MK-GE1531
客户名称 美的

说明书技术要求
物料编码 16163500003186
产品型号/客户型号 MK-GE1531
客户名称 美的

美的生活电器事业部

80g双胶纸

说明书

GE1531-101

标记 外数 分区 更改文件号 签名 年、月、日

设计 徐晶晶 2018-11-30 标准化 甘江林 2018-11-30

校对 徐凯 2018-11-30

审核 刘东 2018-11-30

工艺 袁鹏飞 2018-11-30 审批 李宝刚 2018-11-30

阶段标记 重量 比例

B 重量 1:1

共 1 张 第 1 张