

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警告

- 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
注意 本产品考虑以下情况：
- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况
表示【禁止】的内容
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电蒸锅。
- 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 电蒸锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向电蒸锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。器具不得浸入水中或淋水。
表示【强制】的内容
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点。以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 本产品仅限于室内适用。
- 美的电蒸锅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
- 清洗美的电蒸锅前必须拔下电源插头，不得采用可能使水进入产品本体内操作，以免造成危险。
- 使用前必须正确装配各部件，使用过程中必须使用美的电蒸锅原配件。
表示【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项
- 水箱底座不应有异物和积水，如有请清理干净再使用。
- 使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽直接接触，以免烫伤。
- 在美的电蒸锅未充分冷却下，欲取下上层部件时，应当小心粘带下层部件而引起翻带食物等。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。
表示【温馨提示】的内容
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查蒸笼隔板放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的嗡嗡声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

保修卡

相关信息(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修网点电话
维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名
维修电话: 400-8899-315
在购买本产品时，请立即填写此保修卡
本产品实行整机一年保修期。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我司产品标配的赠品及配件，造成损坏；
5. 发源所标型号与维修产品型号不符被涂改；
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

Midea
使用说明书
美的多用电蒸锅(煮蛋器)
Midea
TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com
16161900000281-TJ

产品简介



安装蛋托提手
1. 先把蛋托提手由下往上穿过蛋托。
2. 再顺时针转动蛋托提手，完成安装。
注: 拆卸方法与安装方法刚好相反。

使用说明

- 快速入门
1. 蒸蛋
① 蒸全蛋: 依据自己的口味偏好，用量杯加入适量的水(水要加在机体容器的中央，数量具体参照下表)，放入蛋托，把鸡蛋放在蛋托上，然后盖好上盖。蒸不同熟程度的鸡蛋，加水量参照下表(仅提供参考，您可根据使用经验加以调整)。
② 蒸水蛋: 先将蒸蛋器附带的鸡蛋碗内倒入少量的食用油，然后轻轻的晃动，让鸡蛋碗内壁沾满油(这样做主要为了方便清洗，其次是会使鸡蛋羹做出上面飘着油花，好看又好吃)；再把鸡蛋打到鸡蛋碗里并搅拌均匀，然后加入适量的冷开水，加水量约60mL(水量过多可能会溢出)，再放入适当的盐后，继续朝一个方向搅拌，直到有细腻泡沫为止；然后向机体容器内加入适量的水(具体参照下表)，并将鸡蛋碗放置在机体内或蛋托的中央(陶瓷碗放在蛋托的中央，蛋托提手下；塑料碗直接放在机体的中央)。
2. 接通电源，此时电源指示灯亮，表示蒸蛋器已经开始工作。
3. 蒸蛋器内水蒸干后，它会自动断电，指示灯灭，表示蛋已蒸好。
4. 工作结束后，拔掉电源插头。
工作时间参考
食物 煮熟程度 水箱加水量(mL) 蒸煮时间(分钟) 备注
鸡蛋 溏心蛋 20 8-10 蒸蛋器工作时应保持水平状态；可通过调整时间控制食物的熟度或口感。
鸡蛋 全熟 35 11-13
蒸水蛋 全熟 45 11-15

表格中蒸煮时间和方法仅供参考，具体操作应视实际情况而定。
注意:
1. 以上蒸全蛋时间是在室温25℃，最大额定容量5个鸡蛋，确保蒸全熟测量的数据。鸡蛋大小、存放环境、口感需求等不同，加水蒸煮时间不同，譬如放入鸡蛋的数量少于本产品的额定容量或鸡蛋刚从冰箱取出，要适当增加水量，不然会出现熟的鸡蛋偏生现象；
2. 当水箱内水烧干时，产品会因干烧而断电(指示灯熄灭)，往水箱内加适量的水，产品可恢复工作；
3. 避免量杯底部小针伤人；
4. 为避免鸡蛋壳爆裂，煮蛋前先用量杯底部打穿孔针轻击鸡蛋大头顶端，打几个小孔，然后将小孔朝下置于蛋架上；
5. 将煮好的鸡蛋迅速放入冷水中，可以使蛋壳更容易剥，鸡蛋趁热食用会更好。
6. 以上蒸水蛋的时间是在室温25℃，鸡蛋碗内打一个鸡蛋按1:1加水，或约60mL，如果鸡蛋碗内水量增加(注意:水量不可加过多，否则蛋液会溢出)，要适当增加鸡蛋碗内的水量，效果会更好，不然会出现水蛋不凝固的现象。
服务指南
产品参数
型号 额定电压 额定频率 额定功率 额定容量
MZ-ZD1313M3-701 220V~ 50Hz 200W 0.18L
异常自检
异常现象 产生原因 检查要点及排除
指示灯不亮 1. 电源没有接通 2. 电源线损坏 1. 检查插头(是否插到位)、插座、保险丝、电源线是否完好 2. 送指定维修部维修

电路原理图
提示 线路如有变更，恕不另行通知。
环保清单
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
蒸锅盖总成 0 0 0 0 0 0
水箱组件 0 0 0 0 0 0
发热盘组件 X 0 0 0 0 0
蒸笼隔板 0 0 0 0 0 0
外壳总成 0 0 0 0 0 0
底座总成 0 0 0 0 0 0
电源线 X 0 0 0 X X
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

清洁保养
1. 产品清洗前应先拔掉电源线，待冷却后再进行清洗。
2. 蛋托、上盖、水碗可用洗洁精和海绵清洗，请勿使用硬质钢丝清洗，以免损坏表面。
3. 机体有油污时，可用湿毛巾擦拭，请勿将电源线、机体放入水中或冲洗，清洗，以免电器进水，产生故障，影响安全使用。
4. 产品长时间不使用时，请清洁干净，装入包装箱中，放于通风和干燥的地方，以免受潮，影响使用。
清除水垢
电蒸锅使用1-2次后，水垢会沉积在水箱底部内表面上，水垢的多少取决于用户所在地区水的硬度。建议定期清除水垢，以免发生交换受阻，从而延长电蒸锅使用寿命。
1. 用量杯往水箱内加水50毫升。
2. 将柠檬酸或者白醋倒入水箱内，约5勺(约30毫升)。
3. 盖上上盖，插上电源，加热5分钟。时间结束后拔掉电源插头，待醋液完全冷却后再将醋液倒出。
4. 用湿棉布擦拭水箱内表面，并用清水清洗水箱，去除异味。
产品合格证
检查结论: 合格
检查员: 陈煜星A1
检查日期: 2016年12月10日
广东美的生活电器制造有限公司
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125
本产品在食品用塑料工具
生产许可证编号: 粤XK16-204-00125
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009

100*140mm, 70克双胶纸, 双面双色印刷, 5页10P

Table with technical specifications for the manual, including material (70g double-glued paper), printing color (two-color), and binding type (folded).

Barcode: 1616000000734-XX
备注: 条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写; 如: 利和-LH, 亿洋-YY; 供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt; 数字行转曲后与条码行平齐(同宽6.2mm)

Table for approval and signature, including fields for design, proofreading, and review, with names and dates.

70g双胶纸
Midea 美的生活电器事业部
说明书
ZD1313M3-701-101
共 1 张 第 1 张