

Micca

### 保修卡

相关信息	
用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码
维修记录	
维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	维修人员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。维修时请携带保修卡及有效发票正本。

#### Micca 产品合格证

检查结论：合格  
 检查员号：检验员A1  
 检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)

执行标准：  
Q/MD 067

### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。
- 3.产品附件(如杯刷、杯套等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏。
- 4.使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5.表面喷漆的保温杯产品，使用钢丝球清洗造成的漆面划伤、脱落等。
- 6.无有效发票，超出保修期，或发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 7.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品。
- 8.因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。



微信扫一扫，发现色彩生活

Micca

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号 邮编：528311  
网址：www.midea.com  
400-8899-315


Micca



## 厨房秤 使用说明书

Coloring My Lifestyle

### 产品结构图



### 产品参数

最大称量	5kg	分度值	0.1g
电 源	电池	单位转换	g/lb:oz/oz/ml
超载显示	EEEE	重量不稳定显示	LO
开关机方式	开关/去皮按键开关机	本产品采用高精度应变传感器	

• 表格内各项性能参数为出厂测得，仅供参考。

### 使用说明

- 按下开机键
- 放上碗具
- 安置零去皮键
- 放上所称物品

### 操作注意事项

- 打开电池门
- 将电池按照电池箱里的符号正确装好，避免造成产品不必要的损害
- 当显示屏出现 "LO" 时，请及时更换电池

### 单位转换

- 上秤时默认单位是 g。
- 转换单位，首先按“开关 / 去皮”按键开机，在开机状态下按“单位”按键转换单位，g 转 lb:oz, lb:oz 转 oz, oz 转 ml, ml 转 g，如此循环。

### 使用注意事项

- 请水平放置本产品，请勿在本产品上堆放物品。
- 本产品仅受静压力，请勿超出量程称重。
- 本产品仅适合家庭使用，不能用于商业或其他用途。
- 为确保本产品的使用寿命，请勿将本产品放置在湿热的环境中。
- 如本产品在开机时无法显示，请检查电池是否接触不良或需要更换电池。
- 非正常使用并受到撞击或跌落，容易损坏本产品且造成危险。
- 基于技术持续改变，产品外观或会更改，请以实物为准，更改内容恕不另行通知。

### 如何正确称重

- 现将厨房秤放置于水平台面上。
- 触摸开机“开关 / 去皮”键，待秤面正常归零 3、将称重物体放置秤面，显示重量（默认单位 g）
- 使用去皮功能：在秤面显示归零时，放上容器，显示容器重量。
- 按“去皮”键，显示归零，即可放入被称物体。