

环保清单
产品中所有有害物质或元素的名称及含量
有害物质或元素名称: 铅(Pb), 汞(Hg), 镉(Cd), 六价铬(Cr(VI)), 多溴联苯(PBB), 多溴二苯醚(PBDE)

安全警告
【禁止】的内容
【强制】的内容
可能造成伤害的事项

智能家电联网指引
1. 下载安装应用App
2. 注册登录
3. 添加设备
4. 设备联网

保修卡
相关信息: 用户姓名, 常用电话, 通讯地址, 产品编号, 购买日期, 维修日期, 处理详情, 维修单位名称, 维修人员签名

以换代修服务指南
服务内容: 服务网络, 有效凭证, 服务申请渠道, 服务热线: 400-8899-315

使用说明书
电热水壶
365天免费换新机
在线客服: TEL 400-8899-315

电热水壶
365天免费换新机
在线客服: TEL 400-8899-315

使用说明书
电热水壶
365天免费换新机
在线客服: TEL 400-8899-315

美书(电子说明书)使用说明
1. 打开微信扫一扫, 扫描美书二维码, 获取电子说明书
2. 找到对应产品美书(两种方式选一)
3. 使用小贴士(提示)

产品参数及部件名称
部件名称: 壶盖, 壶嘴, 壶身, 操作面板, 电源底座, 茶渣
产品底部图标说明

产品描述
工作常用模式: 烧水、花茶、煮茶、药膳、五谷粥、煲汤、煮蛋、蒸水蛋、泡奶、温奶、热奶、凉茶、煮酒、煎药、消毒
产品功能描述

按键功能描述
1. “开关”键
2. “功能”键
3. 智定义、联网状态下在app选择好云食谱后, 按智定义按键可启动云食谱功能
4. 定温

功能说明
在待机状态下, 按“功能”键选择所需的功能档位, 对应指示灯闪烁, 3秒后产品自动进入工作状态
花茶: 在待机状态下, 按“功能”键到“花茶”指示灯闪烁, 3秒后产品自动进入工作状态

清洁保养
注意事项: 清洁前请确认电源插头脱离插座, 将壶身冷却后进行
1. 长时间不使用, 请将电源插头拔出, 并做好防尘、防虫、防鼠保护

推荐食谱
烧水、花茶、凉茶、煮酒、煎药、消毒
故障处理
如果产品在正常使用中出现故障, 请按下表进行故障排查

故障处理
如果产品在正常使用中出现故障, 请按下表进行故障排查

Table with 4 columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容. Includes technical requirements for the manual (说明书技术要求) such as material, printing, and binding.

Table with 5 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名. Includes design and review information.

Table with 5 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名. Includes design and review information.

70g双胶纸
说明书
MK-Y73A-101
MK-GE1703c-101
美的生活电器事业部