

### 保修卡



**相关信息**

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

**维修记录**

维修日期	故障内容
处理详情	
维修单位名称	
维修单位电话	
维修人员签名	

**维修电话: 400-8899-315**

在购买本产品时, 请立即填写此保修卡  
请妥善保管保修卡, 消费者不必将其寄回本公司  
维修时请携带保修卡及有效发票正本  
广东美的生活电器制造有限公司  
www.midea.com

### 服务承诺

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
本产品实行整机一年保修期。  
保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的, 不属于保修范围。

1. 用户搬动、使用、保管、维护不当而造成损坏;
2. 经本公司指定维修站维修, 或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非我公司产品标注的赠品和配件, 造成损坏;
5. 发票所标注型号与维修产品型号不符或涂改;
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
7. 超出保修期;
8. 无有效发票;
9. 因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍竭诚为您服务。

### 以换代修服务指南

**服务内容**

2024年1月1日起购买的电热水壶, 正常使用一年出现性能故障, 经授权服务商检测属实, 凭有效凭证可置换新机。

**有效凭证**

有效凭证: 电热水壶产品的记录、维修站检测报告、购买日期凭证、维修凭证卡等有效凭证, 及以上有效凭证, 按产品出厂日期起算6个月作为购买时间点, 开始计算置换以换代修时间。

**服务报单渠道**

报单渠道	“美的生活电器”微信公众号	美的服务APP	“美的服务”微信小程序
报单流程	“以换代修”	我的 → 服务中心 → 维修报单	我的 → “以换代修”

**服务热线: 400-8899-315**



凡属下列情况之一的, 不属于以换代修范围:

1. 非性能故障: 产品经授权服务商检测不属于性能故障;
2. 有效凭证过期: 不在有效期内; 凭证遗失; 凭证信息模糊;
3. 不当使用造成故障: 因个人使用不当(包括但不限于)造成的产品损坏;
4. 产品保修期过: 产品保修期已过; 产品保修期已过; 产品保修期已过;
5. 非家庭用户: 本服务主要针对个人及家庭用户, 商用产品及工业、团体礼品类产品不在以换代修服务。

**以换代修服务限制:**

1. 维修站须在指定日期: (凭系统维修记录) 仍享受一年以换代修及正常三包服务;
2. 以换代修产品须为同型号产品;
3. 若无同型号产品则提供同价位同品牌其他型号产品。

### 使用说明书

保温杯垫




**365天免费换新机**

购买的小家电365天内出现性能故障, 凭有效凭证可免费换新机。

**在线鉴定, 送货上门**

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定, 符合权益即可足不出户享受换新机。

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺  
真正国民大品牌 敢对用户真负责

**TEL 400-8899-315**

广东美的生活电器制造有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号  
邮编: 528311  
网址: www.midea.com

### 使用说明书

保温杯垫



**365天免费换新机**

购买的小家电365天内出现性能故障, 凭有效凭证可免费换新机。

**在线鉴定, 送货上门**

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定, 符合权益即可足不出户享受换新机。

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺  
真正国民大品牌 敢对用户真负责

### 美图(电子说明书)使用说明

1. 打开手机扫一扫, 扫描美图二维码, 获取电子说明书

2. 找到对应产品美图 (两种方式选一)

方法一: 扫描条码

方法二: 输入产品型号

3. 添加收藏

4. 我的收藏


5. 使用小贴士 (推荐)

6. 我的收藏

### 产品简介

“本产品外置有盖, 下面仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。”

**部件名称**



**功能说明**

本产品适用于加热保温, 不适用于加热滚烫液体;  
本产品采用智能温控, 智能控制加热温度;  
防止金属异物留在杯壁上, 避免产生金属离子;  
工作过程中, 避免长时间通电;  
避免将本产品浸入水中, 避免产生短路;  
避免将本产品浸入水中, 避免产生短路;  
手机充电时, 请移开手机在充电座中, 如不能充电, 请检查手机充电;  
手机充电时, 请移开手机在充电座中, 如不能充电, 请检查手机充电;  
手机充电时, 请移开手机在充电座中, 如不能充电, 请检查手机充电;  
产品充电座上USB电源指示灯, 都会亮起约1秒左右, 自完成充电后进行保温加热及充电。

类别	功能	描述
温度	恒温加热	恒温范围: 55°C (±15°C)。
保护	干燥保护	表面温度过高以后杯垫会自动干燥保护功能, 自动停止加热, 8小时无操作, 杯垫自动断电。
充电	手机无线充电	接通电源, 将手机放置在杯垫正中间, 2秒左右连上手机, 手机显示充电中。充电时, 杯垫呼吸灯闪烁。

### 使用说明

1. 工作过程中, 请勿触摸杯垫表面。  
2. 请放入物品后请保持静止。



### 清洁保养

1. 清洁前请确认电源插头是否断开, 将杯子和杯垫冷却后进行。  
2. 为保持清洁, 可定期清洁杯子、杯盖、杯勺和杯垫。  
3. 切勿将本产品浸入水中, 避免产生短路。  
4. 请勿将本产品浸入水中, 避免产生短路。

1. 打开电源, (请勿湿手操作)  
2. 杯子用清水冲洗干净。  
3. 用湿布和干布分别擦拭杯勺、杯盖、杯子和杯垫外部。  
4. 放置于干燥通风处, 开始好干燥、防尘、防霉保护。

**产品底部图标说明**

请勿将本产品浸入水中, 避免产生短路。  
请勿将本产品浸入水中, 避免产生短路。  
请勿将本产品浸入水中, 避免产生短路。

### 环保清单

产品中所有有害物质成分的名称及含量

部件名称	有害物质成分名称					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
陶瓷杯组件	○	○	○	○	○	○
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X	X
氮固体	X	○	○	X	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表依据SJ/T 11364 的规定编制。  
○表示该有害物质在指定的部件中的含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X表示该有害物质在指定的部件中的含量不符合GB/T 26572规定的限量要求。

### 故障处理

如果产品在工作过程中, 出现异常情况, 请按下表进行对照, 采取相应措施。  
如果问题依然存在, 请与美的客服中心联系 400-8899-315。

故障	可能原因分析	解决对策
不保温 (显示灯闪烁)	• 插头未插好 • 电源线松动 • 电路短路 • 发热体坏	• 检查插头 • 电源线松脱点检修 • 电路短路点检修 • 送售后服务点检修

**产品合格证**

特准名称: 保温杯垫  
规格型号: 保温杯垫  
生产日期: 2024年5月15日  
生产日期: 2024年5月15日  
产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.25-2006  
广东美的生活电器制造有限公司

### 安全警示

为了保障使用安全, 请您务必遵守以下安全警示事项。  
本产品未考虑以下情况: 无人照看的幼儿及病弱人员对产品的使用; 幼儿玩耍器具的情况。

**表示【禁止】的内容**

- 严禁将底座、电源线浸入水中或其它液体中, 以免发生危险。
- 维修时, 禁止使用其它外延电源线, 且不得使用非本公司指定的零部件。
- 产品若出现任何损坏情况, 请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户不可自行修理。
- 注意: 请勿自行拆卸产品。
- 请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。
- 警告: 如表面破裂, 不得使用该产品。

**表示【强制】的内容**

- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监护下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 禁止在倾斜或不稳定的台面使用本产品, 并远离热源, 以免损坏塑料部件, 不可靠近或置于任何电路上。
- 需单独使用额定电流10A以上, 额定电压220V~的接地插座, 切勿使用万用插座与其它电器同时使用。
- 如果电源线损坏, 为避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 产品勿靠近炉具, 以免被意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质插头插接, 以免存在起火风险。

**声明**

本产品上所有内容均经过认真校对, 如有任何印刷错误或内容上的调整, 恕不另行通知。  
产品若有技术变更, 会提前在网站中公布, 恕不另行通知。产品升级, 恕不另行通知。  
广东美的生活电器制造有限公司

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	161635000xxx		
产品型号/客户型号	MK-BD21/MK-BD22	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折 )		

					70g双胶纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	说明书			BD21-101
设计	巫俊奇	2021-5-15	标准化						
校对	杨浩华	2021-5-15				阶段标记	重量	比例	1:1
审核	罗京	2021-5-15							
工艺			审批	陈前	2021-5-15	共 1 张 第 1 张			