

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

环保清单
产品中有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
底座组件	○	○	○	○	○	○
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
壶身	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X
滤网组件	○	○	○	○	○	○

安全警示

表示【强制】的内容

- 儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监督下使用本产品以确保他们不会将产品当成玩具。
- 壶中无水时，加水时，不使用，请过或移动电热水壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电壶是关闭的。
- 禁止在倾斜的或不稳定的台面上使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电路上。
- 需单独使用额定电压10A以上、额定电压220V的接地插座，切勿将电源线与其他电源线同时使用。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
- 如电热水壶注水太满，茶水可能溢出。壶水时，不能干烧。
- 电热水壶底座和电源线底座配套使用，不能用其它电热水壶底座。
- 请拆下电热水壶底座再添加水操作，放置到电热水壶底座前必须擦干电热水壶底座的水迹。
- 产品勿靠近炉灶，以免意外引燃引起火灾。
- 请勿使用劣质排插转换器，以免存在起火风险。

表示【禁止】的内容

- 严禁将电热水壶、电源线、电源插头或底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。
- 操作时，请使用安全手柄，勿触摸电热水壶体或底座和壶中蒸出的热蒸汽。取水时，壶盖上盖紧，取水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。
- 检修时，禁止使用其它外接电源线，且不得使用非本公司指定的零配件。
- 电热水壶若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。
- 注意：请勿自行拆卸开盖争底盖或底座底座。
- 请勿将电源线悬挂于桌边或接触高温物体。
- 请勿向电热水壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

可能造成伤害的事项

- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 注意：确保电热水壶在移开底座前，关闭电源开关。
- 产品故障时请及时维修，请专业人员修理。
- 产品与其它电器设备的最佳距离请保持30cm以上。

声明

本资料上所有内容均以实际为准，如有与印刷品或电子版不一致的情况，请以实际为准。产品如有变更，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，恕不另行通知。

使用说明书
电热水壶

365天免费换新机
凡属下列情况之一者，不属保修范围：
1. 不可抗力因素：产品因不可抗力因素造成损坏不属于保修范围。
2. 非正常使用：产品因非正常使用造成损坏不属于保修范围。
3. 私自拆卸：产品因私自拆卸造成损坏不属于保修范围。
4. 私自改装：产品因私自改装造成损坏不属于保修范围。
5. 私自维修：产品因私自维修造成损坏不属于保修范围。
6. 私自运输：产品因私自运输造成损坏不属于保修范围。
7. 私自存放：产品因私自存放造成损坏不属于保修范围。
8. 私自使用：产品因私自使用造成损坏不属于保修范围。
9. 私自改装：产品因私自改装造成损坏不属于保修范围。
10. 私自维修：产品因私自维修造成损坏不属于保修范围。

产品简介

部件名称

壶盖
壶体
底座

产品参数

型号	容量	电源	额定功率
MK-C3	0.8L	220V~50Hz	600W

美图(电子说明书)使用说明

产品底面图标说明

故障处理

清洁保养

售后服务指南

服务承诺

维修卡

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

注意此处：

条码生成规则：Code-128
数字部分为物料编码
XX为供应商简称(大写字母)，供方自行打印。打印颜色为黑色。

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	1616350000xxxx		
产品型号/客户型号	C3	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它:		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它:		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折)		
标记	外数	分区	更改文件号
设计	巫俊奇	2021-4-25	标准化
校对	杨浩华	2021-4-25	
审核	刘东	2021-4-25	
工艺	XX	XX-XX-XX	审批
签名	陈前	2021-4-25	
年、月、日	2021-4-25		
阶段标记	B	重量	1:1
重量	共 1 张 第 1 张		
70g双胶纸			
说明书			
C3-101			

美的生活电器事业部

说明书
C3-101