

技术要求：

- 1.印刷颜色为双色印刷，封面logo烫纯黑金；
- 2.材料：200克哑粉纸双面过哑膜（过膜后 223g/m^2 ）；
- 3.展开尺寸：360*200mm，折页成品为120*200mm，公差 $\pm 3\text{mm}$ 。

美的智能家电联网指引

安装美的美居App 即刻体验精彩内容

智能家电联网指引

1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场
搜索“美的美居”下载并安装App;



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，
根据向导完成帐号注册登录；



3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者
选择品类型号，进入添加设备向导；



4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；
若联网失败请参考App页面提示进行操作。



注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。



COLMO服务



电子说明书

储水式电热水器 CFDS6032 CFDS8032

COLMO



快速指南

使用说明

首次使用

Tips

· 为防止电热水器干烧，首次使用前请先把内胆储满水。

① 开机

接通电源后，按「」键，启动机器；再按一次关机。

② 调节温度


按「 」键，调节温度。按其他键自动确认或无操作5秒后自动确认。

③ 用热水


打开出水阀，即可使用热水。

遥控器安装


- ① 将纽扣电池正极朝上放入电池槽内




- ② 合上卡槽盖子并将箭头对准OPEN



- ③ 使用壹元硬币压紧盖子，并顺时针方向旋转




- ④ 箭头对准CLOSE即安装成功



操作面板

Tips

· 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。



显示说明

1 WiFi连接「」

· 图标常亮表示已连接WiFi。

2 鲜活度「」

· 表示当前内胆的水质情况，当少于50%建议排水清洁内胆。

3 加热保温「」

· 提示热水器加热保温状态：加热时，图标转动；保温时，图标停止转动。

4 预约洗浴「」

· 屏幕显示分时，提示用户多久后洗浴。

5 净垢「」

· 净垢图标亮提示内胆需排水清理。

6 Sr「」

· 图标常亮表示内胆热水含富锶矿物。

功能介绍

1 预约

- 按「」键，进入时钟调节状态，对应的预约数字闪烁（此预约为单次预约，且为倒计时预约）
- 按「 」键对预约时间进行设置，以1为单位在1-24之间进行循环调节
- 时间设置好后，按「」键或其他键确认预约设置，或5秒后自动确认预约设置，预约键长亮，此时已预约成功。预约时间结束时机器完成加热，达到设置温度。
- 按「」键，预约灯熄灭，可取消预约。

2 AI管家

自动记录及分析用户每天用水习惯，在用户用水前提前加热热水。



3 超大水量

机器将自动选择最大热水量功能。（开启后请保持洗浴用水过程通电）



4 单人瞬热

- 机器会比较快速加热，满足一个人的用水需求。（开启后请保持用水过程通电）
- 当鲜活度少于50%，净垢图标常亮，提示需要进行内胆排水清洁（具体的排水保养方法见第9页“维护保养”说明），手动排水后，长按鲜活杀菌键5秒后，重新计算周期。

