

产品简介

注意
因产品外观各有差异, 下面仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

部件展示

上盖
密封盖
内胆
机体
开关

电源线

操作面板

1

使用说明

注意
不同产品功能项会有差异, 请以您购买的机型为准。
· 详细使用说明扫描右方二维码查阅电子说明书。

1 消毒

只需用热水冲烫不锈钢容器, 对其进行消毒清洗。(注意: 不能冲烫容器上盖和内胆盖及机体)

2 调配

按以下配比将原料加入容器中并充分搅匀。
配比1: 无菌封装纯牛奶1000mL+1小包发酵剂
配比2: 无菌封装纯牛奶900mL+100mL冷藏纯酸奶

1000mL纯牛奶 + 1小包发酵菌 → 调配好的制品

注意
1. 以上配料加入前请检查其是否过期、变质。
2. 乳酸菌发酵剂的添加量按照发酵剂的使用说明。

3 发酵

将装有调配好原料的容器盖好, 放入酸奶机的发酵缸内, 盖好上盖, 接通电源, 向下拨动开关, 可选择不同的酸度制作酸奶。

调配好的制品 + 酸奶机 → 盖好透明外盖, 通电发酵8-12小时

调配好的制品 + 发酵缸腔内加水 → 盖好透明外盖, 通电发酵8-12小时

注意 发酵时间会受环境温度及原料初始温度的影响, 所以环境温度低或用冷藏的牛奶制作时需适当选择酸度。

温馨提示

酸奶要在0度以下保存。

特别提示

冬天环境温度低或使用冷藏的纯牛奶制作时, 为缩短发酵时间和提高温度均匀性, 可在内胆外加一点40°C-60°C的温水, 制作的酸奶更均匀、细腻。

4 保鲜

刚发酵好的酸奶可立即食用, 但此时的酸奶还未达到最佳口感, 对于不接受冷藏食品的人这时可调味食用。若不想立即食用可将发酵好的酸奶连同容器直接放入冰箱冷藏进行纯化24小时, 纯化后的酸奶香味纯正, 口感更佳。

工作完成 → 取出发酵好的酸奶 → 把酸奶放入冰箱

注意 酸奶冷藏的时间不能超过10天在3天内食用最佳, 因酸奶中的乳酸菌在这段时间活性最高。

酸度时间表

酸度	时间
标准	10小时
微酸	8小时
酸	12小时

5 调味

酸奶在食用前, 可根据自己的口味要求添加果酱、蜂蜜等进行调味后食用。

冷藏好的酸奶 → 加入调味用果酱或蜂蜜 → 放入酸奶杯中, 可以与人分享美味

清洁与维护

- 清洁产品之前, 必须将电源插头拔掉。
- 禁止还用腐蚀性洗涤剂、带化学研磨粉状的清洁剂或坚硬的金属丝网进行清洗, 因为这样会损坏机器表面, 影响使用寿命, 更会导致安全隐患。
- 产品长时间不使用时, 请清洗干净, 装入包装袋, 放于通风和干燥的地方, 以免受潮, 影响使用。
- 不要使用锋利物品或金属器皿接触金属部件, 这会有触电危险。

安全警示

提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项, 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

注意
本产品未考虑以下情况:
· 无人照看的幼儿和病人对器具的使用
· 幼儿玩耍器具的情况

表示【禁止】的内容

- 请勿用湿手插、拔插头, 以免触电、受伤。
- 电源线插头损伤, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 使用后, 切断电源, 请及时将内外污物清理干净, 但切勿将产品放入水中或用水清洗, 以免损坏产品绝缘性能。
- 工作过程中, 禁止移动或晃动产品。
- 请勿改造, 除维修技术人员以外, 其他人不得进行分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作, 以免造成电源线破损引起火灾、触电; 电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 产品不要放在不平整、潮湿或者靠近其它热源、热源的地方, 否则会受到损坏或发生事故。
- 如需进行产品维护或更换零件, 请到美的指定的专业维修网点, 以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 不能在外界定时或独立的温控控制系统方式下运行。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具某些表面在使用过程中会变质, 请勿触摸。

表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
- 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖, 产品出现故障, 必须送到指定的维修点维修。
- 插头需要彻底插入电源插座, 以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹, 请及时清理, 以免造成火灾、触电或短路。

表示【警告】能造成人员伤亡的事项

- 放油过多溢出时, 请及时擦拭, 切忌让油污流入产品内部, 以免影响产品的正常工作。
- 产品不能作为商业用途使用, 以免影响产品使用寿命。

表示【温馨提示】的内容

- 使用时因为内部温度变化, 零部件收缩膨胀时发出“砰砰”声, 属正常现象。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 以保证得到专业优质的服务, 请妥善保管好说明书, 不要丢弃。

产品参数

产品型号	产品货号	额定电压	额定功率	产品重量
X-TSN1001	TSN1001	220V-50Hz	15W	0.66kg
X-TSN1001	TSN100A	220V-50Hz	15W	1.19kg

食物接触材料明细

本产品符合相应食品安全国家标准要求, 食品接触材料及其执行标准符合性信息说明如下:

部件名称	材料	符合标准
陶瓷杯	陶瓷	GB4806.4-2016
内胆	PP	GB4806.7-2016
内胆	不锈钢304	GB4806.9-2016

服务指南

异常自检

异常现象	产生原因	解决方法
机器不工作	电源线未插好	将电源线重新插好
拨动开关无反应	线路板问题	送回经销商处维修

环保清单

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
PCB板	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
橡胶类	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
包装贴纸类	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
“X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572的限量要求。

产品合格证
检查结果: 合格
检查员: 杨银强A1
检查日期: 见生产型号
广东美的生活电器制造有限公司

声明
本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品执行标准:
GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话: 400-8899-315
在购买本产品时, 请主动索取保修卡, 请妥善保管好, 消费者不必将其寄回本公司, 维修时请携带保修卡及有效发票正本。
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺
产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品整机保修一年。(仅适用于家用使用的产品)
保修期的起始日期以产品发货日期为准。
凡属下列情况之一的, 不属于保修范围:
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
5. 发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改;
6. 非正常使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
7. 超出保修期;
8. 无有效发票;
9. 因不可抗力造成损坏;
不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

微信扫一扫, 领取电子手册

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com

使用说明书

酸奶机

1. 打开保修卡一栏, 扫描二维码, 进入美的小程序

2. 通过小程序领取电子说明书(两种形式方式供用户选择)

方法一: 通过小程序领取电子说明书

方法二: 输入产品型号

3. 使用小程序(用户) 点击“添加收藏”后, 可在美的小程序“我的收藏”处查看电子手册

我的收藏 收藏说明书 收藏保修卡 收藏保修卡

微信扫一扫, 领取电子手册

使用请仔细阅读本手册, 并妥善保管

100*140mm, 80克双胶纸, 双面单色印刷, 6页12P