


产品简介

部件展示

△注意 因产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。




功能介绍

△注意

- 不同产品功能项会有差异, 请以您购买的机型为准。
- 详细使用说明请扫描右方二维码查阅电子说明书。


1 接通电源即开始工作, 需自行切断电源。



使用说明

快速入门

1 消毒




先将密封塞揭开一条缝, 取下杯盖

对玻璃杯及杯盖用沸水烫一分钟以上

禁止对产品底座进行冲水

2 调配



先加入少许牛奶, 再加入发酵剂并搅拌均匀

将剩余牛奶加入玻璃杯中并搅拌均匀

将密封塞揭开一条缝, 再盖上杯盖

将杯盖密封塞压紧

3 发酵

将装有调配好原料的玻璃杯盖好杯盖, 放入酸奶杯中, 盖好上盖, 接通电源即可开始制作。

注: ① 接通电源即开始工作。
② 轻触开关, 指示灯闪亮约3秒后变为常亮, 进入功能开始制作。

4 食用及冷藏

A. 立即食用: 刚发酵好的酸奶可以立即食用, 但这时的酸奶还未达到最佳口感。对于不接受冷藏食品的人群, 这时可调味食用。
B. 冷藏: 若不想立即食用, 可将发酵好的酸奶连向玻璃杯直接放入冰箱冷藏, 进行转化24小时, 转化后取出, 随时饮用口感更佳。

清洁与维护

- 使用完后应及时清洗, 以免产品出现异味。
- 切勿将电源线、产品整机浸入水中或冲洗, 以免电器进水, 产生故障, 影响安全使用。
- 不要使用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷、不锈钢丝球来清洗、擦拭产品。
- 产品长时间不使用时, 请清洁干净, 装入包装箱中置于通风和干燥的地方, 以免受潮影响使用。

安全警示

● 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△ 注意

本产品未考虑以下情况:

- 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况

○ 表示【禁止】的内容

- 请勿用湿手插、拔插头, 以免触电、受伤。
- 电源线插头损坏, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 使用后, 切断电源, 请及时将内外污物清理干净, 但切勿将产品放入水中或用水清洗, 以免破坏产品绝缘性能。
- 工作过程中, 禁止移动或晃动产品。
- 请勿改造, 除维修技术人员以外, 其他人不得进行分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式操作, 以免造成电源线破损引起火灾、触电: 电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。

▲ 表示【警告】能造成人员伤亡的事项

- 放油过多溢出时, 请及时擦拭, 切忌让油污流入产品内部, 以免影响产品的正常工作。
- 产品不能作为商业用途使用, 以免影响产品使用寿命。

● 表示【温馨提示】的内容

- 使用时因为内部温度变化, 零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声, 属正常现象。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 以保证得到专业优质的服务, 请保管好说明书, 不要丢弃。

产品参数

型号	额定电压	额定容量	产品尺寸	产品重量
X-TSN2701	5V ==	270ML	75×75×210mm	300g
X-TSN2702	5V ==	270ML	75×75×210mm	300g

服务指南

异常自检

全国服务热线: 400-8899-315

异常现象	产生原因	解决办法
指示灯不亮	电源线插头未插到位	将电源线插头重新插到位
指示灯亮, 有加热	USB电源线是否插到位	将USB电源线重新插到位
指示灯亮, 有加热	指示灯损坏	更换指示灯连线
指示灯亮, 不加热	发热器连线没插紧或损坏	插紧发热器连线或更换发热器连线
牛奶没有发酵成酸奶	环境温度或牛奶温度过低	建议用50℃温水浸泡10分钟后或适当延长工作时间
	使用发酵剂或酸奶是否过期	检查发酵剂或酸奶保质期
	原料和菌粉是否充分搅拌	制作酸奶是要充分搅拌, 使牛奶与菌粉充分混合均匀
酸奶异味太重	玻璃杯及杯盖是否消毒	与酸奶接触的相关部件需用沸水冲烫1分钟以上
	购买原料是否过期、变质	检查购买原料, 保质期

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
发热器	X	○	X	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572的限量要求。

产品合格证

检查结论: 合格

检查员: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

△ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品执行标准:
GB 4706.19-2008 GB 4706.1-2005

保修卡

相关信息(用户填写)

用户姓名	发票号码
购买商店	购买日期
产品型号	产品编号
当地维修网点电话	

维修记录

维修日期	
故障内容及处理情况	
维修单位	
维修人员签名	

维修电话: 400-8899-315

在购买本公司产品时, 请立即填写此保修卡, 请妥善保管保修卡, 消费者不必将其带回本公司, 维修时请携带保修卡及有效发票正本。

广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或服务电话联系。美的多功能电热锅实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品) 保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的, 不属保修范围:

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、搅拌棒等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏;
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
5. 发用非我产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
7. 超出保修期;
8. 无有效发票;
9. 因不可抗力造成损坏;

不属于保修范围的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书

酸奶杯

1 打开微保扫一扫, 扫描二维码, 进入说明书小程序

微信扫码二维码, 获取电子说明书

2 查找产品专属电子说明书(两种方式选其一)

方法一: 扫描说明书二维码

方法二: 输入产品型号

3 使用小贴士(推荐) 点击“添加收藏”后, 可在美书首页“我的收藏”处直接查阅

添加收藏 收藏说明书 可便捷查阅

我的收藏 收藏说明书在 此处直接查阅

微信扫一扫, 服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com

使用说明书

酸奶杯

1 打开微保扫一扫, 扫描二维码, 进入说明书小程序

微信扫码二维码, 获取电子说明书

2 查找产品专属电子说明书(两种方式选其一)

方法一: 扫描说明书二维码

方法二: 输入产品型号

3 使用小贴士(推荐) 点击“添加收藏”后, 可在美书首页“我的收藏”处直接查阅

添加收藏 收藏说明书 可便捷查阅

我的收藏 收藏说明书在 此处直接查阅

(示例)

使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管