



本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

<h1>安全警示</h1>	
<b>● 提示</b>	避免对您和他人造成伤害和财产损失,请务必遵守以下安全注意事项。 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
<b>△ 注意</b>	本产品未考虑以下情况: <ul style="list-style-type: none"><li>无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用</li><li>幼儿玩耍器具的情况</li></ul>
<b>○ 表示【禁止】的内容</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>工作过程中,请勿将手或脸靠近蒸汽口,以免烫伤。</li><li>工作过程中,请勿用布等遮盖蒸汽口,以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。</li><li>请勿改造:除维修技术人员以外,其他人不得进行分解、维修,以免造成火灾、触电、受伤。</li><li>请勿用于除交流电220V以外的电压,以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。</li><li>请勿用以下方式操作,以免造成电源线破损引起火灾、触电:电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。</li><li>电源线插头损伤,请勿使用,以免造成火灾、触电或短路。</li><li>请勿用湿手插、拔插头,以免触电、受伤。</li><li>工作过程中,禁止移动或晃动电蒸锅。</li><li>请勿让儿童单独操作使用,要放在婴幼儿不能接触的地方,以避免触电、烫伤等危险事故出现。</li><li>电蒸锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方,否则会受到损坏或发生事故。</li><li>请勿向电蒸锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品,避免触电伤害。器具不得浸入水中或淋水。</li></ul>
<b>! 表示【强制】的内容</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座,如果与其他电器合用,插座会发生异常而引起火灾等危险。</li><li>电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹,请及时清理,以免造成火灾、触电或短路。</li></ul>
<b>● 表示【温馨提示】的内容</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>如需进行产品维护或更换零件,请勿因维修不当或配件选择错误而损坏产品。</li><li>插头需彻底插入插座,以免造成火灾。</li><li>如果电源软线损坏,为避免触电,请勿自行修理,请到附近美的授权维修点维修。</li><li>本产品仅限于室内适用。</li><li>美的电蒸锅不得无水量工作,请在工作前添加足够的水,以免造成火灾。</li><li>清洗美的电蒸锅前必须拔掉电源线,并在本体内操作,以免造成触电。</li><li>使用前必须正确装配各部件。</li></ul>
<b>△ 表示【注意】可能引起的问题</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>水箱底座不应有异物和尖锐物体。</li><li>使用中如果您接触的部件过热,请勿触摸,并避免人体与蒸汽接触,以免烫伤。</li><li>在美的电蒸锅未充分冷却时,勿打开盖子,以免烫伤。</li><li>向水箱内添加水时,请勿将水箱翻倒,以免水溢出,烫伤或影响食品质量。</li><li>一些重要零部件,如保温圈,若损坏或失效,导致过热或火灾。</li></ul>
<b>● 表示【温馨提示】的事项</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>如产品图片与实物不一样,请勿自行拆卸。</li><li>在产品工作前,请检查电源线是否插好,以免造成火灾。</li><li>在产品使用中有轻微的噪音,不必惊慌。</li><li>产品正常工作的海拔高度不超过2000米。</li><li>请保管好说明书,以便日后参考。</li></ul>



型号	部件组成
MZ-ZG26W3-002	不锈钢蒸笼×1、不锈钢蒸片×1、不锈钢锅盖
MZ-ZG28W3-002	不锈钢蒸笼×1、不锈钢蒸片×1、不锈钢锅盖
MZ-ZG28W3-001	不锈钢蒸笼×2、玻璃盖
MZ-ZGC2801	不锈钢蒸笼×2、不锈钢蒸片×1、不锈钢锅盖



100\*140mm, 70克双胶纸, 双面双色印刷, 6页12P

说明书技术要求		
物料编码	16161900000362	
产品型号/客户型号	MZ-ZG26W3-002	公差 ±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸 100×140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸	
	<input type="checkbox"/> 其它: _____	
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)	
	<input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色	
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )	
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶	
	<input type="checkbox"/> 其它: _____	
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 凤琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折	



**备注:**  
条码生成规则: Code128  
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商  
如: 利和-LH, 亿洋-YY;  
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt



70g双胶纸

美的生活电器事业部