

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警示

- 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
注意 本产品未考虑以下情况：
- 无人照顾的幼儿和残疾人对器具的使用
- 幼儿玩耍器具的情况
表示【禁止】的内容
- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
- 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电蒸锅损坏。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 工作过程中，禁止移动或晃动电蒸锅。
- 请勿让儿童单独操作使用。要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 电蒸锅不要放在不平整、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 请勿向电蒸锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。器具不得浸入水中或淋水。
表示【强制】的内容
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。

- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 本产品仅限于室内适用。
- 美的电蒸锅不得无水干烧，使用前必须确认水箱内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
- 清洗美的电蒸锅前必须拔下电源插头，不得采用可能使水进入产品本体内部的操作，以免造成危险。
- 使用前必须正确装配各部件，使用过程中必须使用美的电蒸锅原配件。
表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
- 水箱底座不应有异物和积水，如有请清理干净再使用。
- 使用中如果您接触的部位很热，应采取隔热措施或戴上隔热手套操作，并避免人体与蒸汽直接接触，以免烫伤。
- 在美的电蒸锅未充分冷却下，欲取下上层部件时，应当小心粘带下层部件而引起翻倒食物等。
- 向水箱内添加加水时，请勿将水量超出“上水位”线，以免沸腾过程中溅出，烫伤或影响食物性能。
- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。
表示【温馨提示】的内容
- 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
- 在产品工作前，请检查蒸笼放置是否正确，以免引起故障。
- 在产品使用中有轻微的响声或嘶嘶声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

生产许可 S
本产品在食品监管部门备案
生产许可证编号：粤XK16-204-00125
产品合格证
检查结论：合格
标准型号：电蒸锅A1
检查日期：见生产日期
广东美的生活电器制造有限公司
声明
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有变动，以实物为准。
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 009

维修卡 Midea
相关信息(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修网点电话
维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名
维修电话：400-8899-315
在购本公司产品时，请主动索取此维修卡
请妥善保管维修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带维修卡及有效发展正本
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com
服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属保修范围。
1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏、或人为损坏；
2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆解、维修；
3.产品附件(如饭勺、汤勺、豆浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4.使用非按公司产品标准配置的精品和配件，造成损坏；
5.发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改；
6.非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品；
7.超出保修期；
8.无有效发票；
9.因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书 美的电蒸锅
Midea
TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北涌镇三东路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
16161900000342-LB

环保清单
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称 铝(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
蒸笼盖总成 0 0 0 0 0 0
蒸笼总成 0 0 0 0 0 0
水箱组件 0 0 0 0 0 0
发热盘组件 X 0 0 0 0 0
蒸笼隔板 0 0 0 0 0 0
外壳总成 0 0 0 0 0 0
底座总成 0 0 0 0 0 0
电源线 X 0 0 0 X X
本表格依据SJ/T 11364.4的规定编制。
0 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品简介

部件展示
注意 1. 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
2. 因不同型号的产品外观和功能有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。
提手
上盖
蒸笼隔板1
蒸笼
蒸笼隔板2
蒸汽发生器
底座

使用说明

快速入门
使用时，将机器平放在台面上。
根据蒸煮时间需要，在底座盛水腔内加入适量的水，注意不要超过最大水位线。
可根据需求放一层蒸笼，把食物放到蒸笼上，盖上上盖。
如需烹饪更多食物可用两层蒸笼。
插上电源。
根据蒸煮食物类型，选择烹饪时间。
烹饪结束后，请结束提示音。
建议单次连续使用最长不超过2小时，如有需要可待机器冷却后再使用。
食物较少，单层使用
食物较多，双层使用
温馨提示：
- 每次烹饪前必须加入适量的水，否则可能会出现无水干烧无法工作。
- 若加至最高水位线后，水干食物还没熟，可向壶水腔内再加适量的水，延长烹饪。
- 电源线插头一定插到底，避免接触不良。

功能说明

蒸笼自由组合
根据您的需要，可以方便地选择一层或者两层蒸笼使用。
蒸煮方便
使用多层蒸笼时，建议将蒸煮时间适当延长，大块的食物放置于最下层蒸笼内蒸煮。可在每层蒸笼内放入不同的食物直接蒸煮，但要注意这样可能使食物互相串味。
方便观察食物烹饪情况
在蒸煮过程中可以通过蒸笼盖观察食物的烹饪情况。
蒸煮选择方便
首先确认水箱内水量是否充足，再接通电源，设置烹饪时间，此时指示灯亮，开始工作。当工作完毕后，指示灯熄灭。
注：为了减少时间误差，设定烹调时间时，产品必须是通电状态；
请按以下的建议时间来设置烹调时间：
冷冻的肉类、禽类、海鲜类，请先解冻再蒸煮。
蒸煮完毕
- 小心打开蒸笼盖，避免人体与溢出蒸汽正面接触。为防止食物蒸过头，可适时取下蒸笼，放于餐盘内。
- 使用完毕，拔下电源插头，待电蒸锅完全冷却后，再移动。

工作时间参考

表格中蒸煮时间和方法仅供参考，参考时间均根据冷水蒸煮及食物放在蒸笼内而设置，具体操作视实际情况而定。
消毒(分钟) 鸡蛋(分钟) 包子(分钟) 鲜虾(分钟) 蒸鱼(分钟) 肉类(分钟) 玉米(分钟) 红薯(分钟)
5-10 20-25 25-35 15-25 15-25 25-35 35-40 35-40
温馨提示：由于蒸笼容积有限，当食物体积过大时建议切块放置在蒸笼中。
清洁保养
为了安全和长久的使用本产品，请仔细进行日常检查和维护。
- 每次使用后请务必拔出电源线插头，然后将电蒸锅内的水倒出并待电蒸锅完全冷却后才能开始清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 每次使用后，可用拧干的湿布擦拭电蒸锅底座和水箱。
- 定期清洁水箱、蒸笼、蒸笼隔板、蒸笼盖。
- 用完后应倒净水箱中的剩水，每次蒸煮应换上干净水。
- 切勿将整个电蒸锅放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。
注：在水箱内表面完全冷却前，不要试图用手或人体其它部位触摸水箱内表面，以免烫伤。
服务指南
产品参数
型号 额定电压/额定频率 额定功率 水箱容量 额定容量
MZ-ZG2020Q3-402 220V-50Hz 800W 2.0L 6.0L

电路原理图

提示 线路如有变更，恕不另行通知。
ACNO 220V 50HZ ACL0
指示灯
发热盘
异常自检
异常现象 产生原因 检查要点及排除
显示灯不亮 发热管不加热 1. 电源没有接通 2. 电源线损坏 1. 检查开关、插头(是否插到位)、插座、保险丝、电源线是否完好 2. 送指定维修部维修
发热管加热 显示灯损坏 送指定维修部维修
显示灯亮，发热盘不加热 1. 发热管元件损坏 2. 内部连线部分断开 送指定维修部维修
水中有异物或有异味 未清洗干净 停止工作，进行清洗
水干后仍然处于加热状态 温控器故障 送指定维修部维修

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称 铝(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
蒸笼盖总成 0 0 0 0 0 0
蒸笼总成 0 0 0 0 0 0
水箱组件 0 0 0 0 0 0
发热盘组件 X 0 0 0 0 0
蒸笼隔板 0 0 0 0 0 0
外壳总成 0 0 0 0 0 0
底座总成 0 0 0 0 0 0
电源线 X 0 0 0 X X
本表格依据SJ/T 11364.4的规定编制。
0 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

100*140mm, 70克双胶纸, 双面双色印刷, 6页12P

Table with 4 columns: 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质. Includes technical requirements for the manual like paper type and printing details.

Barcode 16160000000734-XX
备注: 条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写
如: 利和-LH, 亿洋-YY;
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐(同宽62mm)

Table with 6 columns: 标记, 外数, 分区, 更改文件号, 签名, 年、月、日. Includes design and production tracking information.

70g双胶纸
Midea 美的生活电器事业部
说明书
ZG2020Q3-402W-101
共 1 张 第 1 张