

**TOSHIBA**

# 前置过滤器

## 使用说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

## 安全警告

### △注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

### （○）表示【禁止】的内容



禁止阳光照射 禁止直接饮用

- 避免安装和存放于强烈阳光照射的地方，易造成产品部件老化。
- 请勿将产品接触或靠近易燃易爆物品。
- 请勿将产品接触或靠近热源、明火。

### （！）表示【强制】的内容

- 自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品，自行移动和搬运容易操作不当，易引起机器损坏。



需要专业人员

### △ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 机器禁止装于室外。适用温度4~38°C，相对湿度不大于90%的环境。当水温降到0°C时，要及时关闭水源，并将机内余水排尽，防止水结冰损坏机器。
- 本产品工作压力为0.1~0.5MPa，低于或高于此水压时，请相应安装增压或减压装置。


## 产品简介

### △注意

- 产品以市政自来水为原水，通过粗过滤处理，去除水中砂砾、管道锈渣等。

### 部件展示

TQ40-01



图片仅供参考，实际以实物为准。

### 附件清单



## 清洁保养

### 日常保养

- 本产品由我司专业人员定期上门保养及更换滤网组件，保证出水品质。
- 产品清洁保养时请不要使用肥皂、洗涤剂、稀释剂、汽油、酒精等强挥发性溶剂，否则可能造成裂纹、划伤和变色。
- 定期打开冲洗阀进行排污，冲洗滤网组件。

### △注意

- 在安装之前，请仔细阅读该说明书，检测随机配件是否齐全，备齐安装所需的材料和工具。

### 步骤三：

用热熔器将随机附带的2个活接头分别与管路熔接。



六分PPR管

## 机器安装

### 步骤一：

关闭入户管道阀门，放空管道内残留自来水，确保铜阀头与滤瓶拧紧。

- 当滤网堵塞，出水量小且冲洗无明显效果时，请与本公司当地经销商服务网点或客户服务中心联系处理。

### 步骤四：

用管钳拧紧铜头进、出水口两端活接螺母，直至内部垫片压紧为止。

- 然后将附件排污PE管一端插入机器底部排污快接口，另一端插入地漏或其它排水口并固定。


### 步骤二：

根据前置过滤器的安装尺寸，在管路的安装位置截断相应长度的PPR管。



### 【注意事项】

- 按说明书的要求定期清洗排污、清洗滤网。
- 本产品仅能去除颗粒物杂质，对于其他指标没有显著去除效果。



### 使用前请进行预冲洗：

整机安装好后，自来水冲洗120分钟，带来更好的使用体验。

## 安装说明

### 步骤五：

缓慢打开进水阀门，待家用净水设备能出水后，再关闭出水口。注意查看前置过滤器各部分连接位置是否漏水或缓慢渗水，同时多次打开关闭排水旋钮排除本机内部空气(10次左右)并查看有无漏水。若有漏水，查看连接位置是否拧紧，建议观察时间为5分钟。

### 温馨提示：

- 请定期检查本机连接处是否漏水，避免因此给您的家中财物造成损失。
- 当您长期外出或不使用本机时，请关闭本机进水水源。
- 机器冲洗产生的冲洗水需经排污PE管排出，因此安装点附近必须有地漏或其它排水口。
- 排污PE管不得打结、弯折，插入地漏或排水口后必须固定，以防冲洗时压力过大，导致管被甩出，造成漏水隐患。

## 安装警告


### 连接进、出水管路时，请注意下列事项：

- 关闭室内主管阀门，打开水龙头释放管内压力。
- 确保进水管、出水管分别与机器的进水口、出水口连接(连接口有箭头指示)，不要装反。
- 如果用焊接管来安装进、出水管，管路与机器连接之前，完成所有焊接，否则焊接产生的热量会损坏机器塑料零部件。
- 进、出水管与安装接头螺纹连接处要缠生料带，旋紧时要小心不要使螺纹错扣。
- 过滤器上不可挂装其他物品，以防损坏。
- 关闭出水龙头、仔细观察接口与过滤器是否有渗漏，如有渗漏，则须进行处理。

## 产品安装服务卡

产品信息
产品名称及型号
产品购买日期
机身条码
服务单位信息
名称「盖章」
联系电话
安装人员签名
用户信息
用户姓名
联系电话
家庭住址
用户签名

日期： 年 月 日



## 环保清单

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

## 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBS)	多溴二苯醚(PBDEs)
内外部塑料件总成	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
球阀	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
五金小件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
包装件	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
电源板	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
电源适配器	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
执行电机	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
连接线	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
微动开关	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
电源线	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
胶带、打包带	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
密封圈	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
不锈钢网	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## 故障自检

故障现象	可能原因	处理方法
不出水	水源是否有水 进水总阀是否打开	等待供水 打开进水总阀
出水量小	进水总阀是否完全打开 过滤网表面部分堵塞	将进水总阀完全打开 清除杂质，正冲洗或反冲洗滤网
过滤器接头处有渗水	过滤器上的零部件是否自行拆卸过 渗水处的零件松动 渗水处密封圈老化或损坏	检查密封圈是否错位或脱落 用扳手将螺纹接头重新拧紧 更换密封圈

## 企业标准编号：

Q/MQDQH 002-2019 家用和类似用途一般水质处理机

## 备注：

- “○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下；
- “×”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求；
- 以上清单中的所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准；

⑩ 本产品在说明书所述的正常情况下使用时的“环保使用期限”为10年，该期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。

## 特别声明：

产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色若有改动，以实物为准。

## TOSHIBA 合格证

佛山市美的清湖净水设备有限公司

## 2.冲洗状态 (建议首次冲洗时间3-5分钟)




## 冲洗状态

(建议首次冲洗时间3-5分钟)

## 工作原理图

TQ40-01

## 1.运行状态



## 运行状态

## 服务指南

## 产品参数

型号	TQ40-01
工作压力	0.1~0.5MPa
进水温	4~38℃
适用水质	市政自来水
额定总净水量	5000m³
净水流量	4.0m³/h
进、出水接口规格	六分PPR热熔管
产品尺寸(mm)	293x118x96
卫生许可批件文号	浙(07)卫水字(2021)第0038号
外观差异	手动莫兰迪灰

## 安装示意图



## 前置安装要求：

必须垂直于地面。排污口垂直向下，排污PE管必须固定在地漏上，切勿折弯。避免压力过大排污甩出地漏，水洒到主机机身，损坏主机。

排污PE管必须固定在地漏上，可用附件包内PE管夹，PE管切勿折弯！

(注：以上图示仅为示意，请以实物为准)

东芝牌TQ40-01型前置过滤器

**TEL 400-822-9088**

**监 制 商：东芝生活电器株式会社**

制造商名称：佛山市美的清湖净水设备有限公司

制造商地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会 广乐路68号1号厂房二楼之二

生产商名称：海宁市水享净水设备有限公司

生产商地址：海宁市农发区启辉路5号

制造商邮编：528311

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

A A  
B B  
C C  
D D

# 东芝牌

## TQ40-01型前置过滤器

### 使用说明书

尺寸：100×140mm，  
风琴折，7折页  
105g哑粉纸双色

标记	处数	分区	更改文件号	签 名	日 期	阶段标记	比例	6700631917
设计		会 签		REV.	A		1:1	105g哑粉纸
认 证		审 批		数 量				佛山市美的清湖 净水设备有限公司
校 对		日期		共 1 张	第 1 张			