

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示

● 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。
△ 注意 本产品考虑以下情况：
● 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
● 幼儿玩耍的情况
○ 表示【禁止】的内容
● 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
● 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖锅损坏。
● 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
● 请勿向电炖锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
● 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品，以防造成火灾。
● 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
● 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
● 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
● 工作过程中，禁止移动或晃动电炖锅。
● 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
● 电炖锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它热源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
● 器具不得浸入水中或淋水。
● 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
● 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

● 表示【强制】的内容
● 本产品仅限于室内使用。
● 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
● 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
● 电源插头如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
● 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
● 美的电炖锅不得无水干烧，使用前必须确认内胆按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
● 此产品只能使用原内胆，以免造成过热、异常。
● 内胆勿掉落，以免损坏。
● 请勿将坚硬物体碰撞内胆，以免损坏。
● 产品使用过程中，若内胆水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
● 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内胆，以免高温烫伤。
● 每次使用前必须先确认内胆是否破损，才能进行烹饪食物。
● 表示【温馨提示】的内容
● 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
● 在产品工作前，请检查内胆放置是否正确，以免引起故障。
● 在产品使用中有轻微的嗡嗡声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不必惊慌。
● 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
● 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
上盖 0 0 0 0 0 0
内胆组件 0 0 0 0 0 0
外壳组件 0 0 0 0 0 0
加热组件 X 0 0 0 0 0
外锅 0 0 0 0 0 0
底座 0 0 0 0 0 0
电源线 X 0 0 0 X X

保修卡

相关信息(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修网点电话
维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名
Midea
维修电话: 400-8899-315
凡属下列情况之一的, 不属于保修范围:
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏, 或人为损坏;
2. 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品损坏;
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
5. 发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改;
6. 非家庭使用(如经营、商用、公司集体使用);
7. 超出保修期;
8. 无有效发票;
9. 因不可抗力造成损坏;
不属于保修范围的产品, 将提供免费维修服务, 本公司客户中心仍热情为您服务。

使用说明书 美的电炖锅
Midea
TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311
网址: www.midea.com

产品参数
型号 额定电压 额定频率 额定功率 额定容量
MD-DG15M2-713 220V~ 50Hz 175W 1.5L
电路原理图
提示 线路如有变更, 恕不另行通知。

产品简介

部件展示
△ 注意 因产品外观各有差异, 下图仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。
上盖
内胆
控制面板
外壳
零部件说明
● 陶瓷内胆属于易碎部件, 清洗时需要小心轻放;
● 陶瓷内胆不能放在其它火炉或电炉上加热, 以免导致破裂;
● 清洗时, 不宜用强碱性洗涤剂长时间浸泡, 建议用清水浸泡或弱碱性洗涤剂清洗;
● 不得将其它内胆放在该产品内使用, 以免造成产品损坏及其它风险事故发生。

使用说明

快速入门
● 将需炖的食物放入内胆, 根据食物份量和个人饮食习惯, 加入适量的清水, 水与食物的总量不要超过内胆容量的80%, 然后将内胆盖好备用。
注:
“粥类”功能的水与米的量在内胆容量40%-60%之间;
“汤类”最小水量不要小于内胆容量的50%。
● 将内胆放入锅内, 确保内胆平稳可靠。
● 选择相应的功能, 开始烹饪。
注意事项:
1. 使用前, 将内胆底部和周边的水和杂物擦干净。
2. 禁止将食物直接放入外锅内直接炖煮。
3. 保温时长不要超过12小时, 以免食物出现异味。

功能说明

“开始/取消”键
● 反复按“功能”键, 循环选择功能, 包括“鸡鸭汤”、“排骨汤”、“杂粮粥”、“甜品”、“保温”, 每按一次“功能”键, 指示灯会循环停在对应的功能位置。按“开始/取消”键, 开始工作; 再按“开始/取消”键, 可取消工作。
“功能”键
● 反复按“功能”键, 循环选择功能, 包括“鸡鸭汤”、“排骨汤”、“杂粮粥”、“甜品”、“保温”, 每按一次“功能”键, 指示灯会循环停在对应的功能位置。选择功能后, 一分钟内不按“开始/取消”键, 会返回显示“---”
“+”、“-”键
● 在功能设置状态下, 可通过“+”、“-”键调整烹饪时间。
● 在预约设置状态下, 可通过“+”、“-”键调整预约时间。

“预约”键

“预约”键
● 选择功能菜单, 按“预约”键设定预约时间, 最小预约时间默认4小时, 最大预约时间是9:50。
● 再按“+”或“-”键以10分钟为单位, 设定预约时间。
● 长按“+”或“-”键可快速调整预约时间。
● 预约时间设置好后, 再按“开始/取消”键, 进入预约状态。
● 预约时间包含工作时间, 当剩余预约时间等于默认工作时间时, 预约指示灯熄灭, 电炖锅按相应的功能模式开始烹饪。
工作时间参考
功能 默认时间 烹饪时间范围 预约时间范围
鸡鸭汤 4小时 4小时-8小时 4小时30分-9小时50分
排骨汤 4小时30分 4小时30分-8小时 5小时-9小时50分
杂粮粥 4小时 4小时-8小时 4小时30分-9小时50分
甜品 3小时30分 3小时30分-8小时 4小时-9小时50分
保温 8小时 / /

清洁保养

清洁保养
● 每次使用后, 请务必拔出电源线插头并待电炖锅完全冷却后才能开始清洁。
● 内胆和盖表面只需用软布浸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
● 锅体可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
● 切勿将整个电炖锅放入水中清洗, 请勿用水冲洗外锅, 以免发生触电危险和功能故障。
● 长期不用时, 请将电炖锅清洗干净, 待其干燥后收藏。
服务指南
异常自检
异常现象 产生原因 排除方法
指示灯不亮 不加热 电源没有接通 检查开关、插头、插座、电源引线是否完好, 接触是否可靠
加热 指示灯组件损坏 送指定维修部维修
指示灯亮不加热 加热元件损坏 送指定维修部维修
电路板连线断开 送指定维修部维修
水中有脏物浮起 上次使用后未清洗 停止工作, 等冷却后, 进行清洗
溢出 加水过多 停止工作, 重新放水
故障代码E1 温度传感器开路 送指定维修部维修
故障代码E2 温度传感器短路 送指定维修部维修
故障代码C1 温度传感器超温干烧 送指定维修部维修

产品参数

产品参数
型号 额定电压 额定频率 额定功率 额定容量
MD-DG15M2-713 220V~ 50Hz 175W 1.5L
电路原理图
提示 线路如有变更, 恕不另行通知。

100*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 6页12P

变更内容
变更日期 变更人
说明书技术要求
物料编码 16161200002141
产品型号/客户型号 MD-DG15M2-713
客户名称 美的
公差 ±2.0mm
成品尺寸 100*140mm
材质 70g双胶纸 128g铜版纸 其它:
印刷颜色 单色 两色 四色(CMYK) 四色(CMYK)+专色
专色数量 无 有 (1个 2个 3个 4个)
表面处理 无 光油 光胶 哑胶 其它:
成形方式 单张 钉装 胶装 折页 (风琴折 包心折 对折)

16160000000734-XX
备注:
条码生成规则: Code128
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写;
如: 利和-LH, 亿洋-YY;
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐 (同宽62mm)

标记 外数 分区 更改文件号 签名 年、月、日
设计 罗琼华 2021-06-10 标准化 姓名 2021-06-10
校对 朱永志 2021-06-10
审核 姓名 2021-06-10
工艺 姓名 2021-06-10 审批 姓名 2021-06-10

70g双胶纸
美的生活电器事业部
说明书
阶段标记 重量 比例
B 重量 1:1
共 1 张 第 1 张
DG15M2-713-101