

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

安全警示

- 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
△ 注意 本产品未考虑以下情况：
· 无人照看的幼儿和残废人对器具的使用
· 幼儿玩弄器具的情况
○ 表示【禁止】的内容
· 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
· 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电炖锅损坏。
· 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
· 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
· 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或类似物品，以防造成火灾。
· 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电、电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
· 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
· 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
· 工作过程中，禁止移动或晃动电炖锅。
· 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
· 电炖锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
· 内胆勿掉落，以免损坏。
· 请勿将坚硬物体碰撞内胆，以免损坏。
· 产品使用过程中，若内胆水量过少或烧干，请勿直接加冷水，以免破裂。
· 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接触摸内胆，以免高温烫伤。
· 每次使用前必须先确认内胆是否破损，才能进行烹饪食物。

● 表示【强制】的内容

- 请勿向电炖锅底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
· 器具不得浸入水中或淋水。
· 要单独使用额定电流10A以上的带接地线的插座，如果与其它电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。
· 电源线插头、插座以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
· 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
· 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
· 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
· 本产品仅限于室内使用。
· 美的电炖锅不得无水干烧，使用前必须确认内胆内按说明书规定的水量添加足够的水，方可接通电源。
· 此产品只能使用原内胆，以免造成过热、异常。
· 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。
● 表示【温馨提示】的内容
· 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
· 在产品工作前，请检查内胆放置是否正确，以免引起故障。
· 在产品使用过程中有轻微的嗡嗡声或啾啾声，是产品的正常声音，请不必惊慌。
· 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
· 请妥善保管说明书，以便日后使用过程中查询。

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
上盖 0 0 0 0 0 0
内胆组件 0 0 0 0 0 0
外壳组件 0 0 0 0 0 0
加热组件 X 0 0 0 0 0
外锅 0 0 0 0 0 0
PCB组件 X 0 X X X X
底座 0 0 0 0 0 0
电源线 X 0 0 0 X X
水箱组件 0 0 0 0 0 0
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证
检查结论: 合格
检查员: 曾俊良
检查日期: 见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

△ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 028

保修卡


相关信息(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修网点电话
维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名

维修电话：400-8899-315
在购买本公司产品时，请全部填写此保修卡。
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。
维修时请携带保修卡及有效发票正本。
广东美的生活电器制造有限公司
www.midea.com

服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机保修一年。(仅适用家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品附件(如瓷勺、汤勺、接茶杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所记载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非正常使用(如经营、商用、公司集体产品)；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

Midea logo
使用说明书
美的电炖锅
QR code
TEL 400-8899-315
广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com
16161200002122-WW


产品简介



使用说明

快速入门
· 在玻璃内胆中放入食材并加入适量水(以水恰好浸没食物或略多一点为宜)。
· 接通电源，通电后，电炖锅发出“滴”一声，所有指示灯亮和数码屏显示“8.8”，数秒钟后指示灯熄灭，数码屏显示“—”，此时电炖锅进入待机状态，用户可进行相应功能选择。
· 功能选择：根据实际需求按“开始”键进行功能选择。
功能说明
· 待机状态下，根据实际需求按“功能”键，相应功能指示灯亮烹饪时长指示灯闪烁，数码屏显示相应功能默认烹饪时间。
· 烹饪结束后，电炖锅发出提示音，自动转入保温状态，“保温”指示灯常亮，数码屏显示“0.0”开始正计时。
以下图示为例进行说明。
· 各功能默认烹饪时间及预约时间见下表：

· 选定功能后，按开始/取消键进入烹饪状态，相应功能指示灯常亮，数码屏以每10分钟倒计时来显示剩余烹饪时间。
(例：4.3、4.2、4.1、3.5、3.4、3.3、3.2、3.1、3.0、2.5...0.1)
温馨提示：
· 电压较低时，需要相应延长烹饪时间；
· 烹饪时间适当延长1.5~2小时，口感更佳。
注：电炖锅进入正常工作状态后，如想取消现工作设置，按“开始/取消”键，电炖锅可回到待机状态，数码屏，显示“—”，此时便可重新设置功能。
· 按“功能”键，选择数码管显示时间并闪烁，灯闪烁，按“开始/取消”键开始工作，数码管显示倒计时，肉类及烹饪中指示灯亮。烹饪结束后自动进入12小时保温功能。
预约键
· 待机状态下选择好所需要功能后，按“预约”键选择预约时间1~24小时；每按一次加30分钟，10小时后每按一次加1小时，长按快速增加时间，选择好时间后按“开始/取消”键开始预约倒计时，功能灯及预约灯亮。到达倒计时时间后，自动开始该功能工作状态。



特别提醒：
· 炖锅炖煮过程中请勿打开上盖，以免炖锅内沸水喷出烫伤；
· 若您重复炖煮，炖锅内器的水可能被煮干，故需要适当补水；
· 豆类食材建议先浸泡2-6小时；
· 夏天或者温度较高的情况下，建议预约时间适当减少，以免引起食物变质；
· 食物与水的总量不要超过玻璃锅总容积的90%；
· 煮粥时，米与水的总量不要超过玻璃锅总容积的60%。
服务指南
异常自检
故障现象 产生原因 排除方法
指示灯不亮 不加热 电源没有接通 检查开关、插头、插座、电源线是否完好，接触是否可靠
加热 指示灯组件损坏 送指定维修部维修
指示灯亮不加热 加热元件烧坏 送指定维修部维修
电路板连线断开
水中有脏物浮起 上次使用后未清洗 停止工作，等冷却后，进行清洗
故障代码E0 过零 送指定维修部维修
故障代码E1 有传感器开路 送指定维修部维修
故障代码E2 短路 送指定维修部维修
故障代码C3 发热带不加热 送指定维修部维修

产品参数
型号 额定电压 额定频率 额定容积 额定功率
MD-DG15X3-114 220V~ 50Hz 1.5L 150W
电路原理图
提示 线路如有变更，恕不另行通知。
清洁保养
· 每次使用后，请务必拔出电源线插头并将电炖锅完全冷却后才能开始清洁。
· 内胆和锅盖表面只需软布蘸中性洗涤剂轻擦即可清洗干净。
· 锅体可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。
· 切勿将整个电炖锅放入水中清洗，请勿用水冲洗外锅，以免发生触电危险和功能故障。
· 长期不用时，请将电炖锅清洁干净，待其干燥后收藏。

100*140mm, 70克双胶纸, 双面单色印刷, 6页12P

Table with columns for marking, change date, change person, and change content. Includes technical requirements for the manual like material code, product model, and printing specifications.

Barcode with code 1616000000734-XX and notes regarding barcode generation rules and font requirements.

Table for document control including fields for marking, external number, division, revision number, signature, date, design, and approval.

Midea logo and title '70g双胶纸' (70g double adhesive paper) and '说明书' (Manual).