



使用说明书


消杀净味器



打开微信扫一扫，扫描
美书二维码，获取电子说明书

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

配置清单




清单名称	数量	清单名称	数量
主体	X1	Type-C 充电线	X1
挂钩	X1	挂绳	X1
使用说明书	X1		

产品参数

产品名称：消杀净味器	额定功率：4.0W
产品型号：SD-A1	电池容量：2600mAh
执行标准：GB4706.1-2005	充电规格：5.0V=1.0A

使用说明



* 深度除味模式：关机状态长按“电源开关”按键2s，机器启动，默认深度除味模式开启，工作指示灯常亮。机器24h进行一次工作循环，单次消杀净味模块工作1h后，风机继续工作0.5h，实现快速杀菌净味功能。

* 长效除味模式：机器启动后，再次按下“电源开关”按键，长效除味模式开启，工作指示灯常亮。机器24h进行一次工作循环，单次消杀净味模块工作10min后，风机继续工作10min，实现长效杀菌净味功能。

* 长按“电源开关”按键2s实现开关机，循环触摸“电源开关”按键实现长效与深度两种工作模式自由切换；

* 当电池没有电时，电源指示灯闪烁，此时需要给本机充电，用5V手机充电器与专用充电线充电，充电时电源指示灯闪烁。

* 充满电或者正常放电过程电源指示灯常亮；



微信扫一扫，服务立马到

消杀净味器

TEL 400-8899-315

佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司

公司地址：佛山市顺德区北窖镇工业园

邮编：528311

网址：<http://www.midea.com>

生产厂名：广东索奇电器科技有限公司

生产厂址：鹤山市鹤城镇工业大道中88号之一

卫生许可证：粤卫消证字【2020】-13-第0041号

原厂地：中国

安全注意事项

 请勿让儿童使用或放在婴幼儿能触摸到的地方

为了防止使用人员或其他人员造成伤害，避免财产损失，请务必遵守以下注意事项：

- 1、电池应安全处理。
- 2、请勿用潮湿的手去操作机器或插拔电源线。
- 3、维修作业前，请关闭机器拔下电源线。
- 4、请勿将机器用水进行冲洗。
- 5、请勿使用汽油、酒精、化学剂等溶剂擦拭产品。
- 6、不可将异物放入进风口或出风口。
- 7、请勿拆卸、修理、改造本产品。
- 8、请勿在易燃、易爆、具有腐蚀性可燃性的环境下使用本产品。
- 9、防止主机跌落、强烈晃动。
- 10、若产品发出异响、异味、高温等异常情况时请立刻停止使用。
- 11、请勿在高温、高湿的环境下使用。
- 12、在汽车、冰箱等高温或低温极端环境下会触发产品关机保护。

适用范围

冰箱、鞋柜、衣柜、橱柜、书柜、汽车、宠物箱

功能特点

本产品采用高压电离杀菌净味技术，通过在电极表面产生大量离子去除有害细菌，并能通过电场和催化剂结合作用去除空间内的异味分子。

清洁保养

- 1、清洁时只可用拧干的湿布擦洗，切勿将消毒器浸泡水中或水流冲洗，机头上部和电源插座部分，严禁入水。
- 2、安装要科学：机器适宜安装在干燥通风的地方，每次工作完毕，都要及时关闭电源，或拔下电源插头。
- 3、保证每天将机器通电运行一次，这样既可以保证机器的卫生，又可以延长使用寿命，不用的时候应做断电处理。



产品中有害物质的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
塑料	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
风扇	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。（产品有害物质含量均符合欧盟RoHS要求）

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明：

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电子电气产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

全国服务热线
400-8899-315

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录		
维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称		维修单位电话
维修员签名		

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

- 1、消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 2、非本公司指定维修部自行拆装修理而造成损坏。
- 3、发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 4、无有效发票。
- 5、因不可抗力造成损坏。
- 6、用本公司的非标配的赠品或附件所发的质量事故，我司不负责任。
- 7、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 8、超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

说明书

材质：120克双胶纸

尺寸：80X120mm

折页方式：折页

印刷色数：2色