

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

●表示【强制】的内容

- 热式烹饪不得无水干烧，使用时必须确认烹饪锅内预设的水量达到规定值，方可开始烹饪。
- 使用过程中必须正确安装配件，使用过程中必须使用原厂配件。

△可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 烹饪时锅内不应有异物，如有异物请及时清理。
- 使用过程中请勿触摸加热体，以免烫伤。
- 烹饪结束后请及时清理，以免产生异味。

△表示【强制】的内容

本产品上市前均经过严格测试，如任何材料或部件出现质量问题，可向本公司售后服务部反馈，我们将第一时间为您处理。

保修卡

保修日期：自购买之日起 1 年

保修地点：美的售后服务部

维修电话：400-8899-315

服务热线：400-8899-315

服务承诺：本产品保修期为 1 年，保修期内免费维修。

使用说明书

产品特点：本产品采用优质材料，安全可靠。

使用步骤：1. 加水 2. 加热 3. 保温

清洁保养：定期清洗，保持卫生。

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 10pt

标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16167700000021		
产品型号/客户型号	MJ-FP15ZG	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)		

70g双胶纸						美的生活电器事业部		
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	说明书		
设计	杨杰豪	2020-9-1	标准化	刘祥雪	2020-9-1			
校对	徐凯	2020-9-1						
审核	张州文	2020-9-1						
工艺	王送军	2020-9-1	审批	徐建飞	2020-9-1			
阶段标记						重量	比例	FP15ZG-101
B						重量	1:1	
共 1 张						第 1 张		