

安全警示

提示
为保证使用安全，避免对他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全事项，不遵守安全警告可能导致事故发生。

注意
本产品考虑以下情况，无人看管时请勿长时间对婴幼儿使用，幼儿与婴幼儿的情况。

表示【禁止】的内容

- 本产品只限于家庭使用，禁止作为商业用途。
- 本产品工作的严禁空载运行或超负载使用。
- 本产品工作时，禁止移动产品或接触正在运动中的部件，避免意外伤害。
- 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
- 禁止加入其它食物进行搅拌。
- 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。

表示【强制】的内容

- 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
- 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。
- 请勿在无人看管的情况下运行本产品。
- 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

可能造成人员伤亡的事项

- 本产品工作必须确保搅拌不超过1分钟，操作中如发现杯体或主机过热保护，请停机30分钟，待其冷却后方可继续操作。

可能造成伤害或者财产损失的事项

- 使用产品后，请清洗干净与食物接触的部位，避免长时间不用残留物霉变发出异味。
- 若产品在使用过程中出现卡顿现象，请立即关闭拆卸机座的电源，按下电源插头，取下剥蒜器，将卡顿剥蒜器的材料取出，待搭配机座的电机冷却后方可继续使用。
- 产品使用后，请及时按掉电源及清洗产品。
- 产品使用前，请确保机身清洁，及时清理油污。
- 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

产品简介

部件名称

提示

- 请将照片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
- 请留意不同型号的机座各有所异，请将照片仅供参考，具体请以实物的产品为准。
- 提供照片仅供参考，如长期使用的机座与之前型号，操作时有问题，可致损坏机座，或发生其它故障的请联系售后服务中心处理。

产品参数

产品型号	产品货号
MJ-MC30X1-101BS	BS-101

使用说明

使用前注意事项

注意

- 先清洗与食材直接接触的部件，并确定电源已断开。
- 机器连续使用会出现发热现象，属正常。
- 整机不宜长时间工作，避免长时间连续工作。
- 每次清洗完毕后，请参照“清洁保养”及时进行清洗和保养。
- 切勿将液体倒入机器，否则将流入插头。
- 此产品只适用于家庭使用。

剥蒜器使用方法

- 将剥蒜器放入切碎杯，剥蒜器底部对准转轴放入，向下按压，轻轻旋转，旋转能说明装配到位。
- 将干燥的蒜头去除两端，剥开或破，放入切碎杯中。
- 盖上杯盖，将杯盖放在切碎杯上。

食谱

食物	建议份量	建议时间	备注
蒜头	1瓣2头	10~20秒	干燥蒜头使用2档开关
蒜头	3至4头	20~30秒	干燥蒜头使用2档开关

清洁保养

清洁

产品使用后，必须立即清洗可拆卸的配件，清洗可参考下列提示：

- 清洗时将杯盖、剥蒜器、切碎杯分离。
- 将杯盖、剥蒜器和切碎杯放到水龙头下冲洗，也可放入加有洗涤剂的水中清洗。
- 用清水冲洗部件后，再彻底晾干。

注意

- 不能使用研磨剂等清洁材料进行清洗，不能放入消毒柜消毒。

保养

本产品如长期不用，请将本产品保存在干燥通风处。

环保清单

产品中若有有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬	多氯联苯	多溴二苯
	(GrV)	(PBB)	(PBDE)			

测试依据GB/T 17627.1-2011

本表格依据GB/T 17627.1-2011的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

x表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

B	2020-7-9	杨杰豪	说明书尺寸材质标准化。
A	2019.11.20	罗文	食谱处内容更新。
标记	变更日期	变更人	变更内容

说明书技术要求			
物料编码			
产品型号/客户型号	MJ-MC30X1-101BS	公差	±0.5mm
客户名称	美的	成品尺寸	100x140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 70g书纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
印刷颜色	<input type="checkbox"/> 单色 <input checked="" type="checkbox"/> 双色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个)		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 (<input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：对折)		
其他要求	二维码、条码,供应商需印刷清楚并保证能扫描 印刷图文应清晰可见 切口不能切到印刷内容		

						70g书纸			美的生活电器事业部	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	说明书
设计	任志梅	2019-10-11	标准化	周伟标	2019-10-11		B	重量	1:1	
校对	项世忠	2019-10-11								BS-101-101
审核	罗文	2019-10-11								
工艺	李红发	2019-10-11	审批	袁丹	2019-10-11	共 1 张		第 1 张		