

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示

- 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。
注意 本产品考虑以下情况：
- 无人看管的儿童或成人对器具的使用
- 幼儿玩具器具的使用
表示【禁止】的内容
- 请勿使用本产品进行煮水。
- 请勿向产品底部插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用。要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、受伤等危险事故发生。
- 使用后，切断电源，请及时将内外污物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免损坏产品绝缘性能。
- 工作过程中，禁止移动或晃动煎烤机(电饼铛)。
- 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式进行操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电、电源线进行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 煎烤机(电饼铛)不要放在不平整、潮湿或者靠近其它热源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免造成维修不当或零件适用不当带来安全隐患。
- 不能在非规定时限或独立的温控控制系统方式下运行。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 器具工作期间，某些表面会发热而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。
- 器具某些表面在使用过程中会变质，请勿触摸。

环保清单

- 本产品仅限于室内使用。
- 单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器共用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电、电源线破损请勿使用。
- 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
表示【警告】可能造成人员伤亡的事项
- 放出过多油出时，请及时擦拭，切忌让油流入产品内部，以免影响煎烤机(电饼铛)的正常工作。
表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
- 在烹饪过程中，请勿用锋利或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或超超之前先经煎烤机(电饼铛)烤盘，以免损坏不粘涂层。
- 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。
表示【温馨提示】的内容
- 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔”声，属正常现象。
- 产品首次使用时，会蒸发出少量油脂，属正常现象。
- 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
- 以保证得到专业优质的服务，请保留好说明书，不要丢弃。

保修卡

保修卡表格，包含用户姓名、购买日期、产品型号、当地维修点电话、维修日期、故障内容及处理情况、维修单位、维修人员签名。

维修电话：400-8899-315
在保修卡背面印有详细的使用说明，请仔细阅读。
美的多功能煎烤机(电饼铛)实行整机保修一年。(仅适用于家庭使用的产品)
保修期自购买之日起计算，以产品发票日期为准。
凡属下列情况之一的，不能保修：
1. 用户拆机、使用、保管、维护不当而造成损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆卸、维修；
3. 产品材料(如瓷壳、瓷片、插座等)、印刷品(如说明书等)属易损件；
4. 使用非本公司产品配件的配件和附件，造成损坏；
5. 发生不可抗力(如火灾、水灾、地震等)造成产品损坏；
6. 非正常使用(如经常、商用、公司操作)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏。
不属于保修范围的产品，将提供免费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

以换代修服务指南

服务内容
2024年1月1日起购买美的生活电器，正常使用一年内出现性能故障，经维修人员判定属实，凭有效凭证可享受换代服务。
有效凭证
有效发票、电器产品接收记录、维修记录等。
服务报单渠道
维修系统：“报修”-“报修”
微信小程序：“报修”
服务热线：400-8899-315
凡属下列情况之一，不能以换代修：
1. 非质量问题：产品由自然原因造成损坏或不属于保修范围；
2. 不可抗力造成：不可抗力(如火灾、水灾、地震等)造成产品损坏；
3. 非正常使用：非正常使用(如经常、商用、公司操作)造成产品损坏；
4. 非指定用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用、工业及工程类、团体类用户不适用；
5. 超出保修期：产品超出保修期；
6. 不可抗力：不可抗力(如火灾、水灾、地震等)造成产品损坏；
7. 超出保修期：产品超出保修期；
8. 无有效发票：无有效发票；
9. 不可抗力：不可抗力(如火灾、水灾、地震等)造成产品损坏。

使用说明书



365天免费换新机

TEL 400-8899-315

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com

美厨查阅指引

美厨查阅指引，包含二维码、产品照片、操作步骤、故障排除指南。

产品简介

产品简介，包含产品照片、部件名称(上烤盘、下烤盘、总开关、底座)、清洁保养步骤。

使用说明

使用说明，包含快速入门(插上电源插头、预热烤盘)、功能说明(煎烤机(电饼铛)摊平180度结构功能使用)、工作时间参考表。

功能说明

功能说明，包含煎烤机(电饼铛)摊平180度结构功能使用、工作时间参考表。

工作时间参考

工作时间参考表，列出了不同食物名称、型号、时间。

服务指南

服务指南，包含产品参数表(型号、额定电压、额定功率、烤盘尺寸等)。

异常自检

异常自检表，列出了异常现象、产生原因、检查要点及排除方法。

物料编码、产品型号、客户型号、客户名称、材质、印刷颜色、专色数量、表面处理、成形方式等表格。

条形码、备注：条码生成规则：Code128，数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写。

80g双胶纸、说明书、WJH3002-101、阶段标记、重量、比例、共1张第1张。