

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示

- 提示 避免对他人造成人身伤害和财产损失。请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。
▲ 注意 本产品未考虑以下情况：
· 无人照看的幼儿和残废人对器具的使用
· 幼儿玩弄器具的情况
◎ 表示【禁止】的内容
· 请勿用本产品进行煮水。
· 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
· 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
· 电源线插头如有损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
· 请勿让儿童单独操作使用。要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、受伤等危险事故发生。
· 使用后，切断电源，请及时将内外污染物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免损坏产品绝缘性能。
· 工作过程中，禁止移动或晃动机器。
· 请勿改造；除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
· 请勿用以下方式进行操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、摩擦、承载重物等。
· 产品不能放在不平整、潮湿或者靠近其它热源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
· 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
· 不能在外接定时器或独立的温控控制系统方式下运行。
· 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
· 器具工作期间，某些表面会发热从而导致温度很高。严禁用手触摸烤盘及产品表面，以免烫伤。

● 表示【强制】的内容

- 表示【强制】的内容
· 本产品仅限于室内使用。
· 单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器共用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
· 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电、电源线破损等危险。
· 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
· 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
· 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
▲ 表示【警告】可能造成人员伤亡的事项
· 放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油污流入产品内部，以免影响器具的正常工作。
△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
· 在烹饪过程中，请勿用力或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗擦抹产品烤盘，以免破坏不粘涂层。
· 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。

◎ 表示【温馨提示】的内容

- ◎ 表示【温馨提示】的内容
· 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔嗒”声，属正常现象。
· 使用后烤盘上残留的油垢、汁液长时间存放会破坏涂层的耐用性，而且再加热会产生烟熏。请及时用湿布清理干净。
· 产品首次使用时，会散发出少量油脂，属正常现象。
· 产品正常工作的海拔高度范围为0-2000米。
· 为保证得到优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

环保清单

Table with 2 columns: 部件名称 (Component Name) and 有害物质或元素 (Hazardous Substances/Elements). Rows include 烤盘 (Grill), 加热组件 (Heating Component), 电器组件 (Electrical Component), 电源线组件 (Power Cord Component).

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
◎ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证
检验结论：合格
检验员：二 检验员A1
检验日期： 及生产日期
广东美的生活电器制造有限公司

保修卡

保修卡表格，包含用户姓名、购买商店、产品型号、购买日期、产品编号、维修日期、故障内容及处理情况、维修单位、维修人员签名。

服务承诺
产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务部联系。
本产品实行整机保修一年，(只适用家庭使用的产品)
保修期从购买之日起以产品发货日期为准。

以换代修服务指南

服务内容
2021年1月1日起在指定品牌的生活家电，正常使用一年出现性能故障，经维修师两次上门维修未能修复，凭有效证明可申请换新机。
有效凭证
有效凭证：电器产品保修记录、维修单据、维修单、更换用户机单、以换代修金卡等有效凭证。
无以上有效凭证，按产品出厂日期起60个月为购买时间点，开始计算以换代修时间。

服务电话：400-8899-315
在购本公司产品时，请立即填写保修卡。
请妥善保管保修卡，请避免丢失或损坏。
保修卡遗失或损坏，请及时联系本公司。
www.midea.com

使用说明书 电烤架
365天免费换新机
在线鉴定，送货上门
世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责

美育查阅指引

美育查阅指引，包含二维码、产品型号输入、说明书下载、产品目录、我的收藏等模块。

产品简介

产品简介，包含部件展示、玻璃盖组件、煎烤盘组件、加热控制组件、反射板、外壳总成、风道、接油盒、散热风机、接油盒。

使用说明

使用说明，包含首次使用前注意事项、使用本产品烹饪、拆卸吸油烟机、烤盘和加热控制组件拆装。

使用说明

使用说明，包含首次使用前注意事项、使用本产品烹饪、拆卸吸油烟机、烤盘和加热控制组件拆装。

拆卸吸油烟机

拆卸吸油烟机，包含用水清洁机身外壳时需要取下吸油烟机，其拆卸步骤如下：1.取下风道接插盒；2.将吸油烟机左侧提起...

清洁保养、烹饪食谱、服务指南、产品参数、异常自检。包含清洁步骤、烹饪食谱表、服务指南、产品参数表、异常自检表。

100*140mm, 105克哑粉纸, 双面单色印刷, 7页14P

Table with columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容, 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式, 阶段标记, 重量, 比例, 说明, 工艺, 姓名, 日期, 审批, 姓名, 日期.