

说明书菲林制作单	
编 码	
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	105g哑粉纸
成型方式	装订
页 数	12 p
尺 寸	145x210mm
设计/日期	韦婷婷/20210916



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼

及二楼之一

邮编：528311

网址：<http://www.masterkitchen.top>

版本号：202109(A版)

物料编码：

使用说明书

双塔多功能台式饮水机

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

操作指引

电子说明书获取指引

01

安全警示

注意事项

02

使用说明

部件展示、水瓶安装、操作指引

04

服务指南

环保清单
保修卡、服务承诺

05

电子说明书获取指引

1. 微信扫描二维码，获取电子说明书



2. 查找对应产品美书（两种方式选一）

方法一：扫描条码



条码请见产品机身
或纸箱

方法二：输入产品型号



铭牌见机身

3. 使用小贴士（推荐）

点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



- ① 添加收藏
- ② 收藏后美书可直接查阅



- ① 我的收藏
- ② 收藏后美书在此处直接查阅

*界面仅为功能示意，请以实际为准

安全警示

△ 注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

○ 表示【禁止】的内容



禁止阳光照射 禁止易燃物品 禁止潮湿区域 禁止湿手触摸

- 严禁用水冲洗机身。
- 请勿将产品接触或靠近热源、明火。
- 请勿将易燃、易挥发性物质靠近本机。
- 请勿将易燃、易爆类物质放置机器内（适用带储物柜的产品）。
- 请勿让幼童操作、接触、靠近或攀爬产品，儿童及智力障碍人士应在监护者协同下使用。

! 表示【强制】的内容



需要接地



需要专业人员

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 必须由专业人员维修，自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品或发生触电危险，引起机器损坏。

△ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请单独使用额定电流10A或以上的带接地线插座，避免与其他电器合用插座，以免发生异常引起火灾。
- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。
- 电源线插头损伤，请勿使用，插头需完全插入插座，以免造成火灾、触电或短路。
- 产品仅限于室内使用，请勿加水超过最大刻度。
- 请勿将产品浸水或泡水。
- 工作过程中请勿将手靠近出水口以避免烫伤。
- 产品在工作过程中，请勿移动、晃动、倾倒、倾斜产品。
- 产品请勿放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
- 除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以避免造成触电、火灾。
- 部分矿泉水含矿物离子，加热过程中会产生水垢，请定时使用柠檬酸进行清洗。
- 请确保产品操作界面没有残留水珠，且产品没有淋水的风险。
- 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品。
- 搬运储存过程防止被雨雪淋袭。
- 本机适用水源：符合国家瓶（桶）装饮用水卫生标准的纯净水、蒸馏水、桶装水等，TDS值为0~130PPM。
- 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用。
- 本机主要涉水部件：304不锈钢加热组件、硅胶管、ABS、PP材料。
- 当热罐无水加热时，防干烧装置将自动保护，不能正常工作需要专业人员维修后才能正常使用。
- 本产品仅适用于海拔1500米以下的地区安全使用，当进水温度或环境温度低至0℃时，请关掉产品电源，防止结冰冻裂。

使用说明

△注意


- 首次使用需要清洗水箱与管路：加水至最大液面位，短按制冷，再短按出水键，约2分钟后自动停止出水；再次短按出水键自动出水，直至报缺水。
- 水瓶注气：气瓶/水瓶安装后，按压注气按压键，直至按压区LED灯点亮（一共3档点亮效果，不同档位的注气浓度不同——依次增高）。

部件展示



水瓶安装

将注气杆朝外推出一定角度，水瓶对准安装口逆时针旋钮，直至听到“咔”声代表安装完成，然后推回正常位置即可。




温馨提示


- 长按闪烁连接WiFi。
- 短按进行杯量选择（150ml/300ml/450ml/不限量）。
- 长按制冷3S开启/关闭制冷功能，闪烁代表正在制冷中，常亮代表制冷完成；点击常亮制冷图标，点击取水按键进行取冷水操作。
- 短按进行出水温度选择，点击取水按键进行取水操作。

气瓶安装简易操作指引


1.拉开气仓盖并取下。



2.托起气瓶底部往外翻转一定角度，再按逆时针方向旋下气瓶。



3.气瓶口对正注气阀接口，按顺时针方向旋紧气瓶，再推回原位，然后装上气仓盖。



服务指南

环保清单

● 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
热罐	○	○	○	○	○	○
即热组件	○	○	○	○	○	○
尼龙扎带	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
硅橡胶件	○	○	○	○	○	○
包装印刷件	○	○	○	○	○	○
装饰标贴	○	○	○	○	○	○
包胶铁丝	X	○	○	○	○	○
其他五金件	○	○	○	○	○	○
内外部塑料件总成	○	○	○	○	○	○
胶带、打包带、铝箔纸、硅胶、双面胶、热熔胶	○	○	○	○	○	○
硅胶管及组合管、密封圈、胶脚	○	○	○	○	○	○



Master Kitchen

环保清单

● 提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
显示板	X	○	○	○	○	○
电源板	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
电磁阀	○	○	○	○	○	○
水泵	○	○	X	○	○	○
有刷直流泵	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	○	○	○	○
温度传感器	X	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
加热电器组件	○	○	○	○	○	○
电子冰胆	○	○	○	○	○	○

备注：

- “○”表示中国RoHS管物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下；
- “X”表示中国RoHS管物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求；
- 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准；

10 本产品在说明书所述的正常情况下使用时的“环保使用期限”为10年，该期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。

保修卡

相关信息(用户填写)

用户名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录

维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400-8899-315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
- 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
- 维修时请携带保修卡及有效发票正本

佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

MK牌双塔多功能台式饮水机实行整机保修一年，核心部件电路板、水泵保修三年，耗材不在保修范围之内（耗材包括各种滤芯、反渗透膜）。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

下列情况之一者，不属于保修范围：

- 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
 - 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
 - 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
 - 无有效发票。
 - 因不可抗拒力造成损坏。
 - 用本公司的非标配的赠品或附件所发生质量问题，我司不负责任。
 - 本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
 - 属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
 - 请遵照本说明书要求正确安装使用，产品安全使用年限为10年。
 - 超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。
- 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务仍热情为您服务。

产品执行标准:

GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008

企业标准编号:

Q/MDYSJ 008 饮水机

(注: 具体企业标准编号以最新公布为准)