

基本结构工艺要求

线型：边缘线

纹向：

公差:	0 mm — 10 mm	± 0.25
	10 mm — 50 mm	± 0.50
	50 mm — 200mm	± 0.75
	200mm —	± 1.00



基本印刷工艺要求

色彩：专色蓝+黑
PANTONE BLUE C

公差：套印误差≤0.1mm 模切跑位≤±0.5mm

其他特殊注意事项

要求通过RoHS环保认证



· 本产品为私人用品，只作家庭使用，不可用于其他机构或公共场所使用。

· 本产品设计仅用于头发护理，请勿用于任何其他用途。

· 请勿跌落或碰撞本产品，产品有损坏时禁止使用。

· 请勿自行改造、拆解或修理本产品。

· 使用前务必请穿戴饰品（首饰、发夹等）取下以避免杂物吸入主机内部，切勿将金属物品放入进风口。

· 请勿阻塞出风口或进风口，以免造成堵塞、起火。

· 请勿对假发使用本产品。

· 使用时请勿离开，使用后必须关闭电源并拔出插头，待产品完全冷却后再存放。

· 使用时请保持手干燥，切勿湿手使用本产品。

· 使用时请避免产品高温出风口接触到皮肤，切勿放置在不能移动的物体上，且需要远离易燃物品（如毛巾或衣袋）。

· 请勿在洗澡或淋浴时使用本产品。

· 请勿在盛有水的浴缸、洗脸盆或其他潮湿处附近使用本产品。

· 使用后请先切断电源，从插座拔出电源线时，需用手捏住其连接部位，切勿用力拉扯电源线或使用电源线拉扯本产品。

· 不得将电源线缠绕在产品上，切勿于电源线缠绕状态下使用。

· 请务必使用交流250V/10A专用电源插座。

· 加油站、油漆、化学仓库附近等存有易燃易爆油气或化学品的环境，严禁使用。

· 为了增加保护，建议在浴室供电的电气回路中安装一个额定剩余工作电流不超过30mA的剩余电流装置（RCD）。

· 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。


肢体不健全、精神或感官上有障碍、缺乏相关经验及知识的人群，需要在有人监护或指导的前提下使用本产品。孩童需要在有人监护或指导的前提下使用本产品。

以下人群禁用：

· 婴儿

特别注意：

· 使用时请保持与进风口10cm的距离，以免吸入机器造成烫伤或拉扯。



使用说明

基本操作

· **开机启动**
推动开关按钮，选择合适档位。

· **功能切换**
开机状态下，按下冷热风切换键可一键切换冷热风。任何模式下，推动开关按钮至“0”档即可关机。

友情提示

1 洗发后请先用干毛巾吸掉过多的水分再进行吹风。
· 吸水时切勿用毛巾摩擦头发，这样会使发丝打结

2 当头发干燥时可以尝试用湿润的毛巾加温一下，造型效果会更好。

清洁保养

1 请清洁前先切断电源，待主机冷却后再进行。

2 请使用柔软的干布擦拭油污，遇顽固污渍可先用干布沾少量清水后轻轻用中性清洁剂进行擦拭，再使用干布擦干。
· 切勿用次冲洗产品或使用腐蚀性液体清洁剂
· 请勿将本产品浸落在水中或用水冲洗

3 进风口灰尘堆积、头发附着会导致吹风过热，造成头发燃烧、烫伤，可使用柔软的牙刷去除，或使用吸尘器。

将其其根丝，建议每个月进行一次上述清洁操作。

4 收纳保存时请将产品放置于安全、干燥、通风，且儿童接触不到的地方。

服务指南

产品参数

产品型号：MB-AJ0501
规格尺寸：257×141×75mm（含风嘴）
净重：452g
额定电压：220V~
额定功率：1600W
执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.15-2008 GB3431-2019 GB17625.1-2012
材 质：机身ABS、手柄ABS、风筒PC
噪 音：80dB以内

故障处理

故障现象	原因分析	排除方法
运行过程异响	风筒的堵塞可能松动	使用合适的档位
热风弱或不热	入风口被头发堵塞等	不要堵塞入风口
电源线发热	产品过热	没有使用合格
不出风且机身发热	机器损坏	立即停止使用
运行过程有强烈气味		

备注：若故障情况非上述情况时，请及时切断电源并与本公司售后联系，切勿自行拆卸维修或更换零件。

环保清单

物质名称	产品中有害物质的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	铬 (Cr)	六价铬 (Cr 6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	0	0	0	0	0	0
五金零件	0	0	0	0	0	0
其他零件	0	0	0	0	0	0
机壳材料	x	0	0	0	0	0
电源线	0	0	0	0	0	0
其他附件	0	0	0	0	0	0
附件	0	0	0	0	0	0

本清单依据RoHS 11364标准编制。
注：本清单所列物质含量均符合RoHS 2002/95/EC指令要求，且符合RoHS 2002/95/EC指令中关于限制使用某些物质的要求。
注：本清单所列物质含量均符合RoHS 2002/95/EC指令中关于限制使用某些物质的要求，且符合RoHS 2002/95/EC指令中关于限制使用某些物质的要求。

在本指南中所说的正常使用条件下，本产品（除电池外）环保使用期限为10年。

本产品使用的电池有可能对环境造成污染，请不随意丢弃产品与一般生活垃圾放在一起，应将电池取出投放到电池回收箱，并将本产品交给官方指定的回收中心，此做法有利于环保。

美的商品三包凭证

用户信息

姓名：_____ 电话：_____

邮箱：_____ 邮编：_____

地址：_____

产品信息

产品名称：_____

产品型号：_____

销售商信息

销售日期：_____

购买渠道：_____

故障描述

请认真填写您的信息，在您准备进行产品维修时，需要将此三包凭证与产品一并带回。

售后政策

7日无理由退货 30日换货、退货 365日以换代修

有关保修期内美的商品的保修，从您收货日开始实施，您可向本商家享受退货、换货、维修等服务。

· 换货日期：7天内商家无理由换货；
· 退货日期：30天内发生质量问题，经本公司检测确认后，可以享受退货、退款；
· 换货日期：30-365天内发生质量问题，经本公司检测确认后，可以享受以换代修。

凡属于下列情况之一者，不属于保修范围：
· 未按产品说明书要求使用、维护、保管而造成损坏；
· 因不正确操作、电压不正常、摔落及其他意外而造成损坏；
· 正常使用寿命中造成老化、磨损、变色等；
· 非本公司出厂时附带的配件造成的损坏；
· 产品的附件（如赠品、刷头、风筒等）及赠品；
· 使用非本公司出厂时附带的配件造成的损坏；
· 因不可抗力因素（雷击、地震、火灾等自然灾害）造成的损坏；
· 超出保修期（保修期外）。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

当您需要进行产品维修或换货时，请携带购买凭证或整机在全国服务热线400-8609-663。

www.midea.com
扫一扫获取更多权益

1*1mm齿刀线

