

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

Service manual for Midea FP40X3-100A-101. Includes sections for: 服务指南 (Service Guide), 故障分析及排除 (Troubleshooting), 环保清单 (Environmental List), 安全警示 (Safety Warnings), 环保声明 (Environmental Statement), 保修卡 (Warranty Card), 使用说明书 (User Manual), 产品简介 (Product Introduction), 使用说明 (Usage Instructions), 和面功能 (Dough Function), 切菜功能 (Vegetable Chopping Function), 清洗保养 (Cleaning and Maintenance).

QR code and QR code information: 条码生成规则: Code-128B, 数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供商自行填写, 如: 利和-LH, 亿洋-YY, 要求: 字体 Gothic Book, 字号 10pt.

Table with 4 columns: 标记 (Mark), 变更日期 (Change Date), 变更人 (Change Person), 变更内容 (Change Content). Includes a section for 说明书技术要求 (Technical Requirements for the Manual) with fields for 物料编码 (Material Code), 产品型号/客户型号 (Product/Client Model), 客户名称 (Client Name), 材质 (Material), 印刷颜色 (Print Color), 专色数量 (Special Color Count), 表面处理 (Surface Treatment), 成形方式 (Forming Method).

Table with 5 columns: 标记 (Mark), 外数 (Quantity), 分区 (Area), 更改文件号 (Change File No.), 签名 (Signature), 年、月、日 (Date). Includes a section for 70g双胶纸 (70g Double Adhesive Paper) and 说明书 (Manual) details: 阶段标记 (Stage Mark), 重量 (Weight), 比例 (Ratio), 共 1 张 第 1 张 (Total 1 page, Page 1 of 1), FP40X3-100A-101.



说明书

FP40X3-100A-101