美 的 智 能 家 电 联 网 指 引

安 装 美 的 美 居 A p p　即 刻 体 验 精 彩 内 容

智能家电联网指引

1 下载安装应用App
扫描右方二维码或在应用市场
搜索“美的美居”下载并安装App；

2 注册登录
在App主界面，点击“+”按钮，
根据向导完成帐号注册登录；

3 添加设备
扫描家电机身智能二维码或者
选择品类型号，进入添加设备向导；

4 设备联网
根据App向导提示，为设备连接网络；
若联网失败请参考App页面提示进行操作。

注意事项及联网失败原因排查：

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz Wi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

COLMO服务　　电子说明书

产 品 名 称：嵌入式蒸汽烤箱
型　　号：CCTT70
制 造 商：上海科慕电器有限公司
制造商地址：上海市崇明区绿华镇新建公路799号2幢1层188-62室（上海绿华经济开发区）
生 产 厂：广东美的厨房电器制造有限公司
生产厂地址：佛山市顺德区北滘镇永安路6号

400-969-9999　www.colmo.com.cn

COLMO



快速指引

控制面版介绍



显示屏介绍



专业烤

1 在主界面：
· 初始上电，本机自动进入主界面；
· 设置过程中，点击 ⮌ 或 ⌂ 回到主界面；
2 点击「专业烤」进入加热方式选择界面；
3 选择加热方式；
4 上下滑动左侧调整类别，上下滑动中间数值调整对应的烹饪参数或档位；
5 启动烹饪：
· 如无需预热，将食材放入炉腔内、关上炉门，点击「开始烹饪」；
· 如需预热，点击「预热」，待预热完成后，将食材放入炉腔内、关上炉门
点击「开始烹饪」。

专业蒸

1 在主界面：
· 初始上电，本机自动进入主界面；
· 设置过程中，点击 ⮌ 或 ⌂ 回到主界面；
2 点击「专业蒸」进入加热方式选择界面；
3 选择加热方式；
4 上下滑动数值调整对应的烹饪参数；
5 启动烹饪：
· 如无需预热，将食材放入炉腔内、关上炉门，点击「开始烹饪」；
· 如需预热，点击「预热」，待预热完成后，将食材放入炉腔内、关上炉门
点击「开始烹饪」。