

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示
● 提示 避免对您和他人造成人身伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。
● 注意 本产品考虑以下情况：
- 无人照看的幼儿和病残人对玩具的使用
- 幼儿玩耍玩具的情况
○ 表示【禁止】的内容
- 请勿使用本产品进行煮水。
- 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。
- 请勿用湿手插、拔插头，以免触电、受伤。
- 电源线插头损伤，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
- 请勿让儿童单独操作使用。
- 请勿让儿童单独操作使用。
- 使用后，切断电源，请及时将内外物清理干净，但切勿将产品放入水中或用水清洗，以免损坏产品绝缘性能。
- 工作过程中，禁止移动或晃动煎烤机(电饼铛)。
- 请勿改造，除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- 请勿用以下方式进行操作，以免造成电源线被刮引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、扭折、承载重物等。
- 煎烤机(电饼铛)不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会导致损坏或发生火灾。
- 如需进行产品维护或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 不能在未接定时器的情况下单独使用。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 员工工作期间，某些表面会发热从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面，以免烫伤。
- 器具某些表面在使用过程中会发热，请勿触摸。

● 表示【强制】的内容
- 本产品仅限于室内使用。
- 要单独使用额定电流10A以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 请勿用于除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电、电源线破损请勿使用。
- 请勿私自拆修或带电拆下后盖，产品出现故障，必须送到指定的维修点维修。
- 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
▲ 表示【警告】可能造成人员伤亡的事项
- 放油过多溢出时，请及时擦拭，切忌让油流入产品内部，以免影响煎烤机(电饼铛)的正常工作。
▲ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项
- 在烹饪过程中，请勿用力或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物擦拭煎烤机(电饼铛)烤盘，以免破坏不粘涂层。
- 产品不能作为商业用途使用，以免影响产品使用寿命。
● 表示【温馨提示】的内容
- 使用时因为内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出“咔嗒”声，属正常现象。
- 产品首次使用时，会发出少量油烟，属正常现象。
- 产品正常工作的高度范围为0-2000米。
- 以保证得到优质的服务，请保管好说明书，不要丢弃。

环保清单
产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
部件名称 铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬(Cr(VI)) 多溴联苯(PBB) 多溴二苯醚(PBDE)
外盖组件 0 0 0 0 0 0
烤盘 0 0 0 0 0 0
铲子 0 0 0 0 0 0
加热组件 X 0 0 X 0 0
PCB组件 X 0 X 0 X X
电源线组件 X 0 0 0 X X
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

保修卡
Midea
相关信息(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修网点电话
维修记录
故障日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名
维修电话: 400-8899-315
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 非正常使用，造成损坏或使用寿命缩短不属于保修范围；
2. 非原厂配件、非原厂维修站、非原厂维修人员维修造成的损坏；
3. 不可抗力因素造成的损坏；
4. 产品被改装、拆卸、改动、接驳等；
5. 产品被火烧、水浸、鼠咬、虫咬、人为损坏；
6. 产品被用于非设计用途；
7. 产品被用于非设计用途；
8. 产品被用于非设计用途；
9. 产品被用于非设计用途；
10. 产品被用于非设计用途。

以换代修服务指南
服务内容
2021年1月1日起购买的家用生活家电，正常使用一年出现性能故障，经维修服务网点维修无法解决，其故障原因经鉴定属实的，可免费更换新机。
有效凭证
有效发票、三包凭证、直接维修单据、美的用户维修单、以换代修卡等有效凭证。
服务报单渠道
“美的生活电器”微信小程序
美的APP
“美的服务”微信小程序
服务热线: 400-8899-315
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 非正常使用，造成损坏或使用寿命缩短不属于保修范围；
2. 非原厂配件、非原厂维修站、非原厂维修人员维修造成的损坏；
3. 不可抗力因素造成的损坏；
4. 产品被改装、拆卸、改动、接驳等；
5. 产品被火烧、水浸、鼠咬、虫咬、人为损坏；
6. 产品被用于非设计用途；
7. 产品被用于非设计用途；
8. 产品被用于非设计用途；
9. 产品被用于非设计用途；
10. 产品被用于非设计用途。

使用说明书
多功能煎烤机(电饼铛)
Midea
365天免费换新机
购买的小家电365天内出现性能故障，凭有效凭证可直接换新机。
在线鉴定，送货上门
通过微信公众号、小程序及电商平台等渠道可在线鉴定，符合标准即可足不出户享受换新机。
世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺
真正国民大品牌 敢对用户真负责
使用须知(请仔细阅读本手册，并妥善保管)

美书查阅指引
获取型号专属电子说明书
1. 打开微信扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序
2. 获取产品专属电子说明书(两种获取方式)
方法一：扫描条码
方法二：输入产品型号
3. 使用小贴士(指南)
点击“添加收藏”，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅

产品简介
部分产品无电子说明书，请以网站发布为准。
▲ 注意
1. 说明书并非仅供参考，具体以包装箱内实物为准。
2. 除不同型号的产品外观及功能有所差异，请认真阅读、选择性能及规格说明。
把手
上烤盘
下烤盘
开关
底座
竹铲

使用说明
快速入门(注意：在操作过程中注意避免烫伤)
1. 插上电源插头，确保接插到位；打开产品后面的总开关和上盖开关。
2. 选择相应功能，在烤盘表面涂上食用油，待油加热后放入食物。
3. 合上上烤盘，开始烹饪，烹饪时间可按系统默认时间，也可根据烹饪食物及数量自行控制。
4. 烹饪完成后，拔下电源插头，用湿毛巾将烤盘擦拭干净。

功能说明
煎烤机(电饼铛)摊平约180度结构功能使用
1. 煎烤机(电饼铛)打开约100度时，向上提起约5mm(如图1)，再摊开至约180度位置，此时整个煎烤机(电饼铛)基本处于摊平状态，需要烤制食物可放在上下盘上进行烤制(如图2)。
注意：在操作过程中注意避免烫伤。
2. 使用完擦拭干净后，拉起把手向上提起至上下盘约100度的位置，把上盘向上拉起约5mm，即可合上上下盘。

工作时间参考
食物名称 时间(分钟)
鸡蛋饼 4 5-6 6
葱油饼 4 -- 4 5-6 6
锅贴 4 4 4 5-6 --
烙馅饼 6 6 6 6 4
烧烤/烤肉 自动烹饪 自动烹饪 自动烹饪 自动烹饪
炒花生 5 7 5 -- --
煎排骨 7 -- 6 -- --
发面饼 -- -- -- 5 5
煎蛋 -- 3 -- 3 3
牛扒 -- -- -- 4 --
鸡翅 -- -- -- 5 5
肉串 -- -- -- 4 --
鱼虾 -- -- -- 5

服务指南
产品参数
型号 额定电压 额定频率 额定功率 烤盘尺寸(外径)
MC-JCN30C 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JCN30M 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JCN30D 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JCN30D1 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JCN32D 220V 50Hz 1500W 306mm
MC-WJSN30B 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-WJSN32E 220V 50Hz 1500W 306mm
MC-JK30Easy301 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JK30V1 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JK30JTN301 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JK30X4-200 220V 50Hz 1500W 286mm
MC-JK30Q4-200 220V 50Hz 1500W 286mm

异常自检
序号 异常现象 产生原因 检查要点及排除
1 电源指示灯不亮 发热盘不加热 1. 电源设有接通
2. 内部线路未接好
3. 电源开关损坏
1. 检查开关、插头、插座、电源线是否完好，并且插头和插座要插到位。
2. 送指定维修部维修
2 发热盘加热 1. 电源指示灯损坏
2. 电源线短路
1. 电源指示灯损坏
2. 送指定维修部维修
3 工作指示灯不亮 发热盘不加热 1. 电热管损坏
2. 温控器损坏
3. 保险丝烧断
4. 内部导线断开
1. 电热管损坏
2. 送指定维修部维修
4 面板上的工作指示灯不亮 发热盘不加热 1. 上盘发热管损坏
2. 内部导线断开
1. 上盘发热管损坏
2. 送指定维修部维修
5 工作指示灯一直不灭 1. 上盘温控器损坏
1. 上盘温控器损坏
2. 送指定维修部维修
6 产品不能自动保温 温控器损坏 1. 温控器损坏
2. 送指定维修部维修
备注：产品如无指示灯则不参考1、2、3、4、5点自检

100*140mm, 80克双胶纸, 双面单色印刷, 7页14P

变更内容
物料编码 1616200000141
产品型号/客户型号 MC-JCN30C
客户名称 美的
材质 80g双胶纸
印刷颜色 单色
专色数量 无
表面处理 无
成形方式 折页

1616000000734-XX
备注：
条码生成规则：Code128
数字部分为物料编码，XX为供应商简称，供应商自行填写；
如：利和-LH，亿洋-YY；
供应商简称字体要求：Arial，字号10pt
数字行转曲后与条码行平齐(同宽62mm)

标记 外数 分区 更改文件号 签名 年、月、日
设计 罗琼华 2019-10-15 标准化 周静雯 2019-10-15
校对 袁财文 2019-10-15
审核 黄杰泉 2019-10-15
工艺 李亮华 2019-10-15 审批 王开祥 2019-10-15

80g双胶纸
Midea 美的生活电器事业部
说明书
JCN30C-101
共 1 张 第 1 张