

### 安全警示

**强制事项**

儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。儿童应在监管下接触本产品以确保他们不会将产品当成玩具。

壶中无水时，加水时，不使用时，请清洁或移动养生壶时，当电热水壶出现问题时必须保证电源是断开。

禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品，并远离热源，以免损坏塑料部件，不可靠近或置于任何电路上。

需单独使用额定电流 10A 以上，额定电压 220V~ 的接地插座，切勿使用万用插座与其它电器同时使用。

如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。加水不能超过最大水位。如果养生壶注水太满，沸水可能溢出；煮水时，不能干烧。

养生壶应和电源底座配套使用，不能使用其它电源底座作配套。

请将养生壶 移离底座再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干电热水壶底部的水迹。产品勿靠近炉具，以免被意外引燃引起火灾。

请勿使用劣质排插转接，以免存在起火风险。

禁止改造电源线。

**禁止事项**

严禁将养生壶、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。

操作时，请使用安全手柄，勿触摸热壶体或从壶嘴和壶中溢出的热蒸汽。烧水时，须盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖，以免烫伤。

维修时，禁止使用其它外延电源线，且不得使用非本公司指定的零部件。

养生壶 若出现任何损坏情况，请将产品送至特约服务中心进行检修后再使用。用户切不可自行修理。注意：请用户勿自行拆开壶身底座或电源底座。

请勿将电源线悬挂于桌边或接触到高温物体。养生壶 长期不使用时，请将电源线储存在电源底座内的藏线槽中。

请勿向养生壶、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

请勿使用挥发油、酒精、稀释剂等清洗机器，否则，可能损坏产品；

勿将壶水容器置于带电产品上，水浸入产品内部使电器绝缘性减弱，导致触电、起火等。

**人身安全事项**

请勿在无人看管的情况下运行本产品。

确保养生壶在移开底座前，关掉电源开关。

产品放置的桌台需定时清洁、清理油污。

产品与其它厨房电器的最佳距离请保持 30cm 以上。

清洁本机或进行保养维护之前，请断开主电源，否则可能会发生意外。

本机长时间不用，请断开主电源。

5

### 保修卡

**相关信息（用户填写）**

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

**维修记录**

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；并妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误请向本公司索取。

产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

### 服务承诺

产品如有故障，请于本公司特约维修网店或客户服务中心联系。本产品实行整机一年保修期，保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

- 1.用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2.经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
- 3.产品附件、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 4.使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5.发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6.非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7.超出保修期；
- 8.无有效发票；
- 9.因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围内的产品，将提供免费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

**维修电话：400-930-9983**

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

美的智慧家居科技有限公司

生产日期见生产批号前4位(年/月/日)



关注布谷公众号

地址：佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道美的全球创新中心四栋二楼C区东北面

邮编：528311

电话：400-930-9983


网 址：www.buguhome.com.cn



产品使用说明书  
养生壶

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

### 产品简介



**清洁保养**


1. 拔下电源插头。（请勿湿手操作插头）
2. 用湿布擦去残留沉淀物。
3. 用干布清洁壶体外部，放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。

注：清洁前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后进行。为延长养生壶使用寿命，应定期清洗壶内的沉淀物。如污垢严重，请重复除垢操作。除垢操作过程中请勿加热，加热可能导致壶体出现裂痕。长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防尘、防潮、防虫保护。切勿用钢丝球及任何化学的或颗粒状的清洁剂清洗。某些颜色的食材，可能会造成产品部件染色。

1

### 使用说明

1. 把杯身移离电源底座。打开杯盖，向杯内加入清水。注意不要超过杯内最大水位。
2. 盖好杯盖，将杯身放在电源底座上，注意接触良好。接通电源，所有指示灯亮，产品发出“滴”声指示，产品进入黑屏状态，显示屏显示“—”。



3. 按开关按键「X」，默认选择烧水功能（此时扭动 X 可以选择所需功能）。功能指示灯闪烁，显示屏显示对应时间。如无其他操作，默认进入该功能。功能指示灯闪烁时，按开关按键「X」，进入时间可调状态，此时显示屏时间闪烁（对应可调时间范围见附表）；旋转「X」，自定义功能所需时间。调整完成后，无其他操作，默认进入该功能。功能执行完成进入保温状态。保温8小时（屏幕显示倒计时）。如需取消该功能，长按「X」取消。



按下开关  
长按「X」待机



指示灯闪烁，旋转「X」选择功能



显示器时间闪烁，旋转「X」自定义时间

功能	默认时间	可调时间范围	功能	默认时间	可调时间范围
烧水	40分钟	30-90分钟	煮粥	50分钟	10-90分钟
花茶	45分钟	30-90分钟	果茶	40分钟	30-90分钟
银耳	60分钟	45-90分钟	燕窝	45分钟	45-90分钟

2

### 趣煮食谱推荐

食谱名称	制作方法
生姜柠檬红茶	1.加入水、姜片，进入趣煮模式，煮沸5分钟，加入红茶包，趣煮模式继续煮沸2分钟，关火除温。 2.杯中放入柠檬蜂蜜(建议冷藏一晚)，加入煮好的生姜红茶即可。
雪梨桂花乌龙	1.雪梨洗净切片去籽，加入纯净水，进入趣煮模式，煮沸5分钟。 2.放入桂花、乌龙茶，趣煮模式继续煮沸3分钟，滤出即可。
椰蓉奶糕	1.蛋黄、糖、玉米淀粉、牛奶/椰奶、芝士，放入养生杯中，进入趣煮模式，煮到浓稠细腻的状态。期间需要搅拌。 2.倒进容器，抹平一下表面，放进冰箱，3小时即可。食用时切成小块，喜欢椰蓉的加入即可。
番茄牛肉叠叠卷	1.洋葱切条，番茄切片，卷心菜撕成小片。 2.杯中加入洋葱、卷心菜，撒一小勺盐，铺番茄，加入番茄酱，胡椒、牛肉卷。 3.加清水，进入趣煮模式，煮沸15-20分钟即可。依口味加香菜及辣椒。
玫瑰红茶奶冻	1.取饮用水加热，加入白凉粉搅拌均匀备用。 2.取出玫瑰花、红茶，放在饮用水中，进入趣煮模式，煮沸3分钟，滤出茶叶。 3.将调好的白凉粉水倒入玫瑰红茶中，加入白砂糖，充分搅拌均匀，进入趣煮模式，再次煮沸后关火。 4.撇去浮在水面的泡沫。等待2-3分钟，倒入容器中，放凉后加入冰箱冷藏。 5.成冻后切成小方块，加入牛奶即可。

### 异常自检

故障	原因说明	解决对策
溢出	食材放量过多 水量过多 机器自身故障	减少食材 请加水到正确水位线 送售后服务点检修
糊底	水量过少 杯体底部未清洗干净	请加水到正确水位线 使用前，杯体清洗干净
指示灯不亮	插头未插好 机器自身故障	检查插头 送售后服务点检修
不加热	产品未选择进入功能档 机器自身故障	属于正常现象 送售后服务点检修
按键无反应	机器正在工作,不能操作 机器自身故障	重新选择功能 送售后服务点检修

### 食品接触清单

本产品标与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

部件名称	材质	执行标准	备注
玻璃杯	玻璃	GB4806.5-2016	高硼硅
装饰片、螺钉、勺子	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
密封胶	聚二甲甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
壶盖	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP

\*部分产品不含勺子配件。


3

### 产品参数

型号	额定电压/额定频率	额定功率	额定容量
BG-KP9	220V~50Hz	400W	500mL

产品执行标准:GB4706.1-2005 GB4706.19-2008

### 电路原理图



### 环保清单

部件名称	有毒有害物质元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壶盖组件	○	○	○	○	○	○
玻璃壶身	○	○	○	○	○	○
手柄组件	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本清单依据 GB/T 17641 标准编制。  
 ○：表示有害物质在部件所有材料中的含量符合 GB/T 26127 规定的限量要求以下。  
 X：表示有害物质至少在该部件的某一材料中的含量超过 GB/T 26127 规定的限量要求。

4

# 70g双胶纸 尺寸：100\*140mm

# K=80