

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用，包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发。

绝密

安全警示

● 提示 避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

△ 注意 本产品未考虑以下情况：
· 无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用
· 幼儿玩弄器具的情况

○ 表示【禁止】的内容

- 工作过程中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，以免烫伤。
· 工作过程中，请勿用布等遮盖蒸汽口，以免引起事故或者造成电煮锅损坏。
· 请勿改造：除维修技术人员以外，其他人不得进行分解、维修，以免造成火灾、触电、受伤。
· 请勿用除交流电220V以外的电压，以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
· 请勿用以下方式操作，以免造成电源线破损引起火灾、触电：电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
· 电源线插头损坏，请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。
· 请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
· 工作过程中，禁止移动或晃动电煮锅。
· 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
· 产品不要放在不平整、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方，否则会受到损坏或发生事故。
· 请勿向电煮锅底部的排水孔插入大头针、铁丝或其他物品，避免触电伤害。
· 使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触锅体，以免高温烫伤。
· 器具工作期间，某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸发热管及产品表面，以免烫伤。

● 表示【强制】的内容

- 本产品仅限于室内使用。
· 器具不得浸入水中或淋水。
· 不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
· 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免造成火灾、触电或短路。
· 如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
· 插头需要彻底插入插座，以免造成火灾、触电、短路。
· 如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部购买的专用组件来更换。

△ 表示【注意】的内容

- 一些重要零部件，如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效，导致过热或火灾。
● 表示【温馨提示】的内容
· 如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。
· 在产品使用中若有轻微的嗡嗡声或嘶哑声音，是产品的正常声音，请不要惊慌。
· 产品正常工作海拔高度范围为0-2000米。
· 请保管好说明书，以便日后使用过程中查询。

△ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB4706.19-2008 Q/MD 009

保修卡

相关用户(用户填写)
用户姓名 发票号码
购买商店 购买日期
产品型号 产品编号
当地维修网点电话
维修记录
维修日期
故障内容及处理情况
维修单位
维修人员签名

维修电话：400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管好，消费者不必向其寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。
本产品实行整机保修一年。(仅适用于家庭使用的产品)
保修期的起始日期以产品发货日期为准。
凡属下列情况之一的，不属于保修范围：
1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
3. 产品附件(如饭勺、汤勺、接浆杯等)、印刷品(如说明书等)和赠品等损坏；
4. 使用非我公司产品指定的赠品和配件，造成损坏；
5. 发生所修型号与维修产品型号不符或被篡改；
6. 非正常使用(如经常、商用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

以换代修服务指南

服务内容
2021年1月1日后购买的美的生活电器，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务人员检测鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效凭证：维修产品签收记录、通过购物小程序、美云转用户销售单、以换代修金卡等可证实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期起6个月作为购买时间，开始计算以换代修时间。

服务报单渠道

报单系统: "美的生活电器"微信小程序, 美的服务APP, "美的服务"微信公众号
报单途径: "以换代修", 我的 -> 服务中心 -> 维修服务, 服务大厅 -> "以换代修"

服务热线：400-8899-315



凡属下列情况之一者，不属于以换代修范围：
1. 非性能故障；
2. 样机、赠品、样品、非经授权服务人员检测或不属于性能故障；
3. 样机、赠品、样品、非经授权服务人员检测或不属于性能故障；
4. 不当使用造成故障，因个人使用不当(包括但不限于误用、改装、滥用、事故)造成的产品损坏；
5. 产品被篡改过；
6. 非正常使用(如经常、商用、公司集体)的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；
不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户中心仍热情为您服务。

以换代修服务原则：
1. 维修费用包含在之日起(凭系统检测记录)仍享受1年以换代修及正常三包服务；
2. 以换代修产品为原型号产品；
3. 若无同型号产品则提供美的同价位阶段其他型号产品。

使用说明书 多功能电煮锅



365天免费换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障，凭有效凭证可直接换新机。

在线鉴定，送货上门

通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合权益即可足不出户享受换新机。

世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺 真正国民大品牌 敢对用户真负责

TEL 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311
网址：www.midea.com



美书查阅指引

获取型号专属电子说明书

1. 打开手机扫一扫，扫描二维码，进入美书小程序。




微信扫描二维码，获取电子说明书

2. 查找产品专属电子说明书(两种方法选其一)



3. 使用小贴士(推荐) 点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



*产品图仅为示意，请以实际为准。

产品简介

部件展示

△ 注意 因产品外观各有差异，下图仅供参考，具体以包装箱内实物为准。



备注：MC-XZE1612/MC-XZE1611无蒸笼。

使用说明

快速入门 以MC-XZE1612为例说明

· 接通电源。



· 锅内加入所需要的水或食材，注入的水不能超过锅体标称的最大容量。

煮：
第一次使用前，确保锅体、电源线是否完好。插上电源插头通电。
开机加热，当指示灯亮，顺时针转动旋钮，其火力分别为“1”300W、“2”600W。
“0”档对应灯灭，“1”档对应指示灯半亮，“2”档对应指示灯全亮。
使用蒸笼时，向水箱内加入适量水，然后将放有食物的蒸笼放在锅体上，可以将旋钮旋至“1”或“2”档进行加热，待食物煮熟后，将旋钮旋至“0”档。
注：蒸不易熟的食品时，如薯类、饺子等，建议加足够清水，防止出现水烧干、食物不熟的现象。

清洁保养

· 请勿将产品锅体部件浸入在水中清洗。



· 请勿使用钢丝球等尖锐物品来清洗锅体。

注：清洗前必须断开电源，等待冷却后再进行清洗。建议使用温水浸泡锅内5分钟后，再用干净的棉布擦拭锅体。

服务指南

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

Table with columns: 部件名称, 铅(Pb), 汞(Hg), 镉(Cd), 六价铬(Cr(VI)), 多溴联苯(PBB), 多溴二苯醚(PBDE)

本表格依据SJ/T 1136-4的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

异常自检

Table with columns: 异常现象, 产生原因, 检查要点及排除

产品参数

Table with columns: 型号, 额定电压, 额定频率, 额定功率, 额定容量



生产许可证
生产许可符合食用塑料工具
生产许可证编号：粤XK16-204-00125
产品合格证
检查结论：合格
检查员：李维
检查日期：见生产日期
广东美的生活电器制造有限公司

Table with columns: 标记, 变更日期, 变更人, 变更内容, 物料编码, 产品型号/客户型号, 客户名称, 材质, 印刷颜色, 专色数量, 表面处理, 成形方式, 80g双胶纸, 说明书, XZE1613-101